



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

CARACTERISTICI:

- Acționare simplă în PLAY MODE (*MOD REDARE*) și funcția FOLDER SELECTION (*SELECTARE DOSAR*).
- Ecran mare de 1.4" care afișază numele piesei și versurile.
- Cu tehnologie RDS, transmite numele piesei și informațiile despre artist către afișajul radio.
- Redați și transmiteți muzică de la CARDUL SD & Discul USB în Radioul FM pentru mașină sau alte Radiouri FM.
- Suportă redare dosare în format MP3/WMA direct de pe Cardul SD (Max 16 GB, nu este inclus), memorie Flash USB (Max 16 GB, nu este inclus). Cu funcție Line-in.
- Cu 206 posturi FM, variația frecvenței de la 87.5 MHz la 108.0 MHz.
- Funcția Support Folder (*Support Dosar*) (puteți salva dosarele de muzică în diferite dosare pe cardul/stickul de memorie). 6 tipuri de moduri de redare (Repetare tot, Aleatoriu, Normal, Repetare piesă unică, Dosar, Repetare dosar. Melodiile care pot fi redade în modul specificat).
- Suportă 7 tipuri de setări EQ: Natural, Rock, Pop, Clasic, Soft, Jazz, DBB.
- Suportă afișare multilingvă.
- Ecranul mare LCD indică frecvența, numărul piesei, numele piesei și versurile.
- Prin funcția de cititor de card SD, puteți încărca sau șterge dosare prin intermediul unui calculator după conectarea acestui dispozitiv la calculator prin cablul universal USB (nu este inclus).
- Alimentat de sursa de alimentare de la bricheta auto 12-24V CC.
- Racord complet ajustabil pentru utilizare flexibilă.
- Telecomandă .

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE FOLOSIRE A TRANSMIȚĂTORULUI FM:

1. Inșerați acest transmițător FM în bricheta auto sau în portul de alimentare.
2. Reglați radioul dvs. la frecvența FM dorită, apoi ajustați acea frecvență pe transmițătorul FM folosind butoanele de pe unitate sau de pe telecomandă.
3. Conectați Cardul SD compatibil (Max 16GB, nu este inclus) la portul SD sau la memoria Flash USB (Max 16 GB, nu este inclus) la portul USB al transmițătorului FM.
- 4. Acționare simplă în PLAY MODE (*MOD REDARE*) și funcția FOLDER SELECTION (*SELECTARE DOSAR*). Pentru redare muzică, apăsați o tastă care se află pe panoul frontal și care schimbă modul de redare; În modul pauză de redare a muzicii, apăsați butonul care se află pe panoul frontal pentru a selecta direct dosarul cu muzica pentru redare. Folosiți cu plăcere!!

GHID RAPID:

Ghid de utilizare	FM transmitter	Telecomandă
1. Cum se redă și se oprește muzica	Apăsați butonul "PLAY" (REDARE): Redați muzica A doua apăsare a butonului "PLAY": Oprire	Apăsați butonul PLAY/PAUSE (REDARE/PAUZĂ)
2. Cum se ajustează volumul	Apăsare lungă a butonului "►►": Măriți volumul; Apăsare lungă a butonului "◄◄": Micșorați volumul	Apăsați "+" Mărire volum; Apăsați "-" Micșorare volum
3. Cum se schimbă frecvența	Apăsați prima data butonul "CH", apoi apăsați butonul "►►": creșteți frecvența Apăsați butonul "◄◄": scădeți frecvența	Apăsați butonul "CH+": Măriți 0,1 MHZ Apăsați butonul "CH-": Micșorați 0,1 MHZ Sau apăsați numărul frecvenței dorite și apoi apăsați "CH+" pentru a confirma
4. Cum se alege muzica	Apăsați scurt butonul "►►": Redați următoarea piesă; Apăsați scurt butonul "◄◄": Redați piesa anterioară;	Apăsați butonul "►►": Redați următoarea piesă; Apăsați butonul "◄◄": Redați piesa anterioară; Sau apăsați numărul piesei, iar după 3 secunde va fi redată în mod automat
5. Cum se setează funcția EQ	Această funcție nu se poate controla prin intermediul transmițătorului, ci doar prin intermediul telecomenzii.	Apăsați butonul "EQ" pentru a comuta EQ preferat.
6. Cum se schimbă modul de redare	Pentru redare muzică, apăsați o tastă care se află pe panoul frontal și care schimbă modul de redare.	Apăsați butonul "  "
7. Cum se schimbă limba	Apăsați lung "CH", apoi alegeți opțiunea "Limbă" apăsând "►►" și "◄◄". Apăsați scurt "Limbă" pentru a alege limba dorită apăsând "►►" și "◄◄", apoi apăsați "CH" pentru a confirma.	Nu poate fi controlat prin intermediul telecomenzii, doar prin intermediul transmițătorului.
8. Cum se schimbă contrastul	Apăsați lung "CH", apoi alegeți opțiunea "Contrast" apăsând "►►" și "◄◄". Apăsați scurt "Contrast" pentru a ajusta valoarea apăsând "►►" și "◄◄", apoi apăsați "CH" pentru a confirma.	Nu poate fi controlat prin intermediul telecomenzii, doar prin intermediul transmițătorului.
9. Cum se schimbă dosarul	În modul pauză de redare a muzicii, apăsați butonul care se află pe panoul frontal pentru a selecta direct dosarul cu muzica pentru redare	Apăsați "folder+" sau "folder -"

Putere de emisie:

Porniti produsul si cand apare interfata principala apasati lung butonul CH,
Din butonul ►► sau ◀◀ navigati pana la optiunea TX-POWER,
Apasati inca odata butonul CH, de data aceasta apasare scurta,
Selectati una din optiunile disponibile navigand cu butonul ►► sau ◀◀ :
POWER LOW – Pentru Europa,
ROW – Putere marita. A nu se folosi in Europa!
Apasati inca odata butonul CH pentru confirmare si finalizare setare.



Marcajul **CE** este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul **CE** pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor **CE** aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de **01 Iulie 2006** și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).