

E-BODA

Senior S200D

TELEFON MOBIL



Manual de utilizare

TASTE UTILE

1. Tasta stânga(M1)/Dreapta(M2): Funcțiile așa cum sunt prezentate în colțul din stânga/dreapta jos a ecranului.

2. Apelare/Răspuns Apel: Apăsați, după ce ați tastat un număr de telefon pentru a apela. Apăsați pentru a răspunde unui apel primit. Apăsați în modul de așteptare, pentru a accesa istoricul apelurilor

3. Butonul Pornit/Oprit:Țineți apăsat butonul Pornit/Oprit pentru a porni/opri telefonul.
Apăsați pentru a respinge un apel sau să ieșiți din meniu.

4. Tastele de navigare:În modul așteptare, apăsați în sus pentru a accesa mesageria; apăsați în jos pentru a accesa agenda; apăsați în stânga(M1) pentru a accesa meniul principal; apăsați dreapta(M2) pentru a accesa Agenda. Utilizatorul își poate seta singur scurtăturile pentru tastele de navigare din meniu. Apăsați în sus și în jos pentru a naviga prin meniu.

5. Tastele alfabetice/numerice 0-9:Apăsați tastele, pentru a introduce numerele necesare pentru apelare sau caractere în momentul în care editați.

* (Steluță): Apăsați pentru a introduce simbolul „*”.

Țineți apăsat „*” pentru a introduce simbolul „+”.

(Diez): Apăsați pentru a schimba modul de introducere text.

Țineți apăsată tasta „#” pentru a activa sau dezactiva modul silentios.

PREGĂTIREA TELEFONULUI

1. Instalați cartela SIM.

Înainte de a instala sau a scoate cartela SIM, asigurați-vă că telefonul este oprit. Îndepărtați capacul din spate pentru a scoate bateria.

NOTĂ: În timpul instalării asigurați-vă că, toate contactele de pe cartela SIM, respectă marcajele slotului SIM.

2. Instalați cardul de memorie.

Acest telefon suportă card de memorie microSD. Vă rugăm asigurați-vă dacă memoria microSD este introdusă corect înainte de utilizare.

Când instalați cardul de memorie microSD, asigurați-vă că este introdus corect și complet în slot, după care închideți capacul.

3. Instalați bateria

Se instalează bateria conform marcajelor și contactelor de pe baterie respectiv de pe telefon.

4. Îndepărtați bateria

Opriti telefonul, după care desfaceți capacul bateriei, scoateți capacul după care bateria.

5. Încărcarea bateriei

Introduceți mufa adaptorului în dock-ul de încărcare și apoi plasați telefonul în acesta. În cazul în care telefonul este pornit, pictograma bateriei este afișată în colțul din dreapta sus al ecranului. În cazul în care bateria s-a încărcat complet, pictograma va afișa acest aspect. Dacă telefonul este oprit pe timpul încărcării, pictograma va apărea pe ecran. După ce încărcarea s-a efectuat ridicați telefonul din dock-ul de încărcare.

Notă: Înainte de prima utilizare încărcați telefonul timp de 4 ore.
Acesta va ajunge la capacitatea sa maximă după mai multe cicluri de încărcare și descărcare.



UTILIZAREA TELEFONULUI

1. Pornit (ON)/ Oprit (OFF)

Țineți apăsat butonul Pornit/Oprit pentru a porni sau pentru a opri telefonul.

2. Deblocați tastatura

Pentru a debloca tastatura, apăsați tasta stânga-sus, apoi „*”, sau glisați butonul lateral din dreapta.

3. Efectuare apeluri

În modul de așteptare, apăsați tastele numerice pentru a introduce un număr de telefon. Apăsați tasta Apelare/Răspuns Apel pentru a efectua un apel.

4. Recepționare apeluri

În timpul unui apel, în cazul în care rețeaua acceptă “apelat ID”, pe ecran se va afișa numele sau numărul apelantului (în funcție de informațiile înregistrate în agenda telefonică). Apăsați tasta de apel pentru a răspunde unui apel primit. În timpul unui apel, puteți apăsa sus/jos pentru a regla volumul.

5. Utilizarea lanternei

Țineți apăsat butonul lateral stânga pentru a porni sau pentru a opri lanterna.

FUNCȚII MENU

1. Nume (Agendă)

Se stochează și se gestionează contactele pe care le utilizați în mod frecvent. Există două locuri în care puteți memora numerele de telefon: în memoria cartelei SIM și în memoria telefonului. Numărul de contacte care pot fi stocate pe cartela SIM depinde de capacitatea cartelei SIM.

Adăugare contact nou.

Pentru a adăuga un nou contact , selectați Adăugare contact nou, Selectați locația de intrare (SIM sau memoria telefonului). Introduceți numele de contact și numărul de telefon. Pentru a salva , selectați Salvare .

2. Mesaje:

Vă permite să trimiteți / primiți mesaje text (**SMS**).

Sciere mesaj - Permite utilizatorului să scrie un SMS nou .

Mesaje primite – Stochează mesajele SMS primite .

Schițe-Stochează schițele

Trimise - Stochează mesajele trimise.

Setările SMS - Setări SMS:

- Setări SIM
- Stare memorie
- Contorizare mesaje
- Salvare mesaje expediate
- Preferințe stocare

3. Jurnal apeluri

Afișează înregistrările apelurilor - primite / pierdute .

Ratate - Afișează lista de apeluri pierdute.

Toate apelurile - Istoricul apelurilor.

Recepționate - Lista apelurilor primite

Formate - Lista apelurilor efectuate.

Ștergere jurnal apeluri - Șterge lista de apeluri

4. Setări:

Permite configurarea telefonului. Aceasta permite configurarea conexiunilor, modificarea setărilor telefonului, modificarea setărilor de afișare , activare / dezactivare securitatea. Acesta vă permite să configurați butonul SOS. Aveți posibilitatea să modificați profilul de sunet al telefonului .

5. Multimedia:

Vă permite să vizualizați/realizați fotografii/videoclipuri; permite ascultarea muzicii stocată pe dispozitiv/card de memorie; Radio FM

6.Funcția SOS

Activați această funcție de la butonul dedicat. Dispozitivul va emite sunet de avertizare și va apela/trimite mesaj numerelor setate.

Alarmă - Puteți seta alarma la un anumit moment , având în vedere repetarea sa.

Calendarul - Funcție simplă de calendar

Calculator - Funcție simplă de calculator.

Jocuri - Divertisment/Relaxare

Numere de apelare rapidă:

Introduceți numerele care vor fi alocate tastelor de apelare rapidă. Telefonul va forma numărul în funcție de tastele 1 - 6 .

Încărcați telefonul mobil înainte de utilizare

1. Puteți încărca dispozitivul în dock-ul de încărcare sau conectând dispozitivul direct la adaptor.
2. Pictograma plină a bateriei este afișată când este complet încărcat dacă dispozitivul este oprit.

Notă !!!

1. Utilizați numai încărcătoare și cabluri furnizate de fabrică. Utilizarea accesoriilor neaprobate ar putea deteriora telefonul sau ar putea exploda bateria.
2. Puteți folosi direct bateria Li-Ion din pachet. În mod normal, folosiți bateria și încărcați complet bateria pentru performanțe optime.
3. Dacă telefonul a fost oprit mult timp sau acumulatorul a fost consumat, ar trebui să încărcați telefonul timp de 3 până la 5 minute, apoi să îl porniți.
4. Temperatură de încărcare normală: -10 °C până la 40 °C.

Întreținere CE

1. Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu o altă baterie nepotrivită. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
2. Adaptorul trebuie instalat împreună cu echipamentul și trebuie să fie ușor accesibil.
3. Interval temperatură de funcționare EUT: -10 ° C până la 55 ° C.
4. Adaptor:
Intrare: AC 100-240V, 50 / 60Hz
Ieșire: 5V 0,5A
5. Dispozitivul respectă specificațiile RF, atunci când dispozitivul se află la 5 mm de corpul dvs.

Instrucțiuni baterie

Nu expuneți telefonul mobil la căldură sau foc. Focul și căldura distrug bateria, existând riscul de explozie.

Nu scurt-circuitați bateria. Scurt-circuitare accidentală se poate produce atunci când atingeți cu un obiect metalic toți conectorii bateriei.

Substanța din interiorul bateriei este periculoasă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă și prezentați-vă de urgență la medic.

Nu dezasamblați bateria. Pentru orice defecțiune vă rugăm să vă adresați unității service menționate în certificatul de garanție.

În cazul în care bateria începe să își schimbe proprietățile fizice, vă rugăm să nu o mai folosiți și să o înlocuiți, prin apelarea la unitatea service menționată în certificatul de garanție.

Feriți bateria de umezeală. Aceasta poate distruge bateria.

Nu lăsați bateria la încărcat pentru mai mult de 24 de ore.

SPECIFICAȚII

Hardware	
Ecran	2.4"
Procesor	MTK 6261D
SIM	Dual SIM
Rețea GSM/GPRS	850/900/1800/1900 MHZ
RAM/Stocare	32MB/32MB
Cameră	0.08MP
Bluetooth	Da, V3.0
Radio FM	Da
Extindere memorie	Da, max. 16 GB
Durată apeluri	19 ore
Durată așteptare	280 ore
Baterie	1400 mAh
Alimentare	Input: 100~240V-50/60Hz, Output: 5.0 V DC
Valoare SAR	Valoare cap: 0.793 W/Kg
	Valoare corp: 1.071 W/Kg
Software	
Format audio redat	WAV, Mp3, AMR, MIDI
Format video redat	MPEG-4, 3GP, AVI
Pachet	
Dimensiuni produs	129 x 53.3 x 13.5 mm
Greutate produs	90g
Dimensiuni cutie	130 x 80 x 55 mm
Greutate cutie	201 g

Notă!

Designul produsului și parametrii tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori apărute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atenție! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE**ATENȚIE!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune. Nu montați bateriile în direcția greșită.

Este periculos să încărcați/ loviți/ deschideți sau scurt-circuitați bateriile.

Nu lăsați bateriile consumate în produs.

Dacă nu folosiți produsul mai mult timp, scoateți bateriile. Schimbați bateriile când ceasul nu mai funcționează corespunzător.

Dacă s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curățați lichidul și înlocuiți bateriile.

Bateriile conținute în pachet nu conțin metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de **01 Iulie 2006** și se referă la restricționarea comercializării de produse și

echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurați (PBDE).

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L.**, declară că tipul de echipamente radio TELEFON este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_s200d_lot_2.pdf





MANUAL DE UTILIZARE