E-EJDA

Languages

•	English
	.2
•	Romanian.
	.14
•	Bulgarian.
	.25
•	Hungarian.
	.38



Essential A700 Tablet Computer



Quick Start Guide

E-EDDA



CAUTION

RISK OF ELECTROCUTION DO NOT OPEN



DO NOT OPEN COVER TO PREVENT RISK OF ELECTRIC SHOCK.

NOT INCLUDED PARTS THAT CAN BE REPAIRED BY THE USER.

FOR SERVICE CONSULT QUALIFIED PERSONNEL.



Symbol with lightning flash with arrowhead, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage inside the product that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



Exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence instructions for use and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING TO PREVENT THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION TO PREVENT RISK OF ELECTRIC SHOCK, MAKE SURE THE PLUG IS INSERTED INTO THE WALL OUTLET.



IMPORTANT SECURITY MEASURES

RoHS conform All leadless product offered by our company are in conformity with the European Law Directive about the Restriction of Hazardous Substances (RoHS), meaning that our production processes and products are strictly "leadless" and withour the hazardous substances mentioned in the

directive.



The cut sign on the garbage bin symbolizes that within the European Uniunion the product must be recycled separately at the end of its life. This applies to your product and all other periferics marked with this symbol. Do not dispose of these products as unsorted garbage. Contact your local dealer for recycling procedures for this equipment.

LEGAL STATEMENTS

We reserve the reight to modify or eliminate any content in this manual at any momrent. We do not guarantee and assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness or use of this manual. The content of this manual can be modified without any notice in advance.

The screenshots used in this manual are for illistrative purpose only and can not be representative for the real product.

RECOMMENDATIONS

- **AVOID DUSTY LOCATIONS**: Excessive dust accumlation may cause malfunctions.
- **DO NOT EXPOSE TO MOISTURE:** Exposing the unit to water presents a high risc of electrocution.
- **DO NOT DROP OR SUBJECT TO SHOCK:** Dropping the product might damage the internal components.
- **DO NOT OPEN THE COVER:** Inside are pieces that cannot be fixed by the user.

TRADEMARKS

- Android[™] is a trademark registered by Google.
- Microsoft[™] and Windows[™] are trademarks registered by Microsoft Corporation.
- Author rights © of all applications belong to their specific owners.



1. Charge your tablet by plugging in the power adapter into an electrical outlet and connecting the cable to the USB/Power Port. You can also charge your device or transfer data to your device by connecting the USB cord to a computer's USB port.



2. A charging icon (2) in the center of your Tablet screen indicates that the battery is charging. When the battery is fully charged, the charge indicator will turn green.

Tip: You can use your device while it charges.

3. Power your Tablet on by pressing and holding the power button. After your device starts up, you can open *"User's Guide"* placed on the Home screen to help familiarize you with your Tablet's capabilities.





Getting around

ITEM	INFO
1 - DISPLAY	The screen of your device
2 - CAMERA	Front camera
3 - POWER SWITCH	Powers on, sleeps or wakes your Tablet when pressed
4 - 3.5mm JACK	Audio input/output port
5 - USB PORT	Connects your device to PC/Battery charging port
6 - 5V DC IN	Dedicated battery charging port
7 - VOLUME UP	Turns up the speaker volume
7 - VOLUME DOWN	Turns down the speaker volume
8 - MICRO SD PORT	Plug in Micro SD card to expand memory
9 – RESET	DO NOT USE, this is actually the microphone and by
	attempting to reset you will only damage it.
	To reset device, press and hold POWER button for 8-12
	seconds.
10 - APP DRAWER	Opens the "All applications" menu
11 - BACK	Retraces your steps
12 - HOME	Shows the Home screen
13 - RUNNING APPS	Shows running apps - slide apps to the sides to close them
14 – CAMERA	Back camera



Getting connected

All Tablet devices have Wi-Fi connectivity built-in and some models also include 3G connectivity.

Tip: To check if you have a Wi-Fi-only device or a Wi-Fi and 3G capable device, press the App Drawer button from the Home screen and choose "Settings". Scroll down to "About Tablet" and tap "Status. If you find "SIM status" in the list that opened you have a 3G device, else you have a Wi-Fi-only device.

If your tablet includes 3G connectivity, you should check the "Access Point Names" under "Mobile networks" after tapping the "More..." menu under "Wireless and networks" category in "Settings". You can find the APN (Access Point Names) settings on our website or on your network operator's website. If you see any solid bars in the network status indicator (....) in the upper right corner of your Tablet screen, your device is already connected to the internet.

If your device is Wi-Fi-only, or you would like to set up a Wi-Fi connection for your Wi-Fi and 3G capable device, follow the steps below.

1. Press the Home button on your device, then the App Drawer button.

2. Navigate to "Settings" and select it from the list.

3. Select "Wi-Fi", slide the "OFF" switch to the right until it displays "ON" and it will display available networks.

4. Select a public or private Wi-Fi network. Private networks are shown with a lock icon and will require you to enter a password.

Getting registered

You can easily register your device to a Gmail account by following the steps below:

- 1. Navigate to "Settings".
- 2. Scroll down to the "Accounts" section and select "Add account".
- **3.** Select "Google" in the popup menu that appeared.

4. If you do not have an account, select "New". If you already have an account skip to step 9 in this list.

5. Enter your first and last name in the required fields and tap the right arrow.

6. The "Choose username" menu will appear. Write your desired username in the text field and tap the right arrow. If the username is not available you will be able to try another username and even choose from a list of suggestions. After selecting a new username tap "Next".



7. Create a password for your account and re-type it in the second field. Tap the right arrow to continue.

8. Add recovery information for your account: a security question and a recovery email address.

9. You will be prompted to join Google+, a socialization network. You can skip this step and join at a later time, since it is not mandatory to set up an account.

10. You will be prompted to set up Google Wallet and add your credit card information. You can skip this step since it is not mandatory to set up an account.

11. In the Backup you can choose to back up your Tablet data to you Google Account. Tap the right arrow after making your decision. This is the final step in setting up your Google Account.

Tip: To install new apps open the App Drawer, select "Google Play Store" from the list and search for the desired app in the "Search" field.

Contacting us

For support questions, troubleshooting, or help with your Tablet, please contact E-Boda Customer Service.

Online: <u>www.e-boda.ro/e-boda-service-center</u>

E-mail: <u>support@e-boda.ro</u>

Phone: 031.4253.775 - Mobile: 0724.282.258 (charges will apply).

Additional information

The *Tablet User's Guide* on your Tablet provides more detailed information and troubleshooting advice. You can search the guide to find the information you are looking for.

- **1.** Press the Home button.
- 2. Select "Tablet User's Guide".
- **3.** Tap the chapter name you want to read and it will be opened.

Limited warranty

This warranty for the Tablet Device is provided by E-Boda Distribution S.R.L. on Str. Oxigenului nr. 2B, com. Cernica, Jud. Ilfov, Romania. The provider of this warranty is sometimes referred to herein as in "we".



We warrant the Device against the defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for two years from the date of original retail purchase. During this warranty period, if a defect arises in the Device, and you follow the instructions returning the Device, we will, at our option and to the extent permitted by law, either (i) repair the Device using either new or refurbished parts, (ii) replace the Device using either new or refurbished parts, or (iii) refund you to all or part of the purchase price of the Device. This limited warranty applies to any repair, replacement part or replacement Device for the remainder of the original warranty period. All replaced parts and Devices for which a refund is given shall become our property. This limited warranty applies only to the hardware components of the Device that are not subject to accident, misuse, neglect, fire or external causes, alterations, repair or commercial use.

Instructions. For specific instructions about how to obtain warranty service for your Device, please contact Customer Service using the contact information provided in this guide. In general, you will need to deliver your Device for Warranty service, it is your responsibility to back up any data, software, or other materials you may have stored or preserved on your Device. It is possible that such data, software or other materials will be lost or reformatted during service, and we will not be responsible for any such damage or loss.

Environmental requirements:

- Operating ambient temperature: 0°C to 35°C.
- Storage temperature (turned off): -10°C to 45°C.
- Relative humidity: 5% to 95% noncondensing.

Temperatures and conditions of use. Operate the device where the temperature is between 0°C and 35°C. Low or high temperature conditions might temporarily shorten battery life. Store the device where the temperature is between -10°C and 45°C. Don't leave the device in your car, because the temperatures in parked cars can exceed this range.

When using the device or charging the battery, it is normal for it to get warm. The exterior of the device functions as a cooling surface that transfers heat from inside the device to the cooler air outside.

Conditions and activities that may cause the device to alter performance and behavior include:

- Leaving the device in a car on a hot day.
- Leaving the device in direct sunlight for an extended period of time.
- Using certain features in hot conditions or direct sunlight for an extended period of time, such as GPS tracking or navigation in a car, or playing a graphics-intensive game.



Essential A700 Specifications

Hardware				
		Manufacture	Allwinner Technology Co.,Ltd	
		Model	A23	
CPU		Туре	Cortex A7 Dual Core	
		Architecture	ARM	
		Frequency	1.2 Ghz	
(GPU	Mali 400 MP2		
F	AM	DDR 3	512 MB	
St	orage		8 GB	
v	VI-FI		802,11 b/g/n	
	3G		*by external 3G dongle	
GS	ensor		3 axe	
		Туре	7.85"	
		Resolution	1024 x 768 px	
Di	splay	Touch	5 independent touch points	
		Structure	G+P	
		Back lighting	LED Technology	
		Capacity	3,7V / 3500mAh	
Devuer	**Battery	Autonomy	**up to 5 hours	
Power		ST/BY	up to 48 hours	
	Adapter		220V AC/50-60Hz 5V DC 2000mA	
		USB port	Compatible with ver. 2.0/1.1	
So	cket &	TF Card	up to 32 GB	
Con	nector	Earphone jack 3,5"	up to 32Ω	
6-		Front	VGA, 0,3M, 640x480px	
Ca	mera	Back	UXGA, 2M, 1600x1200px	
Softv	vare			
OS			Android™ 4.2	
Search e	engine		Installed	
Video support			AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV(H.263, H.264)	
Audio support			MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AC3, AMR, DTS, RA, WAV	
Picture support			JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG	
Office support			DOC/XLS/PPT/PDF/TXT	
Games support			OpenGL ES2.0 /VG 1.1 standards	
E-mail			Exchange, IMAP, POP3, SMTP	
The device performance depends on user installed applications.				



*Not all the 3G dongles are compatible with this device.

** The battery lasting depends on the user settings, usage and charge cycle.





DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1026-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV, Comuna Cernica, Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERȚULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, in calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

Denumire: Tableta PC Model: Essential A700

Marca: E-Boda;

Importat din China, în anul 2014,

La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele si normativele mentionate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio si de telecomunicatii: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE, modificata de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificata de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003);
- Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatele comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde: Sanatate: EN 50360, EN50361, Siguranta: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

București: 24.02.2014







CE marking is a mandatory conformity mark for products placed on the market in the European Economic Area. **CE** Marking on a product ensures that the product complies with the essential requirements of the applicable **EC** directives.

This product is marked with distinctive selective sorting electronic waste. This symbol



indicates that the product should be supported by a system of selective collection of waste according to EU Directive 2002/96/EC, so that it can be recycled or dismantled to minimize environmental impact.

Attention! Electronic products unsorted selectively affect the environment and human health, as they may contain hazardous substances.

BATTERIES:

Attention!

It is forbidden to throw batteries in the trash. Dispose of used batteries recycling centers.

Incorrect use of batteries may cause leakage or corrosion.

Do not install batteries in the wrong direction.

It is dangerous to charge / strike / open or short-circuit the batteries.

Do not leave used batteries in the product.

If you do not use the product longer, remove the batteries. Change the batteries when the clock is not working properly.

If you spill battery fluid inside the product clean and replace the batteries.

The batteries contained in the package does not contain heavy metals.

ROHS (Restriction on Hazardous Substances). This directive is a regulation that was



implemented on **July 1, 2006** and relates to restrictions on the marketing of products and electrical and electronic equipment containing hazardous substances such as lead, hexavalent chromium, cadmium, polibromatul biphenyl (PBB), diphenyl ethers

polibromuratiat (PBDE).

E-BODA

Computer Tableta Essential A700



Ghid de pornire rapida





ATENŢIE

RISC DE ELECTROCUTARE A NU SE DESCHIDE



A NU SE DESCHIDE CAPACUL PENTRU A PREVENI RISCUL UNUI ȘOC ELECTRIC. NU SUNT INCLUSE PIESE CARE POT FI DEPANATE DE CĂTRE UTILIZATOR. ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT PENTRU SERVICE.



Simbolul cu fulger cu vârf de săgeată, încadrat într-un triunghi echilateral, are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului care pot fi de o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Punctul de exclamație din interiorul triunghiului echilateral are rolul de a alerta utilizatorul despre prezența instrucțiunilor de utilizare și de întreținere (service) în literatura care însoțește aparatul.

AVERTIZARE: PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI UNITATEA LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.

ATENȚIE: PENTRU A PREVENI RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ȘTECHERUL ESTE INTRODUS ÎN PRIZA PRINCIPALĂ.



MĂSURI IMPORTANTE DE PROTECȚIE



Toate produsele fără plumb oferite de companie sunt în conformitate cu cerințele din Directiva Legii Europene privind Restricția Substanțelor Periculoase (RoHS), ceea ce înseamnă că procesele noastre de producție și produsele sunt strict "fără plumb" și fără substanțele periculoase

menționate în directivă.



Semnul tăiat de pe recipientul pentru deșeuri simbolizează că în cadrul Uniunii Europene, produsul trebuie reciclat separat la sfârșitul duratei de viață a produsului. Acest lucru se aplică produsului dvs. și oricăror periferice marcate cu acest simbol. Nu aruncați aceste produse ca deșeuri municipale nesortate. Contactați dealerul dvs. local pentru procedurile de reciclare pentru acest echipament.

PRECIZĂRI LEGALE

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau elimina orice conținut din acest manual în orice moment. Nu garantăm și nu ne asumăm nicio răspundere juridică sau responsabilitate pentru acuratețea, completitudinea sau utilitatea acestui manual. Conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare prealabilă.

Capturile de ecran sunt prezentate doar în scop ilustrativ și nu pot fi reprezentative pentru produsul real.

RECOMANDĂRI

• **A SE EVITA LOCAȚIILE PRĂFOASE**: Acumularea excesivă de praf poate cauza nefuncționarea unității

• **A NU SE EXPUNE LA UMEZEALĂ:** Expunerea unității la apă prezintă un risc ridicat de electrocutare.

• **A NU SE SCĂPA PRODUSUL:** Scăparea produsului ar putea defecta componentele interne.

• A NU SE DESCHIDE CARCASA: În interior nu sunt piese care pot fi depanate de către utilizator.

MENȚIONĂRI MARCĂ COMERCIALĂ

- Android[™] este marcă comercială Google.
- Microsoft[™] și Windows[™] sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation.
- Drepturile de autor © ale tuturor aplicațiilor aparțin de proprietarii acestora.



1. Incarcati Tableta prin introducerea incarcatorului in priza si conectarea mufei de incarcare in portul de incarcare/portul USB al tabletei. De asemenea tableta dvs. se poate incarca si transfera date prin conectarea la portul USB al unui computer.



2. O iconita de incarcare (2) in centrul ecranului Tabletei indica incarcarea. Cand acumulatorul este incarcat complet, indicatorul se va umple complet.

Sfat: Puteti folosi tableta in timp ce se incarca.

3. Porniti tableta prin apasarea butonului de pornire timp de maxim 5 secunde. Dupa ce porneste, puteti deschide ghidul utilizatorului ("User's Guide") prezent pe ecranul de pornire pentru a va familiariza cu produsul.





Familiarizare

ITEM	INFO
1 - DISPLAY	Ecranul tabletei
2 - CAMERA	Camera frontala
3 - POWER	Buton de pornire/oprire
4 - JACK 3.5mm	Port de intrare/iesire sunet
5 - PORT USB	Conectare la computer/Incarcare acumulator
6 - PORT INCARCARE 5V	Port dedicate pentru incarcare acumulator
7 - VOLUM +	Mareste volumul audio
7 - VOLUM -	Micsoreaza volumul audio
8 - PORT MICRO SD	Introduceti card Micro SD pentru extinderea memoriei
9 - BUTON RESET	A NU SE UTILIZA, in locul in care este marcat butonul RESET
	pe carcasa este defapt microfonul.
	Pentru a reporni tableta, va rugam sa apasati butonul
	POWER si sa il tineti apasat timp de 8-12 secunde, dupa care
	tableta va reporni.
10 - MENIU APLICATII	Deschide meniul in care sunt afisate toate aplicatiile
11 - INAPOI	Revenire la ecranul anterior
12 - HOME	Pagina personala
13 - APLICATII DESCHISE	Arata aplicatiile deschise, trageti de o aplicatie in stanga sau
	dreapta pana dispare de pe ecran pentru a o inchide
14 – Camera	Camera de pe spatele tabletei



Toate tabletele au conectivitate Wi-Fi incorporata si unele modele includ conectivitate 3G

Sfat: Pentru a verifica daca aveti o tableta cu Wi-Fi sau cu Wi-Fi si 3G apasati butonul de meniu aplicatii si alegeti "Setari". Din lista cu setari selectati "Despre tableta", dupa care alegeti "Stare". Daca in lista deschisa scrie "Status SIM", atunci aveti o tableta 3G, atlfel are decat conectivitate Wi-Fi.

Daca tableta dvs. include conectivitate 3G, ar trebui sa verificati setarile retelei mobile: in setari deschideti meniul "Mai multe…" din categoria "Wireless si retele", dupa care selectati "Retele mobile", "Numele punctelor de acces" si adaugati setarile APN. Acestea pot fi gasite pe websitul nostru sau pe cel al operatorului de retea al cartelei folosite. Daca apar bari solide in indicatorul de status al retelei (...fl) in coltul din dreapta sus al tabletei, atunci e deja conectata la internet.

Daca tableta dvs. are decat Wi-Fi sau doriti sa conectati tableta 3G la o retea Wi-Fi, urmariti pasii de mai jos:

1. Apasati butonul "Home", dupa care butonul "Meniu aplicatii".

2. Selectati "Setari" din lista deschisa.

3. Alegeti "Wi-Fi", trageti de bara gri spre dreapta si se va face albastra, dupa care vor fi afisate retelele disponibile.

4. Selectati o retea Wi-Fi publica sau privata. Retelele private au un lacat langa iconita de semnal si necesita introducerea unei parole.

Inregistrare

Va puteti inregistra cu usurinta tableta la un cont Gmail urmarind pasii de mai jos:

1. Intrati in "Setari".

2. Sub categoria "Conturi" selectati "Adaugati un cont".

3. Alegeti "Google" din lista deschisa.

4. Daca nu aveti deja un con, selectati "Nou". Daca deja aveti un cont, cititi pasul 9 din aceasta lista.

5. Introduceti prenumele si numele in campurile de text, dupa care atingeti sageata din dreapta.

6. S-a deschis meniul "Alegeti un nume de utilizator". Scrieti numele dorit in campul pentru text si continuati. Daca numele de utilizator nu este disponibil puteti incerca altul si chiar alege dintr-o lista de sugestii. Dupa alegerea unui nume de utilizator atingeti sageata din dreapta.



7. Creati o parola pentru cont si rescrieti parola in al doilea camp. Apasati sageata din dreapta pentru a continua.

8. Adaugati informatii de recuperare pentru cont: o intrebare de securitate si o adresa de mail pentru recuperare.

9. Daca nu ati conectat deja contul la reteaua de socializare "Google+" il puteti conecta acum.

10. Daca nu ati conectat un card la "Google Wallet", un serviciu bancar oferit de Google o puteti face acum. Puteti sari peste acest pas din moment ce nu este obligatoriu.

11. In meniul de "Copie de rezerva" puteti alege sa pastrati o copie de rezerva a datelor din tableta in contul Google. Apasati sageata din dreapta pentru a continua. Acesta este ultimul pas in conectarea la contul Google.

Sfat: Pentru a instala aplicatii noi, deschideti Meniul de Aplicatii si selectati "Magazin Play". Acolo puteti scrie in bara de cautare numele aplicatiei dorite sau puteti instala din sugestiile oferite de magazin.

Contact

Pentru intrebari, probleme si nevoie de ajutor cu Tableta dvs. puteti contacta Serviciul Clienti E-Boda in modurile mentionate mai jos:

Online: www.e-boda.ro/e-boda-service-center

E-mail: <u>support@e-boda.ro</u>

Telefon: 031.4253.775 - Mobil: 0724.282.258 (taxa normala).

Informatii aditionale

User's Guide de pe ecranul de Home al tabletei dvs. va poate oferi mai multe detalii despre utilizarea acesteia. Puteti folosi ghidul de cautare pentru a gasi informatiile dorite.

- 1. Apasati butonul Home.
- 2. Selectati "User Guide".
- **3.** Selectati capitolul dorit prin atingerea titlului din lista si se va deschide automat.

Garantie limitata



Garantia tabletei este oferita de E-Boda Distribution S.R.L, la adresa Strada Oxigenului nr. 2B, com. Cernica, Jud. Ilfov, Romania. In acest ghid se va face uneori referinta la furnizorul acestei garantii folosind forumula "noi".

Oferim garantie acestui aparat pentru defectele in material si mana de lucru pentru utilizare normala timp de doi ani de la data originala a cumpararii. In aceasta perioada de garantie daca apare un defect si urmariti instructiunile de trimitere in garantie, noi vom, la optiunea noastra si urmarind limitele impuse de lege, (i) repara tableta folosind parti noi sau resigilate, (ii) inlocui tableta folosind parti noi sau resigilate, sau (iii) returnarea totala sau partiala a contravalorii tabletei. Aceasta garantie se aplica oricarei reparatii, inlocuire a unei parti sau complete a tabletei pentru perioada in care aceasta este in garantie. Tableta sau partile pe care a fost returnata contravaloarea vor devein proprietatea noastra. Aceasta garantie se aplica doar pe componentele hardware ale tabletei care nu sunt supuse la accidente, utilizare gresita, neglijare, foc sau cauze externe, alterari, reparatii neautorizate sau uz comercial.

Instructiuni. Pentru instructiuni specific de obtinere a serviciului de garantie pentru tableta dvs., va rugam sa contactati serviciul clienti utilizand informatiile de contact furnizate de acest ghid. In general dvs. va trebui sa livrati produsul pentru service in garantie. De asemenea, este responsabilitatea dvs. sa salvati orice date, software sau alte material stocate pe tableta. Este posibil ca asemenea date, software sau alte materiale sa fie pierdute sau reformatate in perioada in care sta in service si nu suntem responsabili pentru asemenea pierderi.

Factori de mediu:

- Temperatura ambientala de operare: de la 0°C la 35°C.
- Temperatura de stocare (device oprit): de la -10°C la 45°C.
- Umiditate relativa: de la 5% la 95% fara condens.

Temperaturi si conditii de utilizare. Folositi tableta unde temperatura este intre 0°C si 35°C. Temperaturi scazute sau ridicate pot scurta temporar durata vietii bateriei. Stocati produsul unde temperature este intre -10°C si 45°C. Nu lasati produsul in masina pentru ca temperatura in masinile parcate poate depasi aceste valori.

Tableta se poate incalzi in timpul utilizarii sau incarcarii bateriei, acest lucru este normal. Exteriorul produsului functioneaza ca o suprafata de racire care transfera caldura din interior spre aerul mai rece din exterior.

Conditii si activitati ce pot altera performanta si comportamentul tabletei:

- Plasarea in masina intr-o zi caniculara.
- Plasarea in lumina directa a soarelui pentru o perioada extinsa de timp.
- Folosirea anumitor functii in conditii ridicate de caldura sau in lumina directa a soarelui pentru o perioada indelungata de timp, cum ar fi utilizarea functiei GPS, navigarea in masina sau jocuri cu grafica intensiva.





DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1026-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV, Comuna Cernica, Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERȚULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, in calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

Denumire: Tableta PC Model: Essential A700

Marca: E-Boda;

Importat din China, în anul 2014,

La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele si normativele mentionate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio si de telecomunicatii: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE, modificata de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificata de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003);
- Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatele comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde: Sanatate: EN 50360, EN50361, Siguranta: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

București: 24.02.2014





Essential A700 Specifications

Hardware				
CPU		Manufacture	Allwinner Technology Co.,Ltd	
		Model	A23	
		Туре	Cortex A7 Dual Core	
		Architecture	ARM	
		Frequency	1.2 Ghz	
(GPU		Mali 400 MP2	
F	RAM	DDR 3	512 MB	
St	orage		8 GB	
v	VI-FI		802,11 b/g/n	
	3G		*by external 3G dongle	
GS	Sensor		3 axe	
		Туре	7.85"	
		Resolution	1024 x 768 px	
Di	splay	Touch	5 independent touch points	
		Structure	G+P	
		Back lighting	LED Technology	
	**Battery	Capacity	3,7V / 3500mAh	
Devuer		Autonomy	**up to 5 hours	
Power		ST/BY	up to 48 hours	
	Adapter	220V AC/50-60Hz 5V DC 2000mA		
		USB port	Compatible with ver. 2.0/1.1	
So	cket &	TF Card	up to 32 GB	
Cor	nector	Earphone jack 3,5"	up to 32Ω	
Ca	mera	Front	VGA, 0,3M, 640x480px	
	inera	Back	UXGA, 2M, 1600x1200px	
Softv	vare			
OS			Android™ 4.2	
Search e	engine		Installed	
Video support			AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV(H.263,H.264)	
Audio support			MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AC3, AMR, DTS, RA, WAV	
Picture support			JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG	
Office support			DOC/XLS/PPT/PDF/TXT	
Games support			OpenGL ES2.0 /VG 1.1 standards	

Essential A700



E-mail

Exchange, IMAP, POP3, SMTP

The device performance depends on user installed applications.

*Not all the 3G dongles are compatible with this device.

** The battery lasting depends on the user settings, usage and charge cycle.



Marcajul **CE** este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul **CE** pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor **CE** aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deşeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deşeurilor, în acord cu directiva

EU 2002/96/CE, astfel încat să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:

Atentie!

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Nu montați bateriile în direcția greșită.

Este periculos să încărcați/ loviți/ deschideți sau scurt-circuitați bateriile.

Nu lasați bateriile consumate în produs.

Daca nu folosiți produsul mai mult timp, scoateți bateriile. Schimbați bateriile când ceasul nu mai funcționează corespunzător.

Daca s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curățați lichidul și înlocuiți bateriile.



Bateriile conținute în pachet nu conțin metale grele.

ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de **01 Iulie 2006** și se

referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromuratiat (PBDE).



Таблет Essential A700



Ръководство за бързо стартиране





Предупреждение!

Риск от токов удар! Не отваряйте!



ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ КАПАКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР.

НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОТРЕМОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ.



Символът светкавица със стрелка, вграден в равностранен триъгълник, е предназначен да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение във вътрешната част на продукта, което може да е достатъчно силно за да представлява риск от злополука с електрически ток.



Удивителният знак от вътрешността на равностранния триъгълник е предназначен да предупреждава потребителя за наличието на инструкции за използване и поддръжка (сервизно обслужване) в документацията, която придружава уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЗЛОПОЛУКА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.
	ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, УВЕРЕТЕ СЕ,
	ЧЕ ЩЕПСЕЛЪТ Е ВКАРАН В СТЕННИЯ КОНТАКТ.



ВАЖНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА



X

Всички безоловни продукти, предлагани от компанията, са в съответствие с изискванията на Европейската Директива за ограничаване на опасните вещества (RoHS), което означава, че нашите производствени процеси и продуктите са изцяло безоловни и не съдържат опасните вещества, упоменати в директивата.

Знакът със зачеркнатия контейнер за отпадъци символизира, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се рециклира разделно в края на живота на продукта. Това се отнася за Вашия продукт и за всички периферни устройства, маркирани с този символ. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци. Свържете се с

Вашия местен дилър относно процедурите за рециклиране на това оборудване.

ЗАКОНОВИ УТОЧНЕНИЯ

Запазваме си правото да променяме или премахваме всяко съдържание на този наръчник по всяко време. Не гарантираме и не поемаме никаква юридическа отговорност или задължение за точността, пълнотата или полезността на този наръчник. Съдържанието на този наръчник може да се промени без предварително уведомяване.

Снимките от екрана са представени само с илюстративна цел и не могат да бъдат представителни за действителния продукт.

ПРЕПОРЪКИ

- ДА СЕ ИЗБЯГВАТ ПРАШНИТЕ МЕСТА: Прекомерното натрупване на прах може да причини неработоспособност на устройството.
- **ДА НЕ СЕ ИЗЛАГА НА ВЛАГА:** Излагането на устройството на вода представлява висок риск за злополука с електрически ток.

• ДА НЕ СЕ ИЗПУСКА ПРОДУКТА: Изпускането на продукта може да повреди вътрешните части.

• **ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ КОРПУСА НА ПРОДУКТА:** Във вътрешната част на продукта няма части, които могат да бъдат отремонтирани от потребителя.

СПОМЕНАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

- Android™ е търговска марка на Google.
- Microsoft™ и Windows™ са търговски марки на Microsoft Corporation.
- Авторските права © на всички приложения принадлежат на техните собственици.



Включване

1. Заредете таблета чрез включване в контакта на зареждащото устройство и свързване на муфата за зареждане към порта за зареждане / USB порта на таблета. Също така Вашият таблет може да се зарежда и могат да бъдат прехвърлени данни чрез свързване към USB порт на компютър.





2. Малка икона за зареждане (²) в центъра на екрана на таблета показва зареждането. Когато акумулаторната батерия е напълно заредена, показателят ще се запълни изцяло.

Съвет: Можете да използвате таблета докато се зарежда.

3. Включете таблета чрез натискане на бутона за включване, задържайки най-много 5 секунди. След като се включи, можете да отворите ръководството на потребителя ("User's Guide"), намиращ се на първоначалния екран за да свикнете с продукта.





Свикване с продукта

ИЗДЕЛИЕ	ИНФОРМАЦИЯ
1 - ЕКРАН	Екран на таблета
2 - KAMEPA	Предна камера
3 - ВКЛЮЧВАНЕ	Бутон за включване / изключване
4 - АУДИО ЖАК 3.5 мм	Порт за вход / изход на звук
5 - <i>USB</i> ПОРТ	Свързване към компютър / Зареждане на акумулаторна батерия
6 - ПОРТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 5V	Порт предназначен за зареждане на акумулатор
7 - СИЛА НА ЗВУК +	Увеличава силата на звука
7 - СИЛА НА ЗВУК -	Намалява силата на звука
8 - <i>MICRO SD</i> ПОРТ	Поставете Micro SD карта за да увеличите паметта
9 - БУТОН ЗА РЕСЕТИРАНЕ	НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, това е всъщност микрофона и като се опитва да
	изчисти вие само ще го повреди.
	За нулиране на устройството, натиснете и задръжте бутона
	РОWER за 8.12 секунди.
10 - МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ	Отваря менюто, където са показани всички приложения
11 - НАЗАД	Връщане към предходния екран
12 - ПЪРВОНАЧАЛЕН ЕКРАН	Лична страница
13 - ОТВОРЕНИ	Показва отворените приложения, дръпнете приложение наляво
ПРИЛОЖЕНИЯ	или надясно докато изчезне от екрана за да го затворите.
14- KAMEPA	задна камера



Свързване

Всички таблети имат вградена безжична връзка (Wi-Fi), а някои модели включват и ЗG свързаност

Съвет: За да проверите дали имате таблет само с Wi-Fi или с Wi-Fi и 3G натиснете бутона "Меню приложения" и изберете "Hacmpoйки" (Settings). От списъка с настройки изберете "За таблета" (About Tablet), след което изберете "Състояние" (Status). В случай, че намерите елемента "Състояние на СИМ карта" (SIM Status) в отворения списък, означава, че имате 3G устройство, в противен случай имате устройство само с Wi-Fi.

Ако Вашият таблет има само Wi-Fi или желаете да свържете 3G таблет към безжична мрежа (Wi-Fi), следвайте тези стъпки:

1. Натиснете бутона "Ноте", след което бутона "Меню приложения".

2. Изберете "Настройки" (Settings) от отворения списък.

3. Изберете "Wi-Fi", плъзнете сивата лента надясно и тя ще стане синя, след което ще бъдат показани достъпните мрежи.

4. Изберете отворена или криптирана безжична мрежа. Криптираните мрежи имат катинарче до малката икона за сигнал и изискват въвеждане на парола.

Регистриране

Можете лесно да регистрирате таблета към GMail акаунт, като следвате тези стъпки:

1. Влезте в "Настройки" (Settings).

2. Под категория "Акаунти" (Accounts) изберете "Добавете акаунт" (Add account).

3. Изберете "Google" от отворения списък.

4. Ако още нямате акаунт, изберете "Нов" (New). Ако вече имате акаунт, преминете към стъпка 9 от този списък.

5. Въведете собствено и фамилно име в текстовите полета, след което натиснете стрелката от дясно.



6. Отворено е меню "Изберете име на потребител" (Choose username). Наберете желаното име в полето за текст и продължете. Ако името на потребителя е вече избрано, можете да опитате друго и имате даже възможност да изберете от списък с препоръки. След избирането на име на потребител натиснете стрелката от дясно.

7. Създайте парола за акаунта и повторете паролата във второто поле. Натиснете стрелката от дясно за да продължите.

8. Добавете информация за възстановяване на акаунта: въпрос за безопасност и адрес за електронна поща за възстановяване.

9. Ако все още не сте свързали акаунта към социалната мрежа "Google+" можете да го свържете сега.

10. Ако не сте свързали карта към "Google Wallet", банкова услуга, предоставена от Google, можете да го направите сега. Можете да пропуснете тази стъпка, след като не е задължителна.

11. В меню "Резервно копие" (Backup) можете да изберете да запазите резервно копие на данните от таблета в Google акаунта. Натиснете стрелката от дясно за да продължите. Тази е последната стъпка за свързване към Google акаунта.

Съвет: За да инсталирате нови приложения, отворете Меню Приложения и изберете "Включване на виртуален магазин" (Google Play Store). Там, в лентата за търсене, можете да въведете името на желаното приложение или можете да инсталирате от препоръките, предоставени от виртуалния магазин.

Контакти

За въпроси, проблеми и помощ можете да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти E-Boda по начините, описани по-долу:

Онлайн: <u>www.e-boda.ro/e-boda-service-center</u>

Електронна поща: support@e-boda.ro

Телефон: 031.4253.775 - Мобилен: 0724.282.258 (без добавена стойност).



Допълнителна информация

Ръководството на потребителя (User's Guide), от първоначалния екран (Home) на Вашия таблет, може да Ви предостави повече подробности за използването му. Можете да използвате търсачка за да намерите желаната информация.

- 1. Натиснете бутона Ноте.
- **2.** Изберете "User Guide".

3. Изберете желания раздел чрез натискане на заглавието от списъка и ще се отвори автоматично.

Ограничена гаранция

Гаранцията на таблета е предоставена от *E-Boda Distribution S.R.L.*, на адрес: улица Оксидженулуй № 2В, с. Черника, Окръг Илфов, Румъния. В това ръководството ще бъде упоменат доставчика на тази гаранция, като се използва термина "ние".

Предоставяме гаранция на този уред за дефекти в материалите и изработката при нормална употреба за срок от две години от датата на първоначалната покупка. През този гаранционен срок ако се появи дефект и следвате инструкциите за ползване на гаранция, по наша преценка и спазвайки ограниченията, наложени от закона, ще (i) ремонтираме таблета, използвайки нови части или повторно запечатани, ще (ii) подменим таблета, използвайки нови части или повторно запечатани, или ще (iii) възстановим цялостно или частично равностойността на таблета. Тази гаранция се прилага за всеки ремонт, частична или цялостна подмяна на таблета за периода, в който изделието се намира в гаранция. Таблетът или частите, за които е възстановена равностойността, ще станат наша собственост. Тази гаранция се прилага само за хардуерните части на таблета, които не са подложени на произшествия, погрешно използване, небрежност, огън или външни причини, увреждания, неоторизирани ремонти или търговска употреба.

Инструкции: За специфични инструкции, относно ползването на гаранционен сервиз за Вашия таблет, В молим да се свържете с центъра за обслужване на клиенти, като използвате информацията за контакти, предоставена в това ръководство. Обикновено Вие трябва да доставите продукта в гаранционния сервиз. Също така Ваша е отговорността за запазване на всякакви данни, софтуер или друга информация, които се съхраняват на таблета. Възможно е тези данни, софтуерни програми или информация да се загубят за периода, в който се намира в сервиза и ние не поемаме отговорност за такива загуби.

Фактори на околната среда:

- Околна температура за ползване: от 0°С до 35°С.
- Температура за съхранение (при изключен уред): от -10°С до 45°С.
- Относителна влажност: от 5% до 95% без конденз.



Температури и условия за използване. Използвайте таблета където температурата е между 0°С и 35°С. Ниските или високите температури могат временно да съкратят живота на акумулаторната батерия. Съхранявайте продукта там, където температурата е между -10°С и 45°С. Не оставяйте продукта в автомобил, защото температурата в паркираните автомобили може да надвишава тези стойности.

Таблетът може да загрее по време на използване или зареждане на акумулаторната батерия, това нещо е нормално. Външната част на продукта служи като охлаждаща повърхност, която прехвърля топлината от вътре към по-студения въздух от вън.

Условия и дейности, които могат да влошат постиженията и поведението на таблета:

- Поставяне в автомобил при висока температура на околната среда.
- Поставяне при пряка слънчева светлина за дълъг период от време.
- Използване на определени функции при висока температура или пряка слънчева светлина за дълъг период от време, като използването на функция GPS, навигация в автомобил или на игри с интензивна графика.





DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1026-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV, Comuna Cernica, Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERȚULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, in calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

Denumire: Tableta PC Model: Essential A700 Marca: E-Boda; Importat din China, în anul 2014,

La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele si normativele mentionate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio si de telecomunicatii: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE, modificata de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificata de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003);
- Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatele comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde: Sanatate: EN 50360, EN50361, Siguranta: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

București: 24.02.2014



E-EDDA

Essential A700 Specifications

Hardware			
		Manufacture	Allwinner Technology Co.,Ltd
		Model	A23
	CPU	Туре	Cortex A7 Dual Core
		Architecture	ARM
		Frequency	1.2 Ghz
(GPU		Mali 400 MP2
F	RAM	DDR 3	512 MB
St	orage		8 GB
v	VI-FI		802,11 b/g/n
	3G		*by external 3G dongle
G S	Sensor		3 axe
		Туре	7.85"
		Resolution	1024 x 768 px
Di	splay	Touch	5 independent touch points
		Structure	G+P
		Back lighting	LED Technology
	**Battery	Capacity	3,7V / 3500mAh
Power		Autonomy	**up to 5 hours
rower		ST/BY	up to 48 hours
	Adapter		220V AC/50-60Hz 5V DC 2000mA
		USB port	Compatible with ver. 2.0/1.1
Socket 8	Connector	TF Card	up to 32 GB
		Earphone jack 3,5"	up to 32Ω
6	20.010	Front	VGA, 0,3M, 640x480px
Ca	imera	Back	UXGA, 2M, 1600x1200px
Softw	are		
OS			Android™ 4.2
Search engine			Installed
Video support			AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV(H.263, H.264)
Audio support			MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AC3, AMR, DTS, RA, WAV
Picture support			JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG



Office support	DOC/XLS/PPT/PDF/TXT	
Games support OpenGL ES2.0 /VG 1.1 standards		
E-mail Exchange, IMAP, POP3, SMTP		
The device performance depends on user installed applications.		
*Not all the 3G dongles are compatible with this device.		
** The battery lasting depends on the user settings, usage and charge cycle.		



СЕ маркировката е задължителна маркировка за съответствие за продуктите, включени на пазара в Европейското икономическо пространство. **СЕ** маркировката на един продукт гарантира, че продуктът съответства на съществените изисквания на приложимите **СЕ** директиви.



Този продукт е маркиран с отличителен знак за селективно сортиране на електрически и електронни отпадъци. Този символ посочва факта, че продуктът трябва да бъде приет от система за разделно събиране на отпадъци, в съответствие с директива 2002/96/ЕО на ЕС, така че да може да

се рециклира или разглобява за свеждане до минимум на въздействието върху околната среда.

Внимание! Електронните продукти, които не се събират разделно, могат да навредят на околната среда и човешкото здраве, понеже могат да съдържат опасни вещества.

БАТЕРИИТЕ:

Внимание!

Забранява се изхвърлянето на батериите на боклука. Предавайте използваните батерии на центровете за рециклиране.

Несъответстващото използване на батериите може да причини течове или корозия.

Не монтирайте батериите в грешна посока.

Опасно е да зареждате/ удряте/ отваряте или причинявате късо съединение на батериите. Не оставяйте разредените/използваните батерии в продукта.

Ако няма да използвате продукта за продължително време, извадете батериите. Сменяйте батериите, когато часовникът започне да работи по несъответстващ начин.

Ако е възникнал теч на батериите вътре в продукта почистете течността и заменете батериите.



Батериите, включени в опаковката, не съдържат тежки метали.

RoHS (Ограничаване на опасните вещества). Тази директива е регламент, който се прилага от дата **01 юли 2006 г.** и се отнася до ограниченията за продаване на пазара на продукти и електрическо и

електронно оборудване, съдържащи опасни вещества като олово, шествалентен хром, кадмий, полибромирани бифенили (PBB), полибромирани дифенил етери (PBDE).

E-BODA

Essential A700 tablet



Gyors üzembe helyezési útmutató

E-EDDA

	VIGYÁZAT ÁRAMÜTÉS VESZÉLY NE NYISSA KI	
AZ /	ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN	
NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT!		
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK.		
BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.		



A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes nagyságú, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.



Az egyenlő oldalú háromszögben látható felkiáltójel a felhasználói útmutatóban található fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra hívja fel a felhasználó figyelmét.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.

VIGYÁZAT: RÖVIDZÁRLAT ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KÉSZÜLÉK DUGÓJA A FŐ ÁRAMFORRÁSRA VAN CSATLAKOZTATVA.



FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



A vállalat által kínált összes termék ólommentes, megfelel a Veszélyes Anyagok Korlátozására (RoHS) vonatkozó Európai Irányelv követelményeinek, ami azt jelenti, hogy a gyártási folyamatok és termékek szigorúan "ólommentesek", és nem találhatók bennük az irányelvben megadott veszélyes anyagok.



Az áthúzott kerekes szeméttároló jel azt jelzi, hogy az Európai Unióban a terméket a termék élettartama végén külön kell gyűjteni. Ez a termékre és a szimbólummal jelölt bármilyen perifériás eszközre vonatkozik. Ne ártalmatlanítsa a termékeket válogatatlan kommunális hulladékként. Kérdezze a helyi márkakereskedőt a berendezés újrahasznosítási eljárásaira vonatkozóan.

JOGI MEGJEGYZÉSEK

Fenntartjuk a jogot arra, hogy e kézikönyv bármely részét bármikor megváltoztassunk vagy töröljük. Nem adunk garanciát és nem vállalunk semminemű jogi felelősséget vagy kötelezettséget a kézikönyv pontosságáért, teljességéért és használhatóságáért. A kézikönyv tartalma minden értesítés nélkül változhat.

Az itt szereplő képek csak bemutatási célt szolgálnak, nem tekintetők reprezentatívnak a reális termék vonatkozásában.

AJÁNLÁSOK

- KERÜLJÜK A POROS HELYEKET: Ha sok por gyűl össze, a tablet működésképtelenné válhat
- **KERÜLJÜK A NEDVESSÉGET:** Ha a készülék vízzel érintkezik magas az áramütés veszélye.

• **NE EJTSÜK LE A TERMÉKET:** Amennyiben a termék leesik, a belső alkatrészek megrongálódhatnak.

• **NE NYISSUK FEL A KÉSZÜLÉK BORÍTÓJÁT:** A termék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, melyeket a felhasználók is javíthatnának.

KERESEKEDELMI MRKÁRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

- Az Android™ a Google kereskedelmi márkája.
- A Microsoft™ és a Windows™ a Microsoft Corporation bejegyzett márkái.
- Minden alkalmazás szerzői joga © az alkalmazás tulajdonosait illeti meg.



1. Töltse fel a Tabletet a töltő csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatásával és a töltő csatlakozójának a tablet USB csatlakozóhoz vagy a töltőcsatlakozóhoz való csatlakoztatásával. Ugyanakkor az Ön tabletje akkor is töltődik, ha számítógéphez csatlakoztatja USB porton keresztül és adatátvitelt végez.



2. A tablet képernyője közepén látható jel (²) a töltést jelzi. Amikor a akkumulátor teljesen fel van telve, a kijelzőn látható jelzés is teljesen kitelik.

Tanács: A tabletet töltés közben is használhatja.

3. A tabletet az indító gomb legfeljebb 5 másodperces lenyomásával indíthatja el. Miután elindult, megnyithatja az indítóképernyőn található felhasználói útmutatót ("User's Guide"), hogy a termékkel közelebbről megismerkedhessen.





Ismerkedés

ITEM	INFÓ
1 - DISPLAY	A tablet kijelzője
2 - CAMERA	A frontális kamera
3 - POWER	Indító/kikapcsoló gomb
4 - JACK 3.5 mm	Hang csatlakozó
5 - USB PORT	Csatlakozás számítógéphez/Akkumulátor töltés
6 - 5V-OS TÖLTŐ PORT	Az akkumulátor feltöltéséhez használható port
7 - VOLUM +	Növeli a hangerőt
7 - VOLUM -	Csökkenti a hangerőt
8 - MICRO SD PORT	A memória bővítéséhez csatlakoztasson egy Micro SD kártyát
9 - VISSZAÁLLÍTÁS	NE HASZNÁLJA, ez valójában a mikrofon és megpróbálja
ALAPHELYZETBE	visszaállítani csak akkor károsodhat.
	A visszaállításhoz készülék, nyomja meg és tartsa a POWER
	gombot 8-12 másodpercig.
10 - ALKALMAZÁSOK MENÜ	Megnyitja azt a menüt, amelyben megjelenik az összes alkalmazás
11 - VISSZA	Visszalépés az előző nézetre
12 - HOME/HAZA	Személyes lap
13 - MEGNYÍTOTT	Megmutatja a megnyitott alkalmazásokat. Az alkalmazás
ALKALMAZÁSOK	bezárásához húzza jobbra vagy balra, amíg eltűnik a képernyőről.
	Hátsó kamera
14 - CAMERA	



Csatlakoztatás

Minden tablet rendelkezik beépített Wi-Fi csatlakozóval, illetve egyes modellek rendelkeznek 3G csatlakozóval is.

Tanács: Ahhoz, hogy ellenőrizni tudja, hogy az Ön tabletje Wi-Fi csatlakozóval vagy Wi-Fi és 3G csatlakozóval rendelkezik-e, nyomja le az alkalmazások menügombot, majd válassza a "Beállítások"-at (Settings). A beállítások listájából válassza a "Tabletről (About Tablet)" opciót, majd kattintson az "Állapot" (Status)-ra. Amennyiben az itt megnyíló listában a "SIM státus" (SIM Status) megjegyzést találja, ez azt jelenti, hogy Ön olyan tablettel rendelkezik, amely 3Gvel is képes csatlakozni, különben az Ön készüléke WI-FI-s készülék.

Amennyiben az Ön tabletje fel van szerelve 3G csatlakozóval is, ellenőriznie kellene a mobil hálózati beállításokat: a beállításokban nyissa meg a "Továbbiak..." (More...) menüt a "Wireless és hálózatok" kategóriából (Wireless and networks), majd válassza a "Mobil hálózatok"-at (Mobile networks), "Csatlakozási pontok megnevezése" (Access Point Names) és adja hozzá az APN beállításokat. Ezeket megtalálja a mi weblapunkon vagy pedig az Ön által igénybe vett mobilszolgáltató honlapján. Amennyiben a tablet kijelzőjének jobb felső sarkában található hálózati kijelzőn (...f.) megjelennek a pálcikák, akkor azt jelenti, hogy a tablet már csatlakozott az internethez.

Amennyiben az Ön tabletje csakis Wi-Fi csatlakozóval rendelkezik vagy ha egy 3G csatlakozós tabletet szeretne Wi-Fi hálózatra csatlakoztatni, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja le a "Home" gombot, majd az "Alkalmazások menüpont"-ot.

2. A megnyitott listából válassza a "Beállítások"-at.

3. Válassza a "Wi-Fi"-t, a szürke sávot csúsztassa el jobbra és kékké változik, ezt követően meg fognak jelenni az elérhető Wi-Fi hálózatok.

4. Válasszon egy nyilvános vagy magán Wi-Fi hálózatot. A magánhálózatok szimbóluma mellett egy kis lakatot is láthatunk, ezek jelszót fognak kérni.



Bejelentkezés

A tabletet könnyedén bejelentkeztetheti egy Gmail fiókba az alábbi lépéseket követve:

1. Lépjen be a "Beállítások"-ba (Settings).

2. A "Fiókok" (Accounts) kategória alatt válassza a "Fiók hozzáadása" lehetőséget (Add account).

3. A megnyitott listából válassza a "Google"-t.

4. Ha még nincs fiókja, válassza az "Új" (New) pontot. Ha már van fiókja, olvassa el alább a tájékoztató kilencedik pontját.

5. Írja be keresztnevét és nevét a szöveges mezőkbe, majd kattintson a jobbra mutató nyílra.

6. Most megnyílt a "Válasszon felhasználónevet" (Choose username) menüpont. Írja be a választott felhasználónevet a szöveges mezőbe, majd folytassa. Amennyiben a felhasználónév már foglalt, próbálhat egy másikat, sőt lehetősége nyílik egy ajánlatlistából választani. Egy felhasználónév kiválasztását követően, nyomja le a jobb oldali nyilat.

7. A fiókhoz rendeljen hozzá egy jelszót, majd írja be ismételten a második mezőbe azt. Nyomja le a jobb oldali nyilat a folytatáshoz.

8. Adjon meg információkat a fiók visszaszerzéséhez: egy biztonsági kérdés és egy e-mail cím a visszanyeréshez.

9. Ha még nem csatlakoztatta a fiókját a "Google+" közösségi médiahálózathoz, most megteheti.

10. Ha még nem csatlakoztatott egy kártyát a "Google Wallet"-hez, amely egy a Google által üzemeltetett banki szolgáltatás, most megteheti. Tekintettel arra, hogy nem kötelező, ezt a lépést átugorhatja.

11. A "Biztonsági másolat" (Backup) menü segítségével a tableten levő adatairól biztonsági másolatot őrizhet a Google fiókjában. Nyomja le a jobb oldali nyilat a folytatáshoz. Ez az utolsó lépés a Google fiókhoz való csatlakozáshoz.

Tanács: Új alkalmazások telepítéséhez nyissa meg az Alkalmazások menüt és válassza a "Google Play Üzlet"-et (Google Play Store) . Ott beírhatja a keresőbe a kívánt alkalmazás nevét vagy telepíthet az ott felajánlott lehetőségek közül.

Elérhetőség

A tablettel kapcsolatos kérdések, problémák vagy segítségkérés esetén kapcsolatba léphet az E-Boda Vevőszolgálatot az alábbi módozatok egyike szerint:

Online: <u>www.e-boda.ro/e-boda-service-center</u>

E-mail: <u>support@e-boda.ro</u>

Telefon: 031.4253.775 - Mobil: 0724.282.258 (rendes hívásdíj).



Kiegészítő információk

Az Ön tabletjének képernyőjén található Felhasználói útmutató (User's Guide) további információkat nyújthat a készülék működéséről. Használhatja a keresőt a kívánt információk megtalálásához.

1. Nyomja le a Home gombot

2. Válassza az "User Guide"-t.

3. Válassza ki a listából a kívánt fejezetet, és a cím megérintésével az automatikusan meg fog nyílni.

Korlátolt jótállás

A tabletért az E-Boda Distribution S.R.L (KFT) jótállást vállal, címünk ilyen esetekre: Cernica község, Ilfov megye, Oxigenului utca 2B, Románia. Tájékoztatónkban a jótálást nyújtó céget néha a "mi" kifejezéssel illetjük.

E készülék jótállása a vásárlás eredeti idejétől számítva két évre szól az anyagok és kivitelezés meghibásodásaira normál használat esetén. A garanciális időszakban, ha valamilyen meghibásodás jelentkezik és Ön betartja a jótállással kapcsolatos utasításokat, a törvény által meghatározott keretek közt a mi választásunk szerint a készüléket: (i) megjavítjuk új vagy újracsomagolt alkatrészek felhasználásával, (ii) kicseréljük a tabletet új vagy újracsomagolt részek felhasználásával, vagy (iii) visszatérítjük részben vagy egészben a tablet árát. Ez a jótállás alkalmazandó bármely javítás, teljes vagy részleges csere esetén a jótállási időszakban. A tablet vagy annak azok a részei, melyeknek visszafizettük az árát, a mi tulajdonunkba kerülnek. A garancia csakis a tablet azon hardware alkatrészeire vonatkozik, amelyeket nem ért baleset, hibás felhasználás, gondatlanság, tűz vagy külső okok, elváltozások, jogosulatlan javítás vagy kereskedelmi felhasználás.

Utasítások. A tabletre vonatkozó garanciális szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos utasításokért kérjük, lépjenek kapcsolatba vevőszolgálatunkkal a fent felsorolt kapcsolati lehetőségek valamelyikén. Általában Önnek kell a készüléket a jótállási szolgálathoz elküldeni. Ugyancsak az Ön felelőssége menteni a tableten levő adatokat, programokat vagy más anyagokat. Előfordulhat, hogy adatok, programok vagy bármely más anyag elvesz, esetleg újraformázásra kerül abban az időszakban, amíg a készülék a szervizben van, nem vállalunk felelősséget az ilyen jellegű veszteségekért.

Környezeti tényezők:

- Környezet hőmérséklete működéskor: 0°C-tól 35°C-ig.
- Környezet hőmérséklete tároláskor (kikapcsolt termék esetén: -10°C-tól 45°C-ig.
- Relatív páratartalom: 5%-tól 95%-ig párakicsapódás nélkül.



Használati feltételek és hőmérsékleti határértékek. A tabletet 0°C és 35°C közt használhatja. Alacsony vagy magas hőmérsékletek megrövidíthetik a akkumulátor élettartamát. A terméket -10°C és 45°C közt tárolhatja. Ne hagyja készülékét gépjárművekben, mert a parkolt gépkocsikban a hőmérséklet meghaladhatja ezeket az értékeket.

A tablet használat közben vagy az akkumulátor töltése közben melegedhet, ez természetes folyamat. A termék külső burka hűtőfelületként működik, mely a belső hőt a külső, hűvösebb levegőnek adja át.

Feltételek és cselekedetek, melyek károsíthatják a készülék teljesítményét és működését:

- Hőségben gépkocsiban hagyni a készüléket.
- Hosszabb időre a nap sugarainak kitenni.
- Magas hőmérsékletben vagy nap sugarainak kitett módon bizonyos funkciók huzamos használata: pl. GPS, gépkocsiban való navigáció, intenzív grafikát használó játékok.





DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1026-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV, Comuna Cernica, Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERȚULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, in calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

Denumire: Tableta PC Model: Essential A700 Marca: E-Boda; Importat din China, în anul 2014,

La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele si normativele mentionate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio si de telecomunicatii: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE, modificata de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificata de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003);
- Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatele comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde: Sanatate: EN 50360, EN50361, Siguranta: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

București: 24.02.2014



E-EDDA

Essential A700 Specifications

Hardware				
CPU		Manufacture	Allwinner Technology Co.,Ltd	
		Model	A23	
		Туре	Cortex A7 Dual Core	
		Architecture	ARM	
		Frequency	1.2 Ghz	
	GPU		Mali 400 MP2	
F	AM	DDR 3	512 MB	
St	orage		8 GB	
v	VI-FI		802,11 b/g/n	
	3G		*by external 3G dongle	
GS	ensor		3 ахе	
		Туре	7.85"	
		Resolution	1024 x 768 px	
Di	splay	Touch	5 independent touch points	
		Structure	G+P	
		Back lighting	LED Technology	
	**Battery	Capacity	3,7V / 3500mAh	
Power		Autonomy	**up to 5 hours	
rower		ST/BY	up to 48 hours	
	Adapter		220V AC/50-60Hz 5V DC 2000mA	
	ocket & nnector	USB port	Compatible with ver. 2.0/1.1	
So		TF Card	up to 32 GB	
COI		Earphone jack 3,5"	up to 32Ω	
Ca	mera	Front	VGA, 0,3M, 640x480px	
	mera	Back	UXGA, 2M, 1600x1200px	
Software				
OS			Android™ 4.2	
Search engine			Installed	
Video support			AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV (H.263,H.264)	
Audio support			MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AC3, AMR, DTS, RA, WAV	
Picture support			JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG	



Office support	DOC/XLS/PPT/PDF/TXT
Games support	OpenGL ES2.0 /VG 1.1 standards
E-mail	Exchange, IMAP, POP3, SMTP
The device performance depends on user installed applications.	
*Not all the 3G dongles are compatible with this device.	
** The battery lasting depends on the user settings, usage and charge cycle.	



A **CE** egy olyan megfelelősségi jelölés, amelyet kötelező módon fel kell tüntetni az Európai Gazdasági Térségben forgalmazott termékeken. Egy termék **CE** megfelelősségi jelölése garantálja, hogy a termék megfelel az alkalmazott EK irányelvek alapvető követelményeinek.



Ez a termék el van látva az elektromos és elektronikus hulladékok szellektív gyűjtését jelképező szimbólummal. Ez a szimbólum jelöli, hogy a terméket a 2002/96/EK európai irányelv értelmében szellektív hulladékgyűjtő rendszerbe kell irányítani annak újrahasznosítása vagy szétbontása céljából és a környezetre gyakorolt esedleges negatív hatások mértékének csökkentése érdekében.

Figyelem! A elektronikai cikkek szellektív gyűjtésének elhanyagolása veszélyeztetheti a környezetet és az emberek egészségét, mivel azok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

AKKUMULÁTOROK:

Figyelem!

Tilos az akkumulátort a szemétbe dobni! Vigye el az elhasználódott akkumulátorokat egy veszélyes hulladékok gyűjtésére kijelölt pontba.

Az akkumulátorok helytelen használata esetén korrózióveszély áll fenn.

Ne szerelje az akkumulátort helytelen irányba.

Veszélyes az akkumulátorokat feltölteni / ütni / kinyitni vagy rövidzárlat veszélyének kitenni.

Az elhasználódott akkumulátort ne hagyja a készülékben.

Ha több ideig nem használja a készüléket, távolítsa el belőle az akkumulátort. Cserélje ki az akkumulátorokat amikor az óra nem működik megfelelően.

Ha az akkumulátor kifolyik a készülék belsejébe, tisztítsa meg a folyadéktól a készüléket és cserélje ki az akkumulátort.

A csomagban levő akkumulátorok nem tartalmaznak nehéz fémeket.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Ez az irányelv **2006 július 1**-én lépett hatályba és előírja az ólom, a hatvegyértékű króm, a kadmium, a polibrómozott bifenilek (PBB), és polibrómozott difenil-éterek (PBDE) bizonyos elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának megszüntetését.