Bun venit!

VA RUGAM SA CITITI ACESTE INFORMATII INAINTE DE UTILIZAREA TELEFONULUI PENTRU O INTELEGERE MAI BUNA A ACESTUIA. E-BODA DISTRIBUTION SRL NU ESTE RESPONSABILA PENTRU PROBLEMELE APARUTE IN URMA INTELEGERII ERONATE A INFORMATILIOR DIN ACEST MANUAL.

Depunem eforturi pentru a imbunatati produsele si servicile noastre si ne rezervam toate drepturile de a revizui si de a schimba descrierea acestui produs si software-ul sau, precum si acest manual de utilizare, fara obligatia de a va notifica de aceste revizuiri si modificari.

Imaginile din acest manual sunt doar de prezentare. Poate exista o usoara diferenta intre aspectul telefonului si continutul afisat in acest manual. Unele servicii utilizate in acest manual sunt dependente de retea. Va rugam sa contactati furnizorul de servicii.



Cuprins

1. Agenda	4
1.1 Cautare contacte	5
1.2 Adaugare numar	6
1.3 Copiere totala	6
1.4 Stergere	6
1.5 Extra grupuri	6
1.6 Extra numere	7
1.7 Setari	7
2. Mesaje	7
2.1 MMS	8
2.2 SMS	
3. Istoric apeluri	14
3.1 Istoric apeluri	14
3.2 Stergere jurnal apeluri	
3.3 Timpi de apel	
3.4 Cost apeluri	
3.5 Contorul mesajelor text	
4. Servicii	16
5. Multimedia	17
5.1 Vizualizator imagini	
5.2 Camera	
5.3 Player audio	
5.4 Player video	
5.5 Inregistrare video	
5.6 Radio FM	
5.7 Manager fisiere	
6. Organizator	23
6.1 Calendar	
6.2 Alarma	
E-Boda Easy 2	www.e-boda.ro

E-EJDA

6.3 Activitati	
6.4 Bluetooth	
7. Profiluri	25
8. Setari	25
8.1 Setari telefon	
8.2 Setari dual SIM	
8.3 Setari retea	
8.4 Avertismente de securitate	
8.5 Setari apeluri	
8.6 Revenirea la setarile din fabrica	



1. Agenda

Selectati



Agenda pentru a deschide lista de contacte.

Lista de contacte consta in numerele salvate atat in telefon, cat si pe cartela sim, si le puteti folosi pe ambele in acelasi timp.

Contacte telefon: Cu nume, numar implicit, nume de familie, nume companie, adresa email, numar companie, numar fax, data de nastere, grup si ton de apel individual pentru fiecare contact.

Contacte SIM: Capacitatea depinde de tipul de cartela SIM si contine doar un singur nume si un numar de telefon pentru fiecare contact. Pentru detalii, contactati furnizorul de servicii.



1.1 Cautare contacte

Alegeti optiunea "Cautare in agenda telefonica", introduceti numele dorit, dupa care, prin optiunea "cautare", vor fi afisate contactele din agenda ce respecta criteriile de cautare.

Puteti suna direct un numar de telefon prin apasarea tastei

de "Apel" in agenda si puteti apasa "Optiuni" pentru a

alege una din urmatoarele operatii:

Apelare IP	Adaugati automat numarul IP inainte de a
	efectua un apel.

- Trimiteti SMS Expediati un SMS.
- Vizualizare Vizualizati informatiile contactului selectat.

Editare Editati informatiile contactului.

StergereStergeti contactul.

Copiere Copiati contactele salvate in memoria telefonului/cartelei SIM in cartela SIM/Memoria telefonului. (copiati intre cele doua medii de stocare). Mutati Mutati contactele stocate in memoria telefonului/cartelei SIM in cartela

SIM/memoria telefonului.



1.2 Adaugare numar

Puteti adauga contacte noi in agenda folosind aceasta functie si le puteti salva in memoria telefonului sau pe cartela SIM.

Doar numele si numerele de apel pot fi adaugate atunci cand salvati un contact nou pe cartela SIM.

1.3 Copiere totala

Puteti copia toate numerele din telefon in cartela sim sau invers. Nota: Atunci cand copiati contactele din memoria telefonului pe cartela SIM, doar numele si numerele de telefon predefinite vor fi salvate.

1.4 Stergere

Puteti efectua urmatoarele op	peratii:
De pe SIM	Stergeti toate contactele de pe SIM
Din memoria telefonului	Stergeti toate contactele stocate in memoria telefonului
Individual	Stergeti contactele selectate, unul cate unul

1.5 Extra grupuri

Puteti seta numarul de telefon al proprietarului in acest meniu. Nota: aceasta facilitate trebuie sa fie suportata de catre cartela dvs. SIM. Pentru detalii, va rugam sa contactati furnizorul de servicii.



1.6 Extra numere

Nr.tel. proprietar cartela SIM Nr. tel. servicii SIM Nr. tel. SOS

1.7 Setari

Puteti efectua urmatoarele operatii in cartea de contacte:

Status memorie	Verificati capacitatea memoriei acendei, incluzand memoria cartelei SIM si a
Memorie preferata	telefonului. Alegeti mediul de stocare preferat: cartela
	SIM sau memoria telefonului atunci cand
	este adaugat un contact nou.
Campuri	Selectati elementele de informatii afisate
	de cartela.
Sfat: de asemenea,	puteti alege alta locatie pentru stocarea
	intrarilor noi din agenda.

2. Mesaje

Puteti primi si trimite mesaje si puteti folosi, de asemenea, mesaje de difuzare si cutia de posta vocala.

Aplicatia "Mesaje" va ofera posibilitatea sa schimbati mesaje cu alti

utilizatori. Selectati 🤷 "Mesaje" sa efectuati aceasta operatie.

7



2.1 MMS

MMS nou

Selectand "MI	VIS nou" puteti vedea urmatoarele optiuni:
Destinatar	Editare numar sau adresa de email a receptorilor
	MMS-ului (pana la 10 numere).
CC	Editare numar sau adresa de email a receptorilor din
	CC a MMS-ului (pana la 10 numere).
BCC	Editare numar sau adresa de email a receptorilor din
	BCC a MMS-ului (pana la 10 numere).
Sub	Editare subject MMS
Inserare	Editare MMS
continut	
Mod	Liber: permite utilizatorului sa adauge orice continut
creare	predefinit.
	Avertisment: afiseaza un avertisment daca continutul
	mesajului este necorespunzator. Restrictonat:
	utilizatorului nu ii este perms sa introduca continut
	necorespunzator
Continut	Include clasa de text, imagine de baza, bogate in
	imagini, video de baza, bogate in video

Selectati "Inserare contint" pentru a intra in interfata de editare MMS, apasati "Optiuni" pentru a efectua urmatoarele operatii:

Adaugare imagine	Adaugare imagine in MMS	
Adaugare audio	Adaugare audio in MMS	
Adaugare atasament	Adaugare atasament in MMS	
Editare text	Editare text din MMS	
Adaugare	Adaugare diapozitiv la MMS	
diapozitiv	5	
E-Boda Easy	8	www.e-boda.ro



Stergere		Sterge o imagine existenta
imagine		
Stergere a	udio	Sterge un fisier audio existent
Setare	timp	Setati timpul dintre diapozitive
diapozitiv		
Stergere		Sterge diapozitivul selectat
diapozitiv		
Sabloane		Inserare sablon in MMS
Previzuali	zare	Previzualizare MMS
Expediere		Expediere MMS
Salvare		Salvare MMS in ciorne

Casuta Intrari

Casuta Intrari este folosit pentru a stoca MMS-urile receptionate. Telefonul suna sau vibreaza in functie de modul selectat, ecranul lumineaza si afiseaza iconita de mesaj necitit atunci cand un MMS nou este receptionat. Dupa ce telefonul intra in modul inactiv, este afisata in bara de status din partea superioara a ecranului pana cand este citit noul MMS. Puteti efectua urmatoarele operatii asupra MMS-ului din Casuta Intrari:

Vizualizare	Vizualizare MMS
Raspunde	Raspundeti expeditorului printr-un MMS
Raspunde prin SMS	Raspundeti expeditorului printr-un SMS
Raspundeti la toti Inainte	Raspundeti tuturor expeditorului Editati informatia recipientului si trimiteti
	acelasi mesaj catre alti destinatari.
Stergeti	Stergeti MMS-ul selectat
Stergeti tot	Stergeti toate MMS-urile din Casuta Intrari
Proprietati	Vizualizati detaliile mesajului



Casuta iesiri

Deschideti "Casuta iesiri" pentru a vizualiza MMS-urile expediate. Puteti efectua urmatoarele operatii:

Vizualizare	Vizualizare MMS
Inainte	Editati informatia destinatarilor si
	expediati acelasi mesaj catre alte
	persoane.
Editare	Intrati in interfata de editare MMS
Retrimitere	Retrimiteti MMS
Stergere Sterge	ti MMS
Stergere totala	Stergeti toate MMS-urile din casuta de iesiri
Proprietati	Vizualizati detaliile mesajului selectat
Setari Mesaje	
Puteti modifica setarile meniului:	MMS dupa preferintele dvs. prin accesarea
Profil server	Incepeti sau editati serviciul, atunci cand nu
	sunt expediate MMS-urile, va rog sa
	schimbati profilul online al serverului in
	WAP.
Compuneti	Editare semnatura automata sau semnatura.
Expedieri	Inclde perioada de valabilitate, raport la
	livrare, raport la citire, prioritate, timp de afisare diapozitive, timp de livrare etc.
Recuperare	Include reteaua GSM a cartelei SIM, raport
	de citire, raport de livrare/



2.2 SMS

Puteti intra in meniul SMS prin 🤷 "Mesaje".

Scrierea mesajelor

Puteti scrie un nou mesaj text sau insera in mesaj un sablon. Selectati una din optiunule de mai jos dupa ce ati editat mesajul:

Expediere	Expediati mesajul
Salvati si expediati	Salvati si expediati mesajul
Salvati	Salvati mesajul
Expediere la mai multi	Expediati mesaju la mai multi destinatari
Expediere la grup	Expediati mesajul catre membri unui grup

Casuta Intrari

Casuta Intrari este folosita pentru a stoca mesajle primite. In functie de modul selectat, telefonul vibreasa sau suna atunci cand primiti un mesaj nou. De asemenea, ecranul se va aprinde la primirea unui

va fi mesaj. Dupa ce telefonul intra in modul inactiv, iconita afisata pe ecran pana in momentul in care cititi mesajul. Atunci cand citit un mesai, puteti efectua urmatoarele operatii: Raspundeti: Raspundeti unui mesai primit Stergeti: Stergeti mesajul selectat Editati mesajul selectat Editati: Inainte · Expediati acest mesai catre altcineva Copiere in telefon*: Copiati mesaiul din memoria cartelei SIM in memoria telefonului Copiere pe SIM*: Copiati mesajul din memoria telefonului in memoria cartelei SIM Mutare in telefon* Mutati mesaiul din memoria cartelei SIM in memoria telefonului Mutare in SIM*: Mutati mesajul din memoria telefonului in memoria cartelei SIM

E-Boda Easy



Stergeti tot: Copiati tot:	Stergeti toate mesajele din Casuta Intrari Copiati toate mesajele din memoria SIM
	in memoria telefonului sau din memoria
	telefonului in cea a cartelei SIM.
Mutati tot:	Mutati toate mesajele din SIM sau memoria telefonului in memoria telefonului sau SIM.
Utilizati numar:	Extrageti nr. de telefon din mesajul selectat si utilizati-l in alta operatie.

Sfat: Meniurile marcate cu $\ensuremath{^*}$ apar in functie de memoria de stocare utilizata.

Nota: Humineaza in modul inactiv atunci cand casuta de intrari este plina. Va rugam sa stergeti cateva mesaje pentru a putea primi mesaje noi.

Casuta iesiri

Intrati in "Casuta iesiri" pentru a expedia mesaje salvate si puteti efectua urmatoarele operatii

Expediere:		Expedia	ti mesaj	uls	selectat	catre	un
Editare:		Editati n	nesajul se	lecta	t		
Stergeti:	Stergeti	acest me	esaj				
Copiere in telefor	n*:	Copiati memori	mesajul a telefonu	din ılui.	memo	ria SIN	1 in
Copiere in SIM*:		Copiati memori	mesajul di a SIM	in me	emoria t	elefonu	ui in
Mutati in memori	ie tel.*:	Mutati memori	mesajele a telefonu	de Ilui.	pe car	tela SIN	∕l in
Mutati pe SIM*		Mutati	mesajele	din r	nemoria	a telefo	nului
E-Boda Easv		1;	2		WW	v.e-bod	a.ro



	pe cartela	SIM			
Stergeti tot:	Stergeti iesiri	toate	mesajele	din	casuta
Copiati tot:	Copiati to	ate mes	ajele de pe	e carte	ela SIM
	sau din n	nemoria	telefonului	in m	emoria
	telefonulu	ii sau pe	cartela SIM		
Mutati tot:	Mutati to telefon sa	ate mesa u din tel	ajele de pe o efon in cart	artela ela SIN	i SIM in vi
Utilizati numar:	Extrageti selectat si	numarul efectua	l de telefon ti operatii ci	din r u aces	nesajul ta
Utilizare URL:	Extrageti efectuati	link-ul Ul operatii (RL din mesa cu acesta	jul sel	ectat si

Setari mesaje

Puteti modifica urmatoarele setari din meniu:

Setari profil:	Va ofera patru profiluri si le puteti edita numele, seta adresa si perioada de valabilitate etc.
Setari comune:	Activati/dezactati raportul de livrare
Status memorie:	Verificati capacitatea memoriei de stocare
Mediu de stocare pref.:	Setati mediul de stocare preferat: in
	cartela SIM sau in memoria telefonului

Nota: aveti nevoie de suport din partea operatorului de date pentru a putea primi rapoarte de livrare.



3. Istoric apeluri

Din meniul principal si deschideti Jurnal apeluri", selectati SIM1 sau SIM2 pentru a vedea numerele apelate, apelurile primite, puteti examina timpurile de apel si utilizarea mesajelor.

3.1 Istoric apeluri

Telefonul dvs. retine lista de apeluri primite si efectuate, chiar si pe cele la care nu s-a raspuns. Apelurile recente sunt listate primele.

Sfat: telefonul pastreaza doar ultimul apel de la acelasi numar.

Pentru a vedea informatii detaliate puteti verifica listele de "Apeluri efectuate", "Apeluri primite" si "Apeluri Pierdute".

Apasati OK pentru a vedea informatii detaliate despre timpii de apel etc.

Apasati tasta "Optiuni" pentru a efectua urmatoarele operatii:

Stergere	Stergeti inregistrarea selectata.				
Salvare:	Salvati numarul apelantului in agenda.				
Apelare:	Apelati numarul selectat.				
Editare:	Se deschide meniul de editare numar, puteti modifica, salva sau apela numarul de telefon selectat.				
Expediere SMS:	Expediati SMS catre numarul de telefon selectat.				



3.2 Stergere jurnal apeluri

Puteti sterge inregistrarile apelurilor pierdute, numerelor apelate si apelurilor receptionate. De asemenea, puteti alege sa stergeti intregul jurnal de apeluri.

3.3 Timpi de apel

Puteti examina timpii de apel de pana in momentul de fata prin meniu:

Durata ultimului apel	Afiseaza (durata ulti	mului	apel		
Total apelat	Afiseaza	numarul	total	de	minute	ale
	apelurilor	r efectuate	2.			
Total receptionat	Afiseaza	numarul	total	de	minute	ale
	apelurilor	r reception	nate.			
Resetare totala	Reseteaz	a timpii de	apel.			

3.4 Cost apeluri

Puteti examina costul apelurilor de pana acum in meniu:

Cost apel anterior	Afiseaza costul ultimului apel.
Cost total	Afiseaza costul total al apelurilor.
Resetare cost	Introduceti codul PIN2, dupa care puteti
	reseta costul total.
Cost maxim	Afiseaza limitarea costului curent, "0"
	inseamna ca nu are limita. In meniul de
	setari puteti introducete o limita a
	costului.
Pret pe unitate	Aici puteti introduce costul apelurilor .

Nota: Functia de cost apeluri necesita suport dn partea retelei furnizorului de servicii. Resestarea costului, setarea unui cost E-Boda Easy 15 www.e-boda.ro



maxim si rata de consum necesita introducerea codului PIN2, va rugam sa contactati furnizorul de servicii pentru a afla codul PIN.

3.5 Contorul mesajelor text

Puteti examina numarul total de mesaje expediate si primite.

4. Servicii

"Servicii" arata continut diferit in functie de furnizorul de retea. Pentru mai multe informatii, va rugam consultati furnizorul dvs.de servicii SIM.

WAP

Telefonul dvs. suporta servicii bazate pe WAP (Wireless Application Protocol), cum ar fi stiri, meteo etc. Toate aceste servicii sunt facute pentru telefoane mobile si mentinute de furnizorul de servicii WAP. Serviciul WAP necesita suport de la operatorul de retea, va rugam sa consultati operatorul de retea pentru disponibilitate WAP, preturi si utilizare.

Homepage

Selectati "Homepage" si telefonul dvs. va incerca sa se conecteze la pagina personala setata de dvs; daca nu ati setat o pagina persola, telefonul se va conecta la situl predefinit de operatorul de retea.

Favorite

Puteti adauga websituri in lista de Favorite.

Recente

Acest meniu listeaza inregistrarile siturilor vizitate recent.

Salt la URL

E-Boda Easy



Intrati in acest meniu, dupa care introduceti URL-ul pe care doriti sa il accesati prin serviciul WAP. Odata introdus, apsati butonul de "Optiuni" si selectati "OK". Telefonul se va loga automat pe websitul introdus.

Setari

Puteti seta urmatorii parametri:

Activare Profil	Selectati si configurati reteaua.
Optiuni	Setati timp de oprire, grafica, cache si cookie-uri.
Curata Cache	Curata inregistrarile cache.
Curata Cookies	Curata inregistrarile cookie.
Selectare cartela SIM	Setati sa intrebe de fiecare data, SIM1, SIM2

Despre noi

Listeaza informatii de baza despre browserul WAP.

5. Multimedia

Telefonul dvs. ofera aplicatii multimedia. Puteti selecta "Media" din meniul principal pentru a o deschide.

5.1 Vizualizator imagini

Puteti efectua urmatoarele operatii:

Vizualizare	\ \	/izualizare	album						
Stil de rasfoire	e S	etati mod	lul de afisa	re					
Inainte	E	xpediere	fotografie	curenta	in	lista	de	imagini	de
E-Boda Ea	asy		17			WW	/w.e	-boda.r	0



	fundal, lista economizor ecran, lista pornire/oprire,
	bluetooth.
Redenumire	Schimbati denumirea fotografiei.
Stergere	Stergeti fotografia
Stergere	Sterge toate fotografiile
totala	
Sortare	Aranjeaza fotografiile dupa nume, tip, timp, marime sau aleatoriu.
Stocare	Stocheaza in memoria telefonului sau pe cardul de memorie

5.2 Camera

Telefonul dvs. dispune de o camera foto pe care o puteti folosi cand si cum doriti dvs. Dupa ce faceti o fotografie, aceasta va fi stoata in memoria telefonului sau pe cardul de memorie (daca ati introdus unul).

Setari Camera

Apasati tasta "Optiuni" din partea stanga in interfata de camera foto si puteti efectua urmatoarele setari detaliate:

Album	Intrati in album foto stocate in albumul curer	si afisati imagininile nt.
Setari camera	Setati sunetul de cap intarziere si captura con	tura, banda, timp de tinua.
Setari imagine	Aici puteti ajusta r fotografiei.	marimea si calitatea
Setari efecte	Setati efectele urmatoa Rosu, Sepia Verde, Sepi Culori Inversate.	re: Normal, Sepia, Sepia a Albastru, Monocrom,
Rama	Selectati rama.	
Captura continua	Setati-l la o captura, 3 ca	apturi sau 5 capturi.
E-Boda Easv	18	www.e-boda.ro



Timp intarziere Stocare	de	Setati timpul de intarziere captura la 5, 10 sau 15 secunde. Setati locatia pentru stocare fotografii.
Restabiliti		Utilizati setarile implicite.
setarile		
implicite		

Captura foto

In modul de captura, potriviti scena in cadru si apasati OK pentru a captura o fotografie.

Dupa ce ati fotografiat, selectati "Salvati" pentru a salva fotografia, dupa care apasati "Inapoi" pentru a va intoarce la modul de captura. Apasati "Inapoi" pentru a anula salvarea si a va intoarce inapoi la modulde captura.

Sfat: Toate fotografiile sunt salvate in fisierul "Fotografii".

5.3 Player audio

Puteti folosi playerul audio pentru a reda muzica. Apasati butonul "Sus" pentru a reda melodia curenta, apasati din nou aceeasi tasta pentru a opri redarea. Apasati tasta "Stanga' pentru a reda melodia anterioara sau "Dreapta" pentru a reda urmatoarea melodie. Puteti ajusta volumul playerului MP3 cu tastele "*" sau "#" si tasta "Jos".

5.4 Player video

Deschideti "Player Video" pentru a deschide programul si a rula fisierele video. Apasati butonul de "Optiuni" pentru a efectua urmatoarele operatii pe clipul video selectat: redare, inainte, detalii, redenumire, stergere, stergere totala, sortati.

In timpul redarii unui clip video, apasati tasta de navigatie in 4 E-Boda Easy 19 www.e-boda.ro



directii in sus si jos pentru a ajusta viteza, apasati tasta stanga sau dreapta pentru a conrola rata de redare, apsati "*" pentru a reda pe tot ecranul si "#" pentru a opri sunetul.

5.5 Inregistrare video

Deschideti "Inregistrare Video" pentru a vizualiza fisierele audio in format AMR sau WAV. Daca nu sunt fisiere, telefonul dvs. va afisa mesajul "Lipsa fisiere".

Apasand "Optiuni" puteti efectua urmatoarele operatii pe fisierele video:

Inregistare: Incepeti inregistrarea si in timpul inregistrarii puteti apasa optiunea "Pauza" pentru a pune pauza inregistrarii, puteti apasa "Pauza" din nou pentru a continua inregistrarea. Alegeti optiunea "Stop" pentru a opri inregistrarea – in acel moment va aparea meniul de "Salvare" unde puteti alege sa salvati sau sa renuntati la clipul video filmat.

Sfat: fisierele video sunt salvate in fisierul "Video".

5.6 Radio FM

Alegeti optiunea "Radio" din meniul principal pentru a porni functia radio.

Cautare posturi radio

Porniti functia radio, meniul arata pozitia curenta, numele (daca a fost salvat) si frecventa canalului radio.

Nota: pentru canalele radio salvate puteti alege pozitia rapid apasand tasta numerica corespunzatoare.

Cautare canale

Apasati tasta directionala stanga sau dreapta pentru a cauta E-Boda Easy 20 www.e-boda.ro



frecventa dorita pana cand telefonul gaseste un canal radio. Utilizati tasta "Sus" pentru a il seta, tasta "Jos" pentru cautare, utilizati tastele "*" si "#" pentru a ajusta volumul.

De asemenea, puteti selecta cautare automata in ralanti radio, telefonul va cauta posturile radio pe care le prinde pentru moment. Nota: Cautarea automatica necesita timp, va rugam sa fiti rabdatori.

Metoda de baza

Functia radio a telefonului are suport pentru redare in fundal. Puteti

inchide programul atunci cand simbolul 🕲 este afisat, postul radio va fi redat in fundal.

Nota: Atunci cand ascultati radio, puteti suna sau asculta apelul in mod normal. Atunci cand sunteti intr-un apel, radioul se va opri automat si va relua redarea dupa incheierea apelului.

5.7 Manager fisiere



Storage devices: press Option to perform following operations:

Deschidere	Listeaza toate fisierele din folder si va permite
fisier	sa deschideti unul din fisiere
Folder nou	Creaza un folder nou cu nume editabil
Formatare	Formateaza medii de stocare, oeratia va sterge toate datele de pe acestea.

Foldere: apasand "Optiuni" puteti efectua urmatoarele operatii: E-Boda Easy 21 www.e-boda.ro



Deschidere	Listeaza toate fisierele din folder si va permite
fisier	sa deschideti unul din fisiere
Folder nou	Creaza un folder nou cu nume editabi
Redenumire	Schimba numele fisierului
Stergere	Sterge fisierul
Sortare	Sorteaza fisierele dupa nume, marime, tip, timp, aleatoriu.
Fisiere: apasand "Opt	iuni: puteti efectua urmatoarele operatii
Vizualizare	Vizualizati fisiere stocate in diferite formate. Daca telefonul nu suport acel tip de fisier, atunci va afisa mesajul "eroare format".
Redare	Pentru fisiere multimedia: va permite sa
Expediere	Expediati fisierul prin bluetooth.
Redenumire	Editati numele fisierului.
Copiere	Copiati acest fisier in orice alt folder din acelasi mediu de stocare.
Mutare	Mutati acest fisier in orice alt folder din acelasi mediu de stocare.
Stergere	Stergeti fisierul selectat.
Stergere totala	Sterge toate fisierele din folderul curent.
Detalii	Afiseaza data la care a fost creat si marimea fisierului
Sortare	Sorteaza fisierele dupa nume, marime, tip, timp, aleatoriu.

Nota: Optiunile difera in functie de tipul de obiect selectat.

E-Boda Easy



6. Organizator

Telefonul dumneavoastra ofera unelte de management, incluzand Calendar, Alarma, Lista de rezolvat, convertor valuta, convertor unitati, cronometru si caiet de notite. Puteti accesa organizatorul



din meniul principal.

6.1 Calendar

Ecranul arata data curenta in chenar colorat atunci cand deschideti programul. Apasati butoanele directionale pentru a naviga la o alta data. Apasati OK sau tasta din stanga sus pentru a intra in meniu, unde puteti selecta "Vizualizare", "Activitati", "Salt la data de", "Calendar lunar" (doar cand setati limba chineza ca limba principala a telefonului).

6.2 Alarma

Telefonul dvs. are un ceas de alarma cu 5 alarme separate pe care le puteti seta sa sune in momentul specificat. Pentru a seta un ceas cu alarma, selectati una din alarme si apasati tasta din stanga sus a telefonului pentru a il porni/opri, seta timpul, perioada, tonul de alarma si mod de notificare.

6.3 Activitati

Puteti programa si organiza evenmente, cum ar fi rezervari si intalniri cu Notepad din moment ce va aminteste permanent de activitatile prezente la timp daca telefonul dvs. este pornit. Deschideti Notepad din Organizator si puteti verifica toate activitatile. Atunci cand lista de activitati este goala, puteti apasa "Optiuni" si adauga o noua intrare. De asemenea, puteti deschide

E-Boda Easy



calendarul, alege "Salt la data de" din "Optiuni" pentru a adauga activitati noi. In timp ce sunt afisate activitatile puteti accesa meniul de optiuni prin apsarea tastei din stanga sus si efectua urmatoarele operatii:

Vizualizare

Vizualizati continutul activitatii curente.

Adaugare

Selectati "Adaugare" pentru a crea o activitate noua. li puteti seta data, timpul, notificarea, modul de alarma, mod de notificare etc.

Editare Activitate

Editati continutul activitatii selectate.

Stergere activitate

Stergeti continutul activitatii selectate. Stergere totala

Stergeti toate activitatile.

Nota: exista un spatiu fix alocat pentru activitati si atunci cand nu apare butonul de adaugare in meniul de optiuni inseamna a memoria este plina si este necesar sa stergeti activitati vechi pentru a face loc pentru cele noi.

6.4 Bluetooth

Acest telefon are functie Bluetooth.

Tehnologia Bluetooth va permite sa conectati telefonul la un aparat compatibil folosind unde radio pana la distanta de 10 metri.

Pot exista restrictii in utilizarea tehnologiei Bluetooth in anumite locatii.

🕅 indica faptul ca Bluetooth e activ.

Din meniul Bluetooth puteti efectua urmatoarele operatii: Activare Porniti/Opriti Bluetooth

E-Boda Easy



Cautare device audio	Cauta aparate Bluetooth audio compatibile cu telefonul
Telefonul meu	Cautare device-uri Bluetooth
Device-uri active	Aparate imperecheate prin Bluetooth
Setari	Schimbati numele telefonului, vizibilitatea, autentificarea audio, protocol de transfer fisiere (FTP)
Despre	Informatii detaliate despre Bluetooth

Nota: Daca lasati Bluetooth pornit, bateria telefonului dvs. se va consuma mai repede.

7. Profiluri

In "Profiluri" sunt cateva profiluri predefinite ce pot fi editate: General, Sedinta, In exterior, In interior, Casti. Odata imperechet telefonul cu o pereche de casti, profilul "Casti" este activat automat si profilul activ initial este dezactivat.

Puteti modifica un profil selectat dupa urmatoarele optiuni:

Setari ton:	Setare ton apel, mesaj si tastatura
Volum:	Setati volumul soneriei si tastelor
Tip alerta:	Setati sonerie, vibratie, sonerie si vibratie,
	vibiatie si apoi sorierie sau sileritios.
Tip sonerie:	Setati o singura sonerie, melodie repetata sau ton ascendent
Modersenunce	Activiti con desectivati recovered no origo
iviou raspuris:	Activiti sau dezactivati raspunsui pe once
	tasta (inafara de tasta de pornire/oprire si
	cea din dreapta sus) doar in mod "Casti"

8. Setari

Puteti seta imaginea de fundal preferata, soneria sau alte functii.

E-Boda Easy

25



8.1 Setari telefon

Deschideti "Setari" selectati "Setari Telefon", dupa care puteti modifica urmatoarele optiuni:

Data si timp	Modificati zona de timp, timpul, data si modul de afisare.
Pornire/oprire	Puteti selecta 4 timpi de pornire/oprire a
programata	telefonului.
Limba	Setati limba de afisare.
Metode	Setati metodele preferate de introducere dupa
preferate de	preferintele dvs.
introducere	
Afisaj,	Puteti accesa submeniuiri, cum ar fi imagine de
Constrast	fundal, ecran de pornire, ecran de oprire, luminozitate LCD.
Scris de mana	Setati viteza si culoare creion.

Nota: zona de timp selectata de dvs. nu schimba ora si daa deja setate. Setarea de pornit/oprit automat nu va fi activata daca introduceti timpul acestora.

8.2 Setari dual SIM

In acest meniu puteti seta modul de cartele: dual SIM, doar SIM1, doar SIM2, mod avion.

8.3 Setari retea

Cat timp modul dual SIM este activ, puteti configura reteaua pentru

SIM1 si SIM2. Deschideti



"Setari", selectati "Configurare

E-Boda Easy



Retea", dupa car	e puteti efectua urmatoarele operatii:
Selectie	Cauare noua, selectie retea, mod selectie.
retea	
Retele	Selectati reteleel preferate in timpul cautarii.
preferate	
Conexiune	Setati modul in care GPRS este configurat.
GPRS	

8.4 Avertismente de securitate

100	
Deschideti si puteti efectua Blocare SIM	"Setari", selectati "Configurati setari de securitate" urmatoarele operatii: Setati o parola pentru blocare/deblocare SIM
Blocare	Setati o parola pentru a bloca/debloca telefonul.
telefon	Parola predefinita este "0000".
Blocare	Setati un timp dupa care tastatura se blocheaza
taste	automat.
Apelare fixa	Editati lista fixa de apelanti de pe cartela SIM.
Numere	Setati conditiile pentru apeluri ce nu pot fi
blocate	efectuate
Schimbare	Schimbati .parola PIN1, PIN2 si de blocare a
parola	telefonului.

Nota: Pentru parola PIN, va rugam sa contactati furnizorul de servicii. E-Boda Easy 27 www.e-boda.ro



Apelurile fixe si blocate trebuie sa fie suportate de tipul dvs. de cartela SIM.

8.5 Setari apeluri

-

Deschideti " "Setari apeluri" si p Propriul	Setari" din meniul principa outeti efectua urmatoarele o Prezinta, ascunde propriul	II, dupa care selectati operatii. nr. de tel.
numar		
Apel in	Setati functia de apel in ast	eptare
asteptare		
Redirectionare	Setati functia de redirectio	nare apeluri
apeluri		
Limita apeluri	Setati functia de limitare ap	pel
Comutare linii	Treceti din linia curenta doua linii disponibile	intr-una din celelalte
Notificare de	Setati notificarea timpului	de apel in functie de
timp in apel	tip si durata	
Afisare timp	Activati/Dezactivati afisare	ea duratei apelului in
apel	timpul acestuia	
Reapelare	Activati/Dezactivati apelar	ea automata. In timp
automata	ce este pornita, telefo automat de 10 ori in caz ca nu se poate raspunde. Av apasa "Anulare" pentru a a	nul dvs. reapeleaza linia este ocupata sau reti posibilitatea de a nula apelarea.
Lista neagra	Setati 5 numere. Cat timp e	este activata, telefonul
E-Bodo Easy	29	wayaw o bodo ro

E-Boda Easy



	blocheaza automat apelurile primite de la
	membrii listei negre.
Apelare IP	Activati/Dezactivati apelarea IP, editati numarul
	de IP
Notificare	Setati daca telefonul va afisa sau nu apelurile
apeluri	nepreluate

nepreluate

8.6 Revenirea la setarile din fabrica

Deschideti , setari", selectati "Revenirea la setarile din fabrica" si dupa aceea puteti reveni la setarile initiale, asa cum a venit de la producator.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1039-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul in ILFOV, Comuna Cernica, Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certifica dei mergistrate la REGISTRU. COMERTULUI. 123/1641/2013. Cod Unite de Inregistrate: 16021123, in calitate de importator, asigurám, garantam și declarám pe propria rispundere, conform prevederilor art. 5 din Hotafriace Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sânătatea, securitatea muncii și protecția mediului. 2d produstal:

Denumire: Telefon Mobil Model: Easy Marca: E-Boda; Importat din China, în anul 2014.

La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele si normativele mentionate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio si de telecomunicatii: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE, modificata de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificata de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003);
- Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatele comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde: Sanatate: EN 50360, EN50361, Siguranta: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;
- Produsul este marcat CE și RoHS,
- Valoare SAR: Cap 0.35W/Kg pentru GSM 850/900; 0.57W/Kg pentru GSM 1800/1900.

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

București: 11.06.2014





Specificatii E-Boda Easy	
На	rdware
Display	2.4"TFT, 240 x 320 pixeli
CPU	Spreadtrum 6531D
SIM	Card Dual SIM, regim de asteptare dual
Retea	GSM 850/900/1800/1900
Memorie RAM	32 Mb
Memorie stocare	32 Mb
Camera spate	0.3 MP
Bluetooth	4.0
Radio FM	Da
Connectivitate	GPRS
Expansiune memorie	Slot Micro SD, pana la 4GB
Durata convorbire	3.5 ore*
Durata in regim	300 ore*
de asteptare	
Capacitate baterie	1000mAh
Adaptor	Intrare: 100~240V-50/60Hz 0.3A, Iesire: 5.0 V DC, 500mA
Malasan CAR, Can	GSM 850/900: 0.35W/Kg
Valuare SAR - Cap	GSM 1800/1900: 0.57W/Kg
*In conditii optime de	semnal
So	ftware
Format audio	MP3, WMA
Format video	MPEG-4, 3GP
Pa	chet
Marime produs	118*52*12.9mm
Greutate produs	86.3g
Marime pachet	141x96x55mm
Greutate pachet	Aproximativ 234.9g



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu

cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deşeuri electrice şi electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă

a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încat să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:

Atentie!

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune. Nu montați bateriile în direcția greșită.

Este periculos să încărcați/ loviți/ deschideți sau scurt-circuitați bateriile.

Nu lasați bateriile consumate în produs.

Daca nu folosiți produsul mai mult timp, scoateți bateriile. Schimbați bateriile când ceasul nu mai funcționează corespunzător.

Daca s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curățați lichidul și înlocuiți bateriile.

Bateriile conținute în pachet nu conțin metale grele.



E-EØDA

ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de 01 Iulie 2006 și se referă la

restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromuratiat (PBDE).