

Tartalomjegyzék

1	Bevez	etés	3
	1.1	Termék ismertetése	3
	1.2	Tudnivalók	4
	1.3	Biztonsági előírások	4
2	Tablet	beüzemelése	5
	2.1	Tablet előkészítése és műveletek	5
	2.2	Állapotjelző és emlékeztető	5
3	Gyors	indítási útmutató	6
	3.1	Gombok	6
	3.2	Ki / bekapcsolás	7
	3.3	Képernyő ki- / bekapcsolása	7
	3.4	Érintőképernyő használata	9
	3.5	Főképernyő	10
	3.6	Műveletek alkalmazása	13
	3.7	USB - csatlakoztatás	13
	3.8	Billentyűzet használata	14
	3.9	Alkalmazási rendszer	16
4	Alapb	eállítások	16
	4.1	Wireless és internet	16
	4.2	Bluetooth	19
	4.3	Adathasználat	22
	4.4	Mások - More	23
	4.5	Hangeszköz beállítás	27
	4.6	Képernyő	30
	4.7	Tárolás	34
	4.8	Akkumulátor	36
	4.9	Alkalmazások	36
	4.10	Azonosítók és szinkronizálás	38
	4.11	Helymeghatározó szolgáltatás	39
	4.12	Biztonság	42
	4.13	Nyelv és belépés	45
	4.14	Tartalék másolat és újrakezdés	46
	4.15	Dátum és idő	47
	4.16	Töltés ki/bekacsolásának időzítése	48
	4.17	Elérhetőség	49



	4.18	Fejlesztő műveletek	
	4.19 A tabletről		51
5	Multin	media	
	5.1 Ze	enelejátszó	
	5.2	Video lejátszó	53
	5.3	Galéria	
	5.4	Fényképező	55
	5.5	FM Radio	55
6	Komn	nunikációs eszközök	
	6.1	Telefon	
	6.2	Üzenetkezelés	
	6.3	Személyek	
	6.4	Új APN beállítása	60
7	Intern	et	61
	7.1	Böngésző	61
	7.2	Email levelezőfiók	
8	GPS n	yomkövető rendszer	64
	8.1	GPS Navigáció	64
9	Más a	lkalmazások eljárásai	65
	9.1	Óra	65
	9.2	Számológép	66
	9.3	Fájl kezelő	66
	9.4	Hangfelvétel	69
10	Telepi	ítési folyamat	69
	10.1	Telepítési	69
	10.2	Eltávolítás	70
11	Javítá	S	70



1 Bevezetés

1.1 Termék ismertetése

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Az Izzycomm Z72 egy 7" -os standard felbontású PC tablet. A tablet Android 4.2es operációs rendszeren alapuló, 1.2 GHz-es frekvenciájú MT8312 Cortex-A7 Dual Core processzorral van ellátva, mely a műveletek elvégzéséhez kiterjedt bővítési felülettel rendelkezik.

A műveletek végzéséhez széles választékkal tervezett a termék, magába foglalja a 2G, 3G. WIFI, BT, GPS, FM-et, hívást, stb. Lehetőséget ad wireless-, interneten való könnyű kommunikációra, segítségével bármikor, bárhol böngészhet a világhálón. Ugyanakkor rendelkezik egy navigációs rendszerrel, mely használható a térképes műveletekre. Sok szenzor van benne, melyek lehetőséget adnak új és szórakoztató operációs műveletek végzéséhez, valamint lehetővé teszi a képernyőfelvétel készítést is.

A kézikönyv rendszerezetten vezeti be a tablet műveleteit, használati útmutatót és tudnivalókat. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.



Az Ön tablettjének két SIMhelye van - a SIM2 helyen egy műanyag SIM-kártya van, melyet a program blokkol. A feloldáshoz az Ön tablettje operációs rendszerének frissítésére van szükség, melyet az E-Boda szerviz végez. Ahhoz, hogy a technikai segítséget nyújtó csoport tagjaival kapcsolatba lépjen be kell lépnie

a <u>www.e-boda.ro/e-boda-service-center</u> weblapra vagy írhat emailt a <u>support@e-boda.ro</u> címre, kérje a SIM2 helyének feloldását.



1.2 Tudnivalók

Megelőző karbantartás

• A tablet felületét kérjük tartsa mindig szárazon. Meghibásodások elkerülése végett óvja a tabletet víztől vagy egyéb folyadékoktól, ugyanakkor kerülje ennek vagy a töltőnek vizes kézzel való használatát.

• A készülék, akkumulátor és a töltő meghibásodásának elkerüléséért kérjük, óvja a tabletet és a töltőt heves ütődésektől vagy erős karcolásoktól.

• Kérjük, hogy a jó működés megtartásához a tabletet, akkumulátort és a töltőt ne tegye ki nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérséklet hatására. A készüléket ne helyezze ki tűző napsugarakra.

• A tabletet ne dobja, ne ejtse le, ne helyezze nem megfelelő helyekre és ne hajlítsa össze.

• A készüléket és tartozékait ne szerelje szét, ellenkező esetben elveszítik jótállásukat.

1.3 Biztonsági előírások

A tableten való műveletek megkezdése előtt kérjük olvassa el ezt a fejezetet és magyarázza el a gyerekeknek. Több részletért kérjük tanulmányozza a biztonsági előírásokat és a tudnivalókat.

• Balesetek elkerülése végett vezetés közben ne használja a tabletet.

• Kórházban, orvosi klinikán és ezekben található orvosi készülékek közelében kérjük kapcsolja ki készülékét.

• Kérjük, hogy repülőgépen kapcsolja ki a tabletet vagy állítsa "Repülési üzemmód"-ba.

• Nagy pontosságú elektronikai készülékek közelében, hogy elkerüljük ezek meghibásodását, kapcsolja ki a tabletet.

• Kérjük ne szerelje szét a tabletet vagy ennek tartozékait. Meghibásodás esetén forduljon szakszervizbe.

• Tartsa távol a tabletet mágneses felszerelésektől, mivel a tablet által kibocsájtott hullámok törölhetik az adatait.



• Ne használja a tabletet nagyon magas hőmérséklet vagy gyúlékony gáz (benzinkút) közelébens.

• Kisgyerekek szülői felügyelet nélkül ne használják a tabletet.

2 Tablet beüzemelése

2.1 Tablet előkészítése és műveletek

Akkumulátor töltése

Első alkalommal való használatkor a készülék teljes feltöltéséhez használja az adaptert.

1. A töltés megkezdéséhez helyezze az adaptor csatlakozóját a tabletbe a megfelelő helyre

2. A piros jelzésű LED mutatja a töltés kezdését. Kérem várjon meddig a töltés befejeződik és töltés közben ne húzz a ki a csatlakozót. A töltés befeztével a led zölden világít.

2.2 Állapotjelző és emlékeztető

Emlékeztető ikonok

Az emlékeztető üzenetei a képernyő felső felében jelennek meg és az ablak felülről lefelé való húzásával láthatóvá válnak. Alább láthatóak azon sajátos üzenetek, melyek megjelenhetnek :

\geq	Új email	¥	Repülési üzemmód
	Csatlakoztatott USB	1	Csatlakoztatott USB kiegészítő
Ĵ	Visszacsatolási gomb	+	Letöltés (Downloading)



ē	Műveletek megjelenítése utoljára használtak	\Box	Visszalép a főképernyőre
	Akkumulátor állapota	([t:-	Kapcsolt WIFI, elérhető internet

Emlékeztető ablak

Amikor email-t kap, amikor elindul a WIFI megjelennek az emlékeztető ikonok. Hogy láthassa a részletes információkat bezárhatja az emlékeztető ablakot.

Emlékeztető ablak megnyitása

Mikor az emlékeztető oszlopban új emlékeztető ikon jelenik meg, tartsa ezt benyomva és érintse ujjával lefelé, ezáltal az emlékeztető ablak megnyílik.

3 Gyorsindítási útmutató

3.1 Gombok

Működési gombok leírása:

Power gomb	Sleep/Wake	up módért	röviden		
	nyomja,	hosszan	nyomja		
	ki/bekapcsol	áshoz			
Hangerő+(fel)	Hangerő növelése				
Hangerő - (les)	Hangerő csökkentése				
HOME gomb	Bármely	felületen	nyomva,		
	visszalép a fe	őképernyőre			
Vissza gomb	Bármely felületen nyomva				
(Back)	visszalép az	előző menübe	e		



(Menu) gomb)	A menü felületét jeleníti meg				
Használt műveletek	Legutóbb megjeleníté	használt se	műveletek		
megjelenítése legutóbb					

3.2 Ki / bekapcsolás

Bekapcsolás

Nyomja hosszan három másodpercig a POWER gombot, megjelenik a háttérkép.

A rendszer automatikusan lezárja a képernyőt, jobb oldalra való érintéssel oldja fel.

Kikapcsolás

1. Nyomja hosszan a POWER-t, megjelenik a bezáró ablak.

2. A bezáró ablak tartalmazza a Néma Módot, Repülési Üzemmódot és a Kikapcsolási lehetőséget.

3. Utolsó lépésként a tablet kikapcsolásához nyomja le Kikapcsolást.

3.3 Képernyő ki- / bekapcsolása

Amikor egyetlen műveletet sem végez a képernyő automatikusan bezárul.

1. Az akkumulátor energia megtakarítása végett a képernyő automatikusan bezárul.

2. Amikor a képernyő bekapcsol és megnyomja a POWER gombot, az azonnal kikapcsol.

Képernyő bekapcsolása amikor zárva van.

Ha a képernyő zárva van, nyomja röviden POWER gombot, hogy megnyíljon. A képernyő nyitáskor zárolva lesz, a 3.1 képnek megfelelő háttér jelenik meg. Feloldáshoz és Foto Kamera megnyitásához érintse balra, jobbra pedig a képernyő feloldásához.





3.1 Kép



3.4 Érintőképernyő használata

A tablet üzemeltetési módszerei

Az alábbiakban a főképernyő, menü és a tablet műveleteire láthatnak üzemeltetési módszereket.

Klikk

Ha a billentyűzetet akarja használni vagy műveletet kiválasztani, akkor azt csak ujjal kell érinteni.

Megnyom

Ha új cikket szeretne megnyitni (text ablak vagy web oldalról linkek) vagy gyorsparancsoknál rákattinthat a cikkre.

Fel vagy le gyors mozdulat

Az érintőképernyőn ujjának érintésével csúsztathat bármelyik irányba fel vagy le.

Áthelyezés

Mielőtt egy cikket áthelyezné a kívánt helyre, azt előbb benyomva kell tartani.

Forgatás

A legtöbb kép, film megtekintéséhez vagy akár írásnál a tabletet forgassa vízszintes vagy függőleges irányba. A látkép automatikusan a tablet pozíciójának megfelelően változik.



3.5 Főképernyő

A 3.2 képen látható főképernyő indításához nyomja hosszan az üres képernyőt és megnyílik egy ablak a seta wallpaper-al, folder-al, widget-ekkel és gyorsparancsokkal.





Főképernyő kiterjesztése

Ahhoz hogy több hely legyen a startlap a képernyő szélére húzható, ezáltal új ikonokat, gyors rendeléseket vagy widget-eket helyezhetünk ki. Nyomja meg a főoldal üres részét, utána érintse a képernyőt jobbra vagy balra. A főoldal két másik oldallal lett kiterjesztve. Lásd a 3.3 képet





3.3 Kép

Gyors rendelések ikonjainak a kezelése Az asztalon mappák létrehozása ikonokkal

1. Húzza egyetlen ikonra az ikonokat, melyeket egymásra szeretne helyezni (ugyanakkor egymásra tehet több ikont), lásd. 3.4 képet.

2. Utána klikkeljen az egymásra helyezett ikonokra, ezek áthatolnak, lásd 3.5 képet.

Klikkeljen az ismeretlen mappára a fekete négyzetbe Click the unnamed folder in the black box, megjelenik a rejtett billentyűzet és átnevezheti a mappát. A mappa helyét ennek a hosszabb lenyomásával változtathatja.



3.4 Kép





3.5 Kép

Ikonok törlése az asztalról

Tartsa hosszan lenyomva az ikont, melyet törölni 1. akar, utána az képernyő jobb felső felén megjelenik ikon × Remove

2. Az ikont, melyet törölni akar húzza a Remove ikon fölé, amíg ez piros nem lesz. Utána vegye le az ujját róla, hogy törölve legyen.

Az asztal háttérképének (wallpaper) megváltoztatása

. Nyomja hosszan a Home oldalon bármelyik üres részt ameddig egy ablak, ahonnan tud választani egy új háttérképet.

Válassza a Galériát, Képek, Live Képeket, hogy új wallpaper-ja legyen.

Hangkeresés

- 1. Érintse meg a mikrofon ikonját 👱
- Google keresővel válassza ki, amit szeretne. 2.

3. A hangkereső ablakában válassza a nyelvet, nyomja le a megerősít parancsot - confirm

Beszéljen a mikrofonba és mondja mit keres, a Browser 4. megnyitja a keresett dolgok listáját.

Megjegyzés: hangkeresés előtt győződjön meg, hogy van internet kapcsolata.



3.6 Műveletek alkalmazása

Nyomja meg a gomb jobb felső felét (lásd a 3.2 képet), belép a főképernyőbe (lásd a 3.6 képet), válassza ki a műveletet, melyet meg szeretne nyitni.



3.7 USB - csatlakoztatás

A tablet tárhelyének konfigurálása

A dokumentumok áthelyezése előtt konfigurálni kell az Ön tabletjének a tárhelyét:

1. Csatlakoztassa a tabletet a számítógéphez USB kábellel, az emlékeztető panelen megjelenik az USB jele.

2. Nyissa meg az emlékeztető -memento- panelt.

3. Nyomja meg az USB - Kapcsolatot (lásd a 3.4 képet), aztán klikkeljen "USB- aktív"-ra.

4. Most a tablet a számítógéphez csatlakozott.





3.7 Kép

Másolja a mappát a memória kártyára

1. USB - vel csatlakoztassa a tabletet a számítógéphez.

2. Nyissa meg a My computer-t számítógépén, keresse meg Removable Disk-et.

- 3. Másolja a mappákat a Removable Disk-be.
- 4. Miután kész a másolás, nyomja meg "USB feloldás"-t, hogy megszakítsa a kapcsolatot a számítógéppel.

Megjegyzés: Amikor a tablet a számítógéphez csatlakozik USB-vel nem láthatja a tablet memóriáját. Ez csak a csatlakozás megszűntekor lehetséges.

3.8 Billentyűzet használata

Billentyűzet használata a képernyőn

A billentyűzet automatikusan megjelenik, amikor elkezdi az eljárást vagy amikor szavakat, illetve számokat választ. Android változatnak felel meg a billentyűzet.

Válasszon szövegbeviteli módszert

- 1. Nyomja meg a művelet beállítását.
- 2. Nyomja meg a Nyelv- és Billentyűzet-et.
- 3. A szövegbeállításnál megtalálja az összes tabletbe installált

Izzycomm Z72



szavakat és módszereket.

4. Válassza ki a kívánt szövegbeviteli módszert.

Használja a beviteli módszereket és átváltásokat





-	Atvaltas hagy- es kisoetuk kozoti
2	Átváltás a szavak bevitelénél
3	Sorköz
4	Végrehajt
5	Kurzortól balra töröli a karaktereket, az összes
	törléséhez tartsa lenyomva a kurzort



3.9 Alkalmazási rendszer

Widget felület megnyitása

A képernyő felső felén nyomja le Widget-et vagy érintse a képernyő ennek megjelenéséig. Hosszan nyomja bármelyik Widget-et ahhoz, hogy gyors rendelést létrehozzon, majd a gyorsparanccsal megnyithatja a műveletet.

Ikonokhoz gyorsparancsok létrehozása

A műveleti felületen vagy a Witget-en nyomja le hosszan bármelyik ikont, hogy automatikusan felvigye az asztalra. Húzza és tartsa lenyomva bármelyik ikont ahhoz, hogy az asztal bármelyik felére költöztesse.

Megjegyzés: Ha az asztalon ahová az ikont akarjuk helyezni nincs hely, akkor nem az asztal főoldalán fog elhelyezkedni.

4 Alapbeállítások

4.1 Wireless és internet

1. Wi-Fi kapcsolás

1. A főmenüből vagy eszközökből válassza ki Beállítás-t - Settings.

2. Érintse meg a Wi-Fi-t, aktiválja a wireless-t. A tablet pedig automatikusan keresi wireless hálózatokat. Lásd a 4.1 képet

3. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, melyre szeretne kapcsolódni. Ha ennek jelszava van, akkor megjelenik az ablak ahová ezt beírhatja.



Settings	SCAI	N ADD NETWORK
WIRELESS & NETWORKS	test Secured with WPA/WPA2 (protected network available)	÷.
🗢 Wi-Fi 🗾 ON	MG701 Secured with WDA ANDA? (contented actives (countlable)	T
Bluetooth OFF	CHParkSIII	
🔇 Data usage		₹.
More	NVRAM WARNING: Err = 0x10	Ŷ
DEVICE		
🛟 Audio profiles		
Display		
🗮 Storage		
Battery		
	😵 🛛 Wi-Fi network	available



2. Hálózat hozzáadása

- 1. Kattintson a jobb felső részen lévő ikonra
- 4.2 képen

Settings					SCAN	ADD NETWORK	1
🗢 Wi-Fi	Network SSID						
Bluetooth	Security	Open					
Data usage	Cancel						
			_		_		
y w	e r	t y	u	i	0	p 👁	8
a s	d f	g	h	j k	1		
∲ z	хс	v b	n	m	, 1	? •)
?123 →	/	Englis	h (US)	,			
\sim					Ý 🛦		



írja be a hálózat SSID-jét, a wireless hálózat nevét, kattintson
 a Mentés-re.

3. Válassza ki a felhasználó nevét, kattintson a kapcsolat-ra, hogy használja az internetet, lásd a 4.3 képet



Settings		SCAN	ADD NETWORK
WIRELESS & NETWORKS	test Connected		9 .
🗢 Wi-Fi	abc Secured with WPA/WPA2 (protected network available)		₹.
Bluetooth ON Data usage	kaifa2 Secured with WPA/WPA2 (protected network available)		.
More	yqs-yecon Secured with WPA/WPA2 (protected network available)		.
Audio profiles	dlink Secured with WPA/WPA2 (protected network available)		
Display	kaikatest Secured with WPA/WPA2 (protected network available)		
🧮 Storage	DQA-test Secured with WPA/WPA2		
Battery			
	Ý 🖗 Ý 🗛	A	4:30 🐨 🖊 🖻

4.3 Kép

2. A hálózat állapota

Ha megnyitja a Hálózat Állapota-t, megjelenik a Wi-Fi jele, a jobb alsó felén láthatja, hogy kapcsolódott a wireless-hez, lásd 4.1 képet
A Wi-Fi jel slepp módban való megtartása.

3. A wi-Fi jel slepp modban valo megtartasa.

1. A jobb felső részen kattintson le **i**konra, lásd a 4.3 képet, válassza a Tovább menüpontot - **Advanced**.

2. Kattintson a 4.4 képen látható menüpontra a Wi-Fi kikapcsolásához - Wi-Fi maintenance during deactivation.

	ON					
	Keep Wi-Fi on d	uring sleep				
	Always			•		
	Only when plugged i	'n				
	Never (increases dat	ta usage)				
		Cancel				
1 I					4:33	748

4.4 Kép



4.2 Bluetooth

A Bluetooth műveletek szerepei

1. A főmenü pontban vagy ikonnal válassza ki a **Beállítás** műveletet - **Settings**.

2. Válassza ki a Bluetooth-ot és aktíválja.

3. Ha valakinek a közelében van aktív Bluetooth-ja, akkor kattintson a Készülék Keresés menüpontra a jobb felső részen. A tablet automatikusan keresni fogja. Lásd a 4.5 képet.

Settings	SEARCH FOR DEVICES
WIRELESS & NETWORKS	ANDROID BT Only visible to paired devices
🗢 Wi-Fi OFF	PAIRED DEVICES
8 Bluetooth	Gionee A8+ Ξ [±] ₊
🔇 Data usage	AVAILABLE DEVICES TOUCH TO PAIR
More	😱 Coagent
DEVICE	
🛟 Audio profiles	📞 Galaxy Nexus
Display	Sandroid 124
🔚 Storage	
Battery	
	y 🐢 y 🗛 🔺 11:00 🖋 😫 🛔

4.5 Kép

4. A Bluetooth azonosítását a Keres menüponttal végezze, megjelenik egy ablak, ahol társítani kell a készülékeket. írja be a jelszavat és ha a kollégája visszaigazolja a kérést, akkor a társítás sikeres volt.

5. Miután megtörtént a társítás, megtalália a készülék nevét, mellyel dolgozni szeretne. Kattintson le képet és dolgozhat a képnek megfelelő módon:



4.6

Settings	
WIRELESS & NETWORKS	Rename GIONEE A8+
Bluetooth	Unpair PROFILES
🕚 Data usage	File transfer
More	
DEVICE	
+ Audio profiles	
Display	
🚍 Storage	
Battery	
	∲ ∲ ¥ 🔺 11:01∡01



Bluetooth beállítások

1. Nevezze újra a tabletet

A jobb felső részen kattintson a **L** ikonra (lásd. a 4.5 képet), ahogy láthatja a 4.7 képen, kiválasztja Tablet Átnevezés menüpontot és bármilyen nevet bevihet.

Settings		SEARCH FOR DEVICES
WIDELESS & NETWYDYS	ANDROID BT	Rename tablet
👻 Wi-Fi 🛛 🗖	PAIRED DEVICES	Visibility timeout
8 Bluetooth ON	GIONEE A8+	Show received files
🕚 Data usage		Advanced settings
More		
DEVICE		
🕂 Audio profiles		
Display		
🗮 Storage		
Battery		
	4 Ø 4 A A	5:11 - 481



2. Válassza ki a láthatóság időtartamát - Visibility Timeout

Válassza a Látható-t **Visibility timeout** (lásd a 4.7 képet), állítsa be az Ön láthatóságának az időtartamát, lásd a 4.8 képet.



4.8 Kép

📑 Settings							
WIRELESS & NETWORKS							
🗢 Wi-Fi							
Bluetooth	2 minutes						
① Data usage	5 minutes						
More	1 hour						
Audio profiles	Never time out						
Display		Cancel					
Storage							
Battery							
1 D				2		~ _4	9 🖻

3. Fogadott mappák megjelenítése

A 4.7 képnek megfelelően válassza ki a mappát és láthatja a letöltött, illetve elküldött mappáit.

4. Bluetooh gyorsbeállítása

A 4.7 képnek megfelelően keresse ki menüpontot, lépjen a Beállítás menüre. Lásd a 4.9 képet.

Bluetooth	
FTP SERVER SETTINGS	
FTP server Turn on	
REMOTE SIM SETTINGS	
Remote SIM mode Turn on	
PROXIMITY REPORTER SETTINGS	
Proximity reporter Turn on	
REMOTE MESSAGE ACCESS SETTINGS	
Remote Message Access	
	¥ 🖗 ¥ 🔺 🛧 5:13 🗣 4 8 🛔

4.9 Kép

5. Mappák küldése

Nyissa meg Küldés menüt, kapcsolódjon a Bluetooth-ra, a tabletben válassza ki, amit küldeni szeretne.



6. Bluetooth hatótávolság

Amikor a két Bluetooth készülék nincs a lefedettségi zónában és nem lehet kapcsolatot létrehozni, ezt a Bluetooth figyelmeztető hanggal jelzi.

4.3 Adathasználat

Ellenőrizze a SIM kártya adatainak a használatát, lásd a 4.10 képet.





Ellenőrizze a Wi-Fi kapcsolat adatainak a használatát. A jobb felső részen kattintson a **Li**ikonra, lásd a 4.4 képet, nyomja a Használt Adatok menüt, lásd a 4.11 képet



4.11 Kép



4.4 Mások - More

4.4-1 Repülési üzemmód

A repülési üzemmód leállítja a Wi-Fi, GSM kapcsolatot. Amint bekapcsol a Repülési Üzemmód, a Wi-Fi, GSM kapcsolat automatikusa megszűnik.

4.4-2 VPN

Nyissa meg a VPN-t, válassza a Hozzáad VPN hálózat, lásd a 4.12 képet. írja be a szerver nevét és címét, mentse.



4.12 Kép

Válassza ki a VPN-t. lásd a 4.13 képet, írja be a VPN felhasználó nevét és jelszavát, nyomja meg a Kapcsolat-ot.



4.13 Kép

4.4-3. Hálózat és hordozható hotspot-ok megosztása Hordozható WiFi hotspot

Izzycomm Z72



1 A főmenüben válassza ki a műveletet.

2 Megfelelő Wi-Fi kapcsolatnál válassza Több menüt, nyissa meg a Tethring és hotspot-ot.

Settings	
WIRELESS & NETWORKS	Airplane mode
🗢 Wi-Fi OFF	VPN
Bluetooth OFF	
🕓 Data usage	Tethering & portable hotspot
More	Mobile networks
DEVICE	GPRS transfer prefer mode
+ Audio profiles	
Display	
🗮 Storage	
Battery	
	¥ 🏚 ¥ 8:53 📶

4.14 Kép

Settings		
Bluetooth	USB tethering USB connected, check to tether	
🕚 Data usage	Portable Wi-Fi hotspot	
More DEVICE	Keep Wi-Fi hotspot on	
Audio profiles	Configure Wi-Fi hotspot Andmitk# Wi-Az PSK postable Wi-Fi hotspot Bluetooth tethering Nort sharing bis tabler's internet connection	
O Display		
Storage		
Battery	нер	
PERSONAL		
	ψ (b)	10:08



Nyomja meg a hotspot Wi-Fi aktivált tartásá-t, válassza ki az aktiválás időtartamát - Maintain enabled WiFi hotspot.

4 Lépjen vissza az előző menüpontba, nyissa meg hordozható WLAN hotspot-ot, utána klikkeljen Wi-Fi konfigurálás pontra.

5 írja be a jelszót, amely legtöbb 8 karakterból állhat.



Settings			
WIRELESS & NETWORKS			
Wi-FiBluetooth	Network SSID AndroidAP		
① Data usage	Security WPA2 PSK		
DEVICE	Password		
 Audio profiles Display 			
🔚 Storage	Cancel	Save	
Battery			55 4

4.16 Kép

4.4-4 Hordozható hálózatok

1. Adathasználat

Amikor megnyitja az adathasználatot, a SIM kártya által láthatja 2G/3G.

2. Adatroaming

Amikor megnyitja az adatroamingot, a SIM kártya által böngészhet az interneten.

3. Hálózati modul

Válassza a 2G vagy 3G sávot. (a GSM 2G hálózat, WCDMA 3G hálózat) Lásd a 4.17 képet.

Network Mode	
GSM/WCDMA (auto mode)	
WCDMA only	
GSM only	
Cancel	
	¥ 3:42 ₹ ⊿∎

4.17 Kép



4. Hozzáférési pontok (APN)

Nyomja meg a Hordozható hálózatok-t, lásd a 4.18 képet - **Mobile** Networks.

Settings			
🗢 Wi-Fi 🕄 Bluetooth	Data enabled Enable data access over Mobile network		
	Data roaming Connect to data services when roaming		
	Network Mode Preferred network mode: GSM only		
	Access Point Names		
	Network operators		
φ Ω		÷ Ö	• 🕴 3:43 🔊 📶 🖻

4.18 Kép

Válassza meg a hozzáférési pontok nevét (APN) Válasszon kapcsolási módot. lásd a 4.19 képet

aPNs APNs					
СМШАР стичар					
CMNET cmnet					
cmmail					
(China Mobile)					
			ιĝi		<u>ه</u> ال چ

4.19 Kép

Megjegyzés: GPRS által közvetített CMWAP; a megnyitott lap a web wap része, a CMNET www-el pedig tablet telefonjának segítségével böngészhet. Ugyanakkor lehet kapcsolódni a számítógép web-es oldalaira is. Az árak a mobil hálózatoktól függnek.



5. Hálózat működtetése

Nyomja meg a hálózat működtetőt, a tablet megkeresi a rendelkezésre álló GSM és WCDMA hálózatokat. Lásd a 4.20 képet

•		
Settings		
WIRELESS & NETWORKS	Available networks	
🗢 Wi-Fi		
Bluetooth	Search networks	
🕔 Data usage	Search for all available networks	
More	Automatically select preferred network	
DEVICE	China Mobile 2G	
Audio profiles		
Display	China Unicom 2G(forbidden)	
📰 Storage		
Battery		
	ψ @	🕴 3:47 🖘 🖬 🖻

4.20 Kép

4.4-5 Kedvelt GPRS adathordozó

Miután a kedvelt GPRS-t, a tablet azt a hálózatot helyezi előtérbe.

4.5 Hangeszköz beállítás

1. Nyissa meg a Beállítás menüt, nyomja meg a hangeszköz beállítást, lásd a 2.21 képet

Settings	🕂 ADD 🏾 🗹 RESET
More	PREDEFINED PROFILES
DEVICE	General 💿
🛟 Audio profiles	Silent
Display	
🚍 Storage	Meeting Vibrate only
Battery	Outdoor Loudest ring and vibrate
🖉 Apps	
PERSONAL	
🗘 Accounts & sync	
Cocation services	
A Security	
1 D	¥ 👘 ¥ 9:25 🖬 🕯

4.21 Kép

Izzycomm Z72



2 Nyomja meg az Általános pontot, lásd a 4.22 képet

Settings	
C Data usage	GENERAL
More	Vibrate Vibrate Content of the Vibrate Vibrate devices for incoming calls
DEVICE	Volumes
🕂 Audio profiles	INCOMING CALLS
Display	Voice call ringtone
📰 Storage	Video call ringtone
Battery	Set your default video calls ringtone
🚔 Apps	Default notification
PERSONAL	
C Accounts & sync	SYSTEM
	º ₱ ₽ ▲ ▲ 5:27 ♥▲81

4.22 Kép

1. Rezgések

A 4.22 képen, kattintson a **rezgések**-re, amikor valaki hívja a tablet rezegni fog.

2. Hangerő

A 4.22 képen, kattintson a hangerőre, kiválaszthatja az ébresztőt, ennek beállítását, hangerejét. Lásd. a 4.23 képet.

Settings					
Underfootti					
🕚 Data usage					
More	Volumes				
DEVICE					
Audio profiles	Kingtone & notifications				
Display					
E Storage	to				
Battery					
🛃 Apps	Cancel				
PERSONAL					
🗘 Accounts & sync					
Ĵ IJ					5:27 🖘 🛯 🖬

4.23 Kép

3. Csengőhang hanghíváskor

A 4.22 képen, nyomja meg a **csengőhang hanghíváskor**-t és válasszon hangot, lásd a 4.24 képet.



Settings	Voice call ringtone			
Data usage	Backroad		۲	
More	Beat Plucker			
DEVICE	Bell Phone			
Audio profiles	Bentley Dubs			
💭 Display	Big Easy			
E Storage	Bird Loop			
Battery	Bollywood			
🛃 Apps	Bus' a Move			
PERSONAL	Cairo			
🗘 Accounts & sync	Cancel			
		Ý Ű		▲ 5:28 🖬 🕯 🖻

4.24 Kép

4. Csengőhang video hívásnál

A 4.22 képen, nyomja meg a **csengőhang video híváskor**-t és válasszon hangot, lásd a 4.25 képet.

Settings			
🕚 Data usage	Backroad		
More	Beat Plucker		
DEVICE	Bell Phone		
Audio profiles	Bentley Dubs		
📫 Display	Big Easy		
🔚 Storage	Bird Loop		
Battery	Bollywood		
🛃 Apps	Bus' a Move		
PERSONAL	Cairo		
G Accounts & sync	Cancel		
ι Γ		A	▲ 5:29 ♥▲01

4.25 Kép

Megjegyzés: Kivéve az általános módot, az összes többi csak előzetes beállításokkal választható ki.



4.6 Képernyő

4.6-1 A képernyő színminőségének a beállítása

1. Nyomja meg a **Beállításo**k menüpontot - **Settings**.

2. Nyomja a **Képernyőt**, válassza ki a Színminőség-et – **Display -- Brightness**.

3. Húzza a mutatót jobbra vagy balra, hogy beállítsa a színminőséget, lásd. 4.26 képet.

Settings			
WIRELESS & NETWORKS			
Bluetooth	Brightness		
🕔 Data usage			
More			
DEVICE			
Audio profiles	Cancel	UK	
🌔 Display			
📰 Storage			
Battery			
t I			12:17 💵

4.26 Kép

Miután beállította a színminőséget kattintson az OK gombra.

Képek

1. Nyomja meg a **Beállítás** menüpontot - **Settings**.

2. Nyomja meg a Képernyőt, majd a Képek-re.

3. A tablet előhozza a képeket, melyekből választhat, lásd a 4.27 képet.





4.27 Kép

4.6-2 Háttérkép

1. Nyomja meg a Beállítás menüpontot - Settings.

2. Nyomja meg a Képernyő-t, válassza a Háttérkép menüt. Screen - Wallpaper.

3. Tetszés szerint választhat a háttérképekből - Galéria (válogathat az Ön személyes képtárából) - Háttérképek (a tablet képei)- Élő háttérképek - Video részlet, lásd 4.28 képet.



Settings	
WIRELESS & NETWORKS	Gallery
🕏 Wi-Fi 🛛 🔊	Live Wallpapers
Bluetooth OFF	Video Wallpaper
O Data usage	Wallpapers
DEVICE	
Audio profiles	
Display	
E Storage	
Battery	
↓ □	¥ 🖗 ¥ 3:52 📚 📶 🕯

4.28 Kép

4.6-3 Téma

1. Nyomja meg a Beállítás menüpontot

2. Nyomja meg a Képernyő-t, válassza a Téma menüpontot, négy stílus közül válogathat, lásd a 4.29 képet.

Settings	
WIRELESS & NETWORKS	Default
🗢 Wi-Fi 🛛 🚺	Mint
8 Bluetooth OFF	Mocha
O Data usage More	Raspberry
DEVICE	
🛟 Audio profiles	
Display	
🗮 Storage	
Battery	
t (¥ 🌵 ¥ 3:53 🖗 🕯 🕯



4.6-4 Képernyő automatikus forgatása

A készülék automatikus forgatásra van állítva. Ha ezt a műveletet leállítjuk, akkor a készülék nem készülék nem használja a tablet Gszenzorját.

4.6-5 Aktiválás feloldása

- 1 Nyomja meg a Beállítás menüpontot.
- 2 Nyomja meg a Képernyő-t.

Izzycomm Z72



- 3 Nyomja meg a Felold menüt.
- 4 Válassza ki a képernyőkímélő időtartamát. lásd a4.30 képet.

Settings		
WIRELESS & NETWORKS		
🗢 Wi-Fi	15 seconds	
Bluetooth	30 seconds	
① Data usage	1 minute	
More	2 minutes	
DEVICE	5 minutes	
4 Audio profiles	10 minutes	
💭 Display	30 minutes	
Storage	Cancel	
Battery		
		🔺 12:27 💵

4.30 Kép

4.6-6 Betűméret

Nyomja meg a Betűméret menüt, válasszon méretet, lásd a 4.31 képet.

Settings								
More								
DEVICE	Small							
Audio profiles	Normal							
🛑 Display	Normai							
Storage	Large							
0 p	Extra large							
Battery		Cancel						
🛃 Apps								
PERSONAL								
🗯 Accounts & sync								
р Г			ů.,	ŵ.	 A	A	5:39 🖬 🕼	5

4.31 Kép



4.7 Tárolás

Nyissa meg a Beállítás menüt, klikkeljen a Preferred install location-ra, beállíthatja az új tárhelyet. - **Favourite installation destination**

Ellenőrizze a Rendszer tárhelyét, Belső tárhelyet vagy a SD kártyát.

- 1. Lépjen be a művelet beállításaiba.
- 2. Nyomja meg Storage menüt, ellenőrizze a tárhelyet.
- 3. Rendszer tárhelye

(1) Rendszer tárolása

A tableten a műveleti rendszer magába foglalja rendszer tárhelyét. lásd a 4.35 képet. Ez egy rejtett megosztás, melyről nem láthat részleteket.

Settings	
DEVICE	Preferred install location Change the preferred installation location for new ages
+ Audio profiles	DEFAULT WRITE DISK
Display	Internal Storage
🗮 Storage	SD Card
Battery	
🚰 Apps	
PERSONAL	
C Accounts & sync	Total space
Location services	Apps
Security	77.78MB
_	Availahla
Ω □	º ∲ º A 6:27 ኛ ∡ 8 🕯

4.35 Kép

(2) Belső tárolás

A belső tároló a tablet NAND tárhelyében van, lásd a 4.36 képet. Ha ellenőrizni szeretné a tárolt adatok tartalmát, megteheti a főmenü Storage menüpontjában.



Settings	
DEVICE	
+ Audio profiles	419MB
Display	INTERNAL STORAGE
🧮 Storage	
Battery	Total space 5.68G8
	Apps 292KB
C Accounts & sync	Available 5.6708
Location services	Erase Internal Storage
Security	Erases all data on the Internal Storage, such as music and photos SD CARD
- • • •	÷ ∳ ¥ ▲ 6:27 ≈∡8 ≧

4.36 Kép

2. SD kártya

Ellenőrizheti a kártyán a szabad tárhelyet. Vegye ki a SD kártyát és törölje, lásd a 4.37 képet.

Settings					
DEVICE	Erases all data on the Internal Storage, such as music and photos				
+ Audio profiles					
Display					
📕 Storage	Total space 7.4268				
Battery	Available				
PERSONAL	Unmount SD card Unmount the SD card so you can safely remove it				
🗘 Accounts & sync	Erase SD card				
Cocation services	Erases an data on the su card, such as music and photos EXTERNAL USB STORAGE				
A Security					
	∲ ∲ ∳ ▲ 6:29 ⊽⊿8				

4.37 Kép

A SD kártya biztonságos kiszerelése

- 1. Válassza ki a Tárolás menüpontot.
- 2. Nyomja le a memóriát.
- 3. Nyomja le SD kártya Kiszerelés-t.
- 4. Most biztonságosan kiveti a kártyát.

Megjegyzés: A SD kártya biztonságos kiszerelése védelmet nyújt és növeli a kártya használati időtartamát.



4.8 Akkumulátor

Nyomja meg az Akkumulátor menüpontot és itt talál részleteket az akkumulátorról, lásd 4.38 képet.

Settings		🖒 REFRESH
8 Bluetooth OFF	Battery Percentage	
Data usage		
More	68% - Charging (USB)	
DEVICE	30m 4s on battery	
Audio profiles	Screen	44%
Display	•	
🚍 Storage	Cell standby	
Battery	🐨 Wi-Fi	
🖄 Apps	Mediaserver	
PERSONAL		
🗘 Accounts & sync	Android System	
1 D D	φ φ φ 3 :	57 71

4.38 Kép

4.9 Alkalmazások

1. Nyomja meg Alkalmazás menüt.

2. Válassza ki az Alkalmazás-t, utána az installált alkalmazásokat kezelheti és törölheti, ellenőrzi az üres, illetve foglalt tárhelyeket. Lásd a 4.39 képet.



4.39 Kép

3. A belső tárhely foglalt és szabad tárhelyének az ellenőrzése, lásd a 4.40 képet.

Izzycomm Z72 36


Settings	SHOW C	ACHED PROCESSES
More	DOWINE CADED ON 5D CARD RUNNING ALL	
DEVICE	C 91 Mobile	5.646
Audio profiles	1 process and 1 service	10.01
Dianlay	Settings	
Ur Orspray	2 processes and 4 services	51:36
Storage	Atci_service	
Q Patter	1 process and 1 service	
Dattery	ModemLog	
Apps	1 process and 1 service	
PERSONAL	Retwork Diagnose Tool	
C	1 process and 1 service	51:50
Accounts & sync	Contacts	
Location services	I process and 2 services	
0.000	221MB Uted	656MB free
$\rightarrow \ \square$	* 🖗 * 3:57	10 m. 10

4.40 Kép

4. A készüléken futó alkalmazások ellenőrzése, használt tárhely és szabad tárhely, lásd a 4.41 képet.

Settings				:
DEVICE	DOWNLOADED	INTERNAL STORAGE	RUNNING	
+ Audio profiles	Wow Fish			
Display	0.008			
🗮 Storage				
Battery				
🖄 Apps				
PERSONAL				
🗘 Accounts & sync				
Location services				
Security	6.5MB used	Internal S	Storage	5.7GB free
		ψ	Φ Δ 6	32 - 40

4.41 Kép



4.10 Azonosítók és szinkronizálás

- 1. Válassza ki az Azonosító és szinkronizálás menüt
- 2. Nyissa meg a menüt, lásd a 4.42 képet 4





3. Nyomja meg Azonosító hozzáadása, lásd a 4.43 képet.

			ON	ADD ACCOUNT
E Storage	F7			
🎦 Apps	🥯 Email			
	S Google			
A Language & input				
Ĵ IJ		Ŷ - (1	4:00	3 🖘 🖬 🖬

4.43 Kép

4. Miután sikeresen hozzáadta az azonosítót, megnyílik a szinkronizálási művelet, lásd a 4.44 képet.





4.44 Kép

4.11 Helymeghatározó szolgáltatás

Nyomja meg a Beállítás menüpontot, válassza ki a szolgáltatást, lásd a 4.45 képet.

Settings		
DEVICE	MY LOCATION	
+ Audio profiles	Google's location service Let apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location	
Display	GPS satellites	
🗮 Storage	Let apps use oP's to proport your location	
Battery	GPS EPO assistance Use GPS assistance data (EPO) to speed up GPS positioning.	
🕿 Apps	EPO settings Click to modify EPO configurations	
PERSONAL	A.CDS	
🗘 Accounts & sync	Use assistant data to speed up the fixed time of location with GPS	
Location services		
Security	Location & Google search Let Google use your location to improve search results and other services	
	¥ 🌵 ¥ 🔺 6:39 🖘	4 8 🗵

4.45 Kép

1. Google helymeghatározó szolgáltatás

Nyissa a Google helymeghatározó szolgáltatást, az Ön helyének a meghatározására használhatja a WiFi-t.

2. GPS műholdak

Nyissa meg GPS-t, az Ön helyének a meghatározására használhatja a GPS-t.

3. EPO GPS karbantartás



Nyissa meg az EPO GPS karbantartást, ez növeli GPS helyhatározójának a sebességét. Ez a művelet a SIM kártya adatainak átvitelét használja.

4. EPO beállítások

Nyomja le a EPO Beállításokat, lépjen be ide (lásd a 4.46 képet), majd abban az esetben ha az EPO-n aktiválva van az Automatikus letöltés ellenőrizze az Ön helyével kapcsolatos információkat.

Settings		DOWNLOAD			
DEVICE	Auto download				
+ Audio profiles	EPO FILE INFO				
Display					
E Storage					
Battery					
🖄 Apps					
PERSONAL	ABOUT EPO				
🗘 Accounts & sync	About EPO				
O Location services					
Security					
	Ý 🖗 Ý 🛦 6:41*	≈ ∡ 8 🛓			

4.46 Kép

5. A-GPS

Miután aktiválta a A-GPS-t internet hálózat segítségével növelheti a keresési sebességet.

6. A-GPS beállításai

Nyomja meg a A-GPS beállításai-t, lépjen be, lásd a 4.47 képet.

Settings		
DEVICE	Disable after Reboot Disable A-GPS capability after reboot	
+ Audio profiles	Network Request	
Display		
🗮 Storage	Network Used Use A-GPS only under home network	
Battery	Profile Selector	
🖄 Apps		
PERSONAL		
🗘 Accounts & sync		
Location services		
A Security		
	MOBILE NETWORK	
	y 👼 y 🔺 6:42 🕏	A 0 🛎

4.47 Kép

1. Újraindítás utáni feloldás

Válassza ki a Újraindítás utáni feloldás-t. Amikor a készüléket



újraindítja a A-GPS automatikusan kikapcsol.

2. Hálózat igénylés

Válassza Hálózat igénylés-t, az internet hálózaton keresztül a tablet láthatja az Ön helyét.

3. Használt hálózat

Nyissa meg Használt hálózat-t, kiválaszthatja a hálózat típusát, lásd a 4.48 képet

-0 -0	Settings						
🛟 Au							
		Only Home					
		Home + Roaming					
			Cancel				
							~
					j)	6:43	× 40 ×

4.48 Kép

4. Szerver

Nyomja le Szerver-t, ez átkapcsolhatja a helymeghatározó szolgáltatást, lásd a 4.49 képet.

Settings					
Audio profiles					
	NOKIA				
	GOOGLE				
		Cancel			
, t				6:44 🖘	8

4.49 Kép



5 Google kereső és helyhatározó

Nyissa meg a szolgáltatást és engedélyezze a Google keresést. A keresés és más szolgáltatások eredményeinek javításáért az Ön helyéhez kapcsolódó információit.

4.12Biztonság

Képernyőzár beállítása

Az Ön adatai védelmének érdekében zárja touch screen-t a feloldó ikonnal vagy jelszóval a tabletet.

Megjegyzés: Miután zárolta a képernyőt minden egyes alkalommal mikor indítja a tabletet vagy ha a képernyő zárolva van be kell vinni belépési kódot.

Feloldó Sablon beállítása

- 1. Nyomja meg a főképernyőn a Beállítás-t Settings.
- 2. Nyomja meg a Sablon-t Pattern.
- 3. Nyomja meg a Sablonrajzoló-t Draw unlock pattern.
- 4. Válassza ki a rajzot.

5. Nyomja meg az Tovább-ot, tartsa észbe a képernyőre tett rajzot.

6. Meglátja feloldó képkeretet, ahol érintési pontokat talál, kössön össze négyet ezekből függőlegesen, vízszintesen vagy átlósan. Amint a 4.10-es kép mutatja miután megrajzolta a mintát vegye le az ujját a képernyőről. A rendszer rögzíti az Ön által készített új feloldó sablont.

7. Nyomja meg a Tovább gombot.

8. Mikor látja a rajzolt képet, vigye újra be a sablont és nyomja meg a Jóváhagyás-t.





4.11 Kép

PIN kód feloldásának beállítása

- 1. Nyomja meg a Beállítást a főképernyőn Settings.
- 2. Nyomja meg a Biztonság-ot Security.
- 3. Nyomja meg a Képernyőzár-t Lock screen.
- 4. Válasszon PIN változatot **PIN**.
- 5. Vigye be az új PIN kódot (számok) utána Tovább gombot nyomja Continue.

6. Vigye be ismét az új PIN kódot, majd a Tovább-ot nyomja - Confirm.

Jelszó feloldásának a beállítása

- 1. Nyomja meg a Beállítást a főképernyőn Settings.
- 2. Nyomja meg a Biztonság-ot Security.
- 3. Nyomja meg a Képernyőzár-t Lock screen.
- 4. írja be a jelszót a négyzetbe.

5. írja be az új jelszót (betűk és számok), majd a Tovább-ot nyomja - Continue.

6. írja be újra a jelszót, majd a Tovább-ot nyomja - confirm.

Ismeretlen források

- 1. Nyomja meg a Beállítást a főképernyőn Settings.
- 1. Nyomja meg a Biztonság-ot Security.
- 2. Válassza ki az Ismeretlen források-at, lásd a 4.51 képet.



Settings	
Battery	PASSWORDS
🚈 Apps	Make passwords visible 🗸 🗸 🗸
PERSONAL	DEVICE ADMINISTRATION
C Accounts & sync	Device administrators
Location services	
Security	Unknown sources Allow installation of non-Market apps
A Language & input	CREDENTIAL STORAGE
Backup & reset	Trusted credentials Display trusted CA certificates
SYSTEM	Install from SD card
() Date & time	
C Schedule power on/off	
	🕴 🌵 4:07 📶 📶 🕅

4.51 Kép

Megjegyzés: Ha kézi installálást alkalmazunk (APK) az Ismeretlen forrás alkalmazást aktiválni kell.



4.13Nyelv és belépés

Nyomja meg Beállítást, a nyelv megváltoztatásához válassza ki Nyelv és belépés-t, lásd a 4.52 képet.

Settings		
Location services	Language	
Security		
A Language & input	Spelling correction	
Backup & reset	Personal dictionary	
SYSTEM	KEYBOARD & INPUT METHODS	
① Date & time	Default	
Schedule power on/off		
🖐 Accessibility	Android keyboard Exglish (United States)	
{ } Developer options	Google voice typing	
About tablet	SPEECH	
5 6 7	¥ ∳ ¥ 4:06	5748

4.52 Kép

Nyomja meg Beállítást, válassza ki Nyelv és belépés-t, válassza ki az Android Billentyűzetet, lásd a 4.53 képet.

Android keyboard settings	
Input languages (optich (Jakos Stano) externa	
Auto-capitalization	
Vibrate on keypress	
Sound on keypress	
Show settings key TEXT CONNECTION	
Auto correction	
5 C D + + + + 4	:07 71

4.53 Kép

Válasszon a listából nyelvet, lásd a 4.54 képet.



Input languages				
ANDROID KEYBOARD				
Use system language				
ACTIVE INPUT METHODS				
English (United States)				
English (United Kingdom)				
English (Philippines)				
Arabic				
Bengali				
	$\tilde{\phi}_{a}$	-Ö'	÷	4:08 🖬 🕯



Térjen vissza a Nyelv és belépés-hez, válasszon a listából nyelvet (lásd a 4.55 képet), válasszon módszert amivel bevinni akar.

Settings							
Location services							
🔒 Security							
Language & input							
Backup & reset							
SYSTEM	English (United State Android keyboard	es)					
O Date & time	Czech Android keyboard						
() Schedule power on/off		Config	ure input methods				
🖐 Accessibility							
{ } Developer options							
About tablet							
Ĵ IJ				⊉ ∰	4	4:09	1 h. 🔻 (

4.55 Kép

4.14Tartalék másolat és újrakezdés

Kapcsolódjon a WiFi-re, lépjen be a Google azonosítójával és válassza Tartalék másolat az adataimmal. A rendszer a Google szerverére készít egy másolatot.

Az esetben ha visszatér a tablet gyári beállításaihoz, kérem nyomja meg az Adatok teljes újraindítását, lásd a 4.45 képet. Ha formázni akarja a NAND partíciót, kérem jelölje a SD kártya törlését, majd nyomja meg a Reset-et.



Settings									
Location services	This will erase all data from your tablet's internal storage , including: • Your Google account								
Security									
A Language & input	 System and app data and settings Downloaded apps 								
Backup & reset	To clear music pictures and other user data the internal storage								
SYSTEM	needs to be erased.								
() Date & time	Erase internal storage								
(L) Schedule power on/off	srase an the data on the internal storage, such as music or photos								
🖐 Accessibility									
{ } Developer options									
About tablet	Reset tablet								
Ĵ IJ	¥ 🌵 ¥ 4:11 🖘 📶 🖻								

4.56 Kép

4.15Dátum és idő

A gyári beállításoknak megfelelően a rendszer automatikusan alkalmazza az interneten közölt órát. Dátum és idő kézi beállítása

- 1. Nyomja meg a Beállítást a főképernyőn.
- 2. Érintse lent a képernyőt, válassza ki a Dátum és órát.
- 3. Kapcsolja ki az "Automatikus órát".

4. Kapcsolja ki a "Hálózat által szolgáltatott órát", amelyik a Dátum és órá-ban van.

5. Nyomja meg Óraválasztás-t, a listából válassza ki a beállítandó órát. Érintsen lefelé, hogy láthassa az összes lehetőséget.

6. Nyomja meg a 24 órás formátum használatát, ha az AM vagy PM óraformátumot választja.

7. Nyomja meg a Dátum formátum választást, majd írja be az évet, hónapot, napot.

Megjegyzés: Ha az automatikus óra van beállítva, nem tudja állítani a dátumot és órát.



4.16Töltés ki/bekacsolásának időzítése

- 1. Nyomja meg a Beállítást a főképernyőn Settings.
- 2. Válassza ki a Töltés ki/bekacsolásának időzítése-t.
- 3. Alkalmazza a 4.57 és 4.58 -as képeknek megfelelően.

Settings			
Apps PERSONAL C Accounts & sync	ст 7:00 ^{АМ} «ver for ст 8:30 ^{АМ} ма. Та. ж.с. Та. foi		Töltés megkezdése idejének beállítása
Location services Security			
A Language & input			
Backup & reset			
① Date&time			
🖒 Schedule power on/off			
		¥ 🖗 ¥ 7:23 🚛	
	4.57 Kép		
Settings			Töltés
Apps PERSONAL	COIN 7:00 MM		idejének beállítása
C Accounts & sync			obuiitusu
Occation services			
Security			
A Language & input			
Backup & reset			
SYSTEM			
() Date & time			
C Schedule power on/off			
		∲ ≬ ∳ 7:23 <u>/</u>1	

4.58 Kép



4.17Elérhetőség

4.17-1. Nagy szöveg

Érintéssel nagyíthatja a rendszer betűkészletét.

4.17-2. Indítógomb zárja a hívást

Telefonhívás alatt ha megnyomja a Power gombot, akkor megszakad a kapcsolat.

4.17-3. Érintés késleltetése és tartása

Az idő növeléséhez érintse az alkalmazást és tartsa benyomva, lásd a 4.59 képet.

Settings							
 Location services Security 							
Language & input							
Backup & reset	Short						
SYSTEM	A dia alla sum						
🕓 Date & time	Medium						
🙁 Schedule power on/off	Long						
🖐 Accessibility		Cancel					
{ } Developer options							
About tablet							
f C T				¥ 4:17 ⊽⊿ ∎			

4.59 Kép

4.17-4 Web jegyzetek installálása

A rendszer indításakor lehetőséget ada web jegyzetek installálására, ugyanakkor az internetes oldalakon való navigálás kockázatát emeli.



4.18Fejlesztő műveletek

4.18-1 USB hibaelhárítás

Az USB hibaelhárítás aktiválása után használhat olyan programokat, melyek felismerik a tablet szoftját. Amikor az USB hibaelhárítást elindítja, mentését kézzel végezheti.

4.18-2 Aktív állapotban maradás

Ha aktiválja az Aktív állapotban maradást, a tabletje töltés közben soha nem fog slepp módba lépni.

4.18-3 Helyzetjelző

Ha aktiválja a Helyzetjelző megjelenik vízszintesen és függőlegesen a képernyőn.

4.18-4 Érintést mutat

Ha aktiválja az Érintés mutatót a képernyőn megjelenek a műveletek, melyekkel dolgozik. Javasoljuk, hogy a Helyzetjelzővel együtt használja.

4.18-5 Képernyő aktualizálásának megjelenítése

Amikor bekapcsolja a képernyőt a hozzájáró zónák megjelenek.

4.18-6 CPU használat megjelenítése

Miután aktiválta a CPU használat megjelenítését a képernyő jobb felső részén megjelenik a tablet processzorának a működése. Lásd a 4.60 képet.



Settings		5.43//5/47//5/49 com.android.settings com.android.systemui system.server
Docation services	Pointer location	scrlacelinger mik-tpd mmcqd/0 com.google.android.apps.maps
Security	Show touches	kwarker/u:2 kwarker/u:0 kwarker/0:0
A Language & input	Show visual feedback for touches	
D Backup & reset	Show screen updates Flash areas of screen when they update	
SYSTEM	Show CPU usage	
① Date & time		
C Schedule power on/off	Force GPU rendering Use 2D hardware acceleration in applications	
🖐 Accessibility	Window animation scale	
{ } Developer options	Transition animation scale	
About tablet	Animation scale 1x	
	APPS	
	ý 🖗 ý	4:18 🖬 👔

4.60 Kép

4.19A tabletről

Tablet állapotának ellenőrzése

- 1. Ellenőrizze a Műveletek beállításait
- 2. Nyomja meg a Tabletről menüt, ellenőrizze az állapotát, modelljét, Android verziót, sorozatszámát, stb.

3. Nyomja meg az Állapot-ot, ellenőrizze az akkumulátor állapotát, akkumulátor szintjét, SIM kártya jelét, IMEI számot, IP címet.



5 Multimedia

5.1 Zenelejátszó

Belépéshi zenelejátszóba nyomja meg a főmenüben vagy az asztalon a , utána válassza ki a dalt, amelyet meg szeretne hallgatni, lásd 5.1 ábra:





- 1. Húzza a kurzort előre vagy vissza játszáshoz.
- 2. A zenelejátszó műveleteit láthatja a 5.2 képen .

5.2 Video lejátszó

1. A belépéshez az asztal menüjében nyomja meg s 🔛 ikont, majd válassza ki a filmet.

2. A műveleteket az 5.3 képen láthatja.



5.3 Kép

5.3 Galéria

A galéria alkalmazással a SD kártyán automatikusan keres filmeket és fényképeket. A galéria a fájlokat mappába rendszerezi. A galériából direkt is meg lehet megjeleníteni és szerkeszteni képeket, képeket háttérképként beállítani, illetve filmet nézni.

Fényképek megjelenítése

- 1. A menüből vagy az asztalon válassza ki a Galéria alkalmazást.
- 2. Lépjen be a Galériába, nyomja meg a mappát, melyet meg akar nézni.
- 3. Nyomja meg a képet, melyet látni szeretne, a rendszer



teljesen automatikusam kihelyezi a képernyőre.

4. A képet lehet közelebb vagy távolabb vinni, ha két ujját a képernyőn tartja. Ha két ujját kifele távolítja, a kép közeledik az ujjak befelé közelítésével a képet kicsinyíti. A műveletet elvégezheti, ha a képernyőt ujjával kétszer érinti.

Megjegyzés: Amikor képeket néz, csúsztasson jobbra vagy balra, hogy megjelenjen az előző, illetve következő kép.

Fényképek beállítása és szerkesztése

A képek egész képernyős megtekintéséhez a képernyő jobb felső részén nyomja meg a beállító gombot és kiválaszthatja a képet, melyet szerkeszteni akar.

1. Megjelenítés

a) Nyisson meg egy képet, a képernyő jobb felső részén nyomja meg a beállító gombot és megjelenik egy ablak.

b) Nyomja meg a Megjelenítést, a képe utomatikusan megjelenek (vagy a képkeretben nyomja meg a gombot).

2. Vágja ki

1. Nyomja meg a képernyő jobb felső részén a beállító gombot.

2. Majd nyomja meg a Kivágás-t, klikkeljen egy ujjal és csúsztassa a kivágó zónába.

3. Kivágáshoz nyomja meg a keret közepét és a kívánt helyre viheti a képet.

4. Miután beállította az új méreteket, nyomja meg a Kivágást. Ha nem akarja folytatni a vágást, nyomja meg a Törlést.

3. Szerkesszen

a) Nyomja meg a képernyő jobb felső részén a beállító gombot.

b) Nyomja meg a Szerkesztést.

c) Állítsa be a kép színerősségét, stílusát, színét, felbontását. Mentse.

d) H a nem akarja folytatni a szerkesztést, nyomja meg Vissza gombot.



5.4 Fényképező

A főképernyőn vagy az asztalon a Foto ikonját 🛄, lépjen be az alkalmazásba.

• A foto műveleteit a 5.4 képen láthatja.

• Kamera átkapcsolása - a kamera menüjében nyomja meg a Foto ikont, ezáltal kapcsolat lesz a frontális és hátsó kamera közt. Lásd az 5.5 képet



5.4 Kép

5.5 FM <u>Ra</u>dio

Nyomja meg a gombot a főmenüben vagy az asztalon, hogy megnyissa a rádiót.





• RDS beállítások: nyomja meg a menü gombot a rádió felületén, utána nyomja meg az RDS beállítások gombot és válassza ki az opciót amelyet hozzá kíván adni.

FI	M Radio									$q_{i}^{0}(\cdot)$	II	÷
			Channel information									
			Alternative frequency	y								
÷	\Box	Ē			ì	ψ	ij.	$\frac{1}{2}$	A	6:5	5 💎	0 🗵

5.6 Kép

• Csatorna keresése: Nyomja meg a menü gombot a rádió felületén, nyomja meg a Keresés gombot. A készülék automatikusan elkezdi a rádió csatornák keresését, ezek automatikusan el lesznek mentve a csatornák lietájában.

• Csatornák mentése: Nyomja meg a gombot a rádió felületén, hogy elmentse a kívánt csatornát, a csatorna a listába lesz elmentve.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy használni tudja a rádiót, csatlakoztatnia kell a fülhallgatót. Ezek lesznek az antennák, amelyek a rádióadókat veszik.



6 Kommunikációs eszközök

6.1 Telefon

- 1. Lépjen be a Telefon alkalmazásba.
- 2. Műveletek az 5.7 képen .



5.7 Kép



6.2 Üzenetkezelés



5.8 Kép

6.3 Személyek

Nyomja meg a Személyek gombot 🔜 a főmenüben vagy az asztalon, hogy megjelenítse a névjegyzéket. Lásd a 5.9 képet.



5.9 Kép



- Névjegy keresése: nyomja meg a Keresés gombot , lépjen be a keresés opcióba.
- Névjegy hozzáadása: nyomja meg a gombot, lépjen be a névjegy hozzáadása felületbe.

	Settings	
WIR	ELESS & NETWORKS	
\$	Wi-Fi OFF	Airplane mode
8	Bluetooth OFF	VPN
0	Data usage	Tethering & portable hotspot
	More	
DEN	ICF.	Mobile networks
DEV		
\$	Audio profiles	
0	Display	
11	Storage	
î	Battery	
2	Apps	
PER	SONAL	
÷		🖬 9:01 am 📶



6.4 Új APN beállítása

Új APN (Acces Point Name) beállításához kövesse a következő lépéseket:

- 1) Lépjen be a beállítások menübe Settings.
- 2) Válassza a Bővebben... opciót More...



3) Válassza a Mobilhálózatokat Mobile

networks

Settings	
WIRELESS & NETWORKS	
🗢 Wi-Fi OFF	Airpiane mode
Bluetooth OFF	VPN
🔇 Data usage	Tethering & portable hotspot
More	
DEVICE	Mobile networks
🗘 Audio profiles	
Display	
■ Storage	
Battery	
Apps	
PERSONAL	
	🖪 🖬 9:25 ам 🖬 🖿

4) Győződjön meg róla, hogy a Roaming Adat opció ki van pipálva **Data roaming**

Settings		
WIRELESS & NETWORKS		
🗇 Wi-Fi		
Bluetooth	Data enabled Chable data access over Mobile network	
O Data usage	Data roamino 🥣	
More	Connect to data services when roaming	
DEVICE	Preferred networks	
Audio profiles	Network Mode	
Display	Preferred network mode: WCDMA preferred	
Storage	Access Point Names	
Battery	Network operators Choose a network operator	
🛃 Apps		
PERSONAL		
	4、 4%	🖬 9:01 ам 📶 🗎

5) Válassza ki a Csatlakozási pontok nevei opciót Access Point Names

6) Nyomja meg a gombot **I** a jobb felső sarokban



7) Válassza az új APN opciót - New APN option

8) Írja be a mobiltelefon szolgáltató által közölt adatokat

9) Nyomja meg újra a gombot a jobb felső sarokban, ezután pedig válassza a Mentést - **Save**

 Várjon körülbelül 30-40 mp-et, amíg a tablet kapcsolódik az új APN-hez, ezután használhatja az internetkapcsolatot mobiladatokon keresztül.

7 Internet

7.1 Böngésző

Abban az esetben, ha jó Wifi vagy mobilinternet kapcsolata van (kérjük olvassa el a 4.1 fejezetet bővebb információkért a wireless és mobilinternet beállításokkal kapcsolatban), nyomja meg a Böngésző gombot a főmenüben vagy az asztalon, lásd 6.0. képet.



6.0 Kép



7.2 Email levelezőfiók

Az Email alkalmazás tartalmaz egy beállítás útmutatót, hozzáadhat POP3 vagy IMAP külső email postafiókot, illetve hozzáadhat szokványos email postafiókot is (pl. Yahoo, Gmail, Hotmail), lásd a 6.1. képet.

•	Account setup				
	Email a	ccount			
	You can set u	p email for most accounts in just a few steps.			
	Email address			Manu	ial setup
	Password				
\rightarrow	\Box		Ŷ	÷	2:30 👽 📶 🖹

6.1 Kép

a. E Email beállítások

1. Miután megnyomta a email küldése gombot \square , látni fogja az email beállítások útmutatóját, amely segít a postafiókja beállításában.

2. Írja be az email címét és a jelszavát.

3. Nyomja meg az Előre gombot (Forward), válassza ki az email-típust a két lehetőség közül: POP3 vagy IMAP.

4. Nyomja meg az előre gombot, ellenőrizze, hogy az email szolgáltatása tud-e fogadni és küldeni emaileket.

5. Írja be a cím postafiók címet, a témát, utána nyomja meg a Küldés gombot.

6. Amennyiben az email szolgáltatás elérhető, automatikusan a bejövő üzenetek postafiókjába fog lépni.

b. Email postafiók törlése

Kitörölheti a tabletből a POP3 vagy IMAP postafiókját.



Nyomja meg a gombot.

- 1. Lépjen be a postafiókba.
- 2. Nyomja meg a Menü gombot.
- 3. Nyomja meg a Beállítások gombot.
- 4. Nyomja meg a Postafiók eltávolítása gombot.
- 5. Válassza ki melyik postafiókot törli.
- 6. Nyomja meg a Megerősítés gombot a törléshez.

c. Email küldése

1. Nyomja meg a Sombot az email postafiók megjelenítéséhez.

2. Lépjen a bejövő üzenetekbe, az oldal automatikusan frissíteni fog, utána kattintson az új üzenetekre, hogy elolvashassa.

3. Nyomja meg a Beállítások gombot és megjelenik a menü.

4. Nyomja meg a hozzáadás gombot 🛎 hogy belépjen az új üzenet felületébe.

5. Írja be a címet, ahová az emailt kívánja küldeni.

6. Írja be az email témáját és tartalmát.

7. Amennyiben csatolmányt kíván hozzáadni, nyomja meg a Beállítások gombot és megjelenik a menü.

8. Válassza a Csatolmány hozzáadását (fényképek, filmek).

9. Nyomja meg a Küldés gombot az email elküldéséhez.

Compose	SAVE DRAFT
suheng098745@163.com	
То	+ cc/scc
Subject	
Compose email	
	Csatolmány
	hozzáadását
\sim 7	22 new emails
\rightarrow \Box \Box	suherg099745g163.com 22

6.2 Kép



8 GPS nyomkövető rendszer

8.1 GPS Navigáció

1. Abban az esetben, ha nem kívánja használni az internet szolgáltatáson keresztüli navigációt, szükséges egy olyan alkalmazás telepítése, amely GPS navigációhoz szükséges térképeket tartalmaz. Amennyiben az internetes szolgáltatáson keresztül navigál, használhatja a tablet Navigáció alkalmazását, amely tartalmazza a Google térképeket.

2. Lépjen be a főmenübe, nyomja meg a gombot, lépjen be a 6.3 képen látható alkalmazásba.



6.3 Kép

Amikor az elhelyezkedés sikeresen végrehajtódott, a szürke értékskála zöldre fog váltani. Ezek fogják jelölni a szélességi és hosszúsági köröket, a magasságot és az adott hely időzónáját. Lásd: 6.4. kép.

Ezek az értékek jelképezik a jel erősségét, az időzóna annak a helynek az óráját mutatja, amelyben épp van, ha az óra nincs megfelelően beállítva, ellenőrizze az időzóna beállításait a tablet menüjében..





9 Más alkalmazások eljárásai

9.1 Óra

Nyissa meg az Óra alkalmazást, lépjen be, a 6.5-ös ábrát fogja látni.



6.5 Kép



9.2 Számológép

- 1. Nyomja meg a calculator gombot.
- 2. Lépjen be a Számológép alkalmazásba.
- 3. A műveletek végzéséhez óvatosan érintse a gombokat..

						×
sin	In	7	8	9	÷	(
cos	log	4	5	6	×)
tan		1	n	2	_	
			2	3		=
		()		+	
ᠳ ☐ ; ♀ ◍ ♀ ថ 4:28 ♥ 세월						

6.6 Kép

9.3 Fájl kezelő

A Fájl kezelővel másolhatja, kivághatja, törölheti, átnevezheti a dokumentumait, úgy a tablet memóriájában levőket, mint a memóriakártyán levőket is. Továbbá fájlokat oszthat meg, illetve alkalmazásokat tabpíthet(APK). A főmenüben vagy az asztalon nyomja meg az ikont, hogy belépjen a Fájl kezelőbe.



6.7 Kép



a. Másoljon, vágjon ki, töröljön vagy nevezzen át fájlokat és mappákat. Válassza ki a fájlt ill. mappát, nyomja meg hosszan, míg megjelenik az ablak az opciókkal. Lásd: 6.8 kép.

sdcard2		B	ø	a>z
android_secure				
Android	DCIM			
	Сору			
LOST.DIR	Cut			
	Delete			
	Rename			
	Details			
\sim 1		2:5	25 😪	.18
		2.3	35 🕈	att 🔯

6.8 Kép

b. Illessze be vagy vágja ki a másolt fájlt. Válasza ki a mappát, amelyet be akar illeszteni, nyomja meg az ikont a jobb felső sarokból (lásd 7.0 kép), több opcióért nyomja meg az ikont.



6.9 Kép



✓ 0 Selected	Ľ			Ξ.	1
Topport			Paste		
			Share		
WhateApp			Cut		
- whatsapp			Renan	ne	
∎e boot_logo			Details		
Size 2.34 MB			Protection Info		
Angry Birds apk Size 16.69 MB					
Asphalt5.apk Size 70.22 MB					
5 G B	÷ ·	γţ	A	9:22	<u> </u>

7.0 Kép

c. Osszon meg fájlokat. Válassza ki bármelyik fájlt, tartsa hosszan nyomva, míg megjelenik az ablak. Nyomja meg a megosztás opciót, majd a Fájl küldése opciót.





d. Telepítsen alkalmazásokat (APK). Válasszon fájlokat, amelyek ".apk" bővítménnyel rendelkeznek, a fájlkezelőből. Telepítheti a saját alkalmazásait.

e. Mappa létrehozása. Nyomja meg a jobb felső sarokban lévő ikont 🛤 , létrehozhat új mappát, illetve átnevezheti a mappát.



9.4 Hangfelvétel

A főmenüben vagy az asztalon nyomja meg az ikont, hogy megnyissa a Hangfelvétel alkalmazást. Nyomja meg a gombot a felvétel elkezdéséhez. Utána nyomja meg a gombot a felvétel befejezéséhez. A gomb megnyomásával visszajátszhatja a rögzített hangfelvételt.

A rendszer tájékoztatja Önt a rögzített hangfelvétel elvetésével ill. elmentésével kapcsolatban. Játssza le a hangfelvételt. Válassza ki a Video Player-t a felvétel lejátszásához.



7.2 Kép

10 Telepítési folyamat

10.1 Telepítési

Harmadik fél alkalmazások telepítése

1. Nyissa meg a fájl kezelőt, válassza ki az alkalmazást, amelyet telepíteni kíván.

2. Tartsa nyomva az alkalmazást, amelyet telepíteni kíván.

Megjelenik egy telepítő ablak, válassza az Installálás opciót
 Install.

4. Miután befejeződött a telepítés, nyomja meg a Befejezés gombot – Finish.



Megjegyzés: Az internetről telepített harmadik fél alkalmazások az ".apk" bővítményt tartalmazzákfolyamat.

10.2 Eltávolítás

Alkalmazások eltávolítása

1. Lépjen be a Beállítások alkalmazásba.

2. Nyomja meg az Alkalmazások opciót.

3. Válassza ki az alkalmazást, amelyet el kíván távolítani, utána nyomja meg az Eltávolítás gombot.

4. Nyomja meg a Megerősítés gombot az eltávolítás befejezéséhez. Megjegyzés: Többféle lehetőség áll rendelkezésére az alkalmazások eltávolításához, ha kiválaszt egy alkalmazást megjelenik minden opció és lehetőség az adott alkalmazásra vonatkozóan.

11 Javítás

1. A tablet első indítása több ideig tart

Az első indításnál a tabletnek körülbelül 2-3 percre van szüksége, hogy installálja a saját alkalmazásait. A későbbi indítások gyorsabbak lesznek.

2. A tabletet nem lehet csatlakoztatni Wifi-re

• Ellenőrizze, hogy a wireless router vagy az internet szolgáltatás helyesen működik-e. \backslash

• Ellenőrizze, hogy a tablet a wireless router lefedettségi területén van-e, és hogy ezek között nem létezik elválasztó fal, amely befolyásolhatja a router jelének lefedettségét.

• Győződjön meg róla, hogy helyesen írta be a felhasználónevet és a jelszót.

3. A tablet túlságosan felmelegszik

Amikor párhuzamosan több alkalmazás fut, vagy, amikor a képernyő hosszabb ideig van bekapcsolva, a tablet nagyon felmelegedhet. Ez a jelenség normális.

4. Nem lehet beállítani az e-mail postafiókot



• Ellenőrizze, hogy helyesen működik-e az internet szolgáltatás.

- Ellenőrizze, hogy helyesek-e a postafiók beállításai.
- Állítsa be az időzónát, amelyben tartózkodik.

5. Lefagy a rendszer

Amikor third party alkalmazásokat telepít, ezek befolyásolhatják a tablet operációs rendszerének normális működését. Megnyomhatja a Reset gombot, hogy helyreállítsa a rendszert (ez a tablet hátsó felén található, a Power gomb mellett).

6. Nem lehet megnyitni a weboldalt

1. Tartson megfelelő távolságot a tablet és a wireless router lefedettségi sugara között.

2. Indítsa újra a Wifi-t és próbálkozzon újból.

7. A tablet időnként nagyon lassan működik

Ez egy normális jelenség. Kérjük zárja be az alkalmazásokat, amelyekre nincs szüksége, vagy távolítsa el a nem használt harmadik fél alkalmazásokat, hogy felszabadítsa a készülék belső memóriáját.





A **CE** jelölés az Európai Gazdasági Térségbe kötelezően bevezetett megfelelési márka. A terméken a **CE** jelzés garantálja, hogy a termék megfelel az alkalmazott **CE** követelményeknek.



A terméket ellátták az elektromos és elektronikus hulladékokat megkülönböztető szelektív gyűjtés szimbólumával. Tulajdonképpen a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket az EU 2002/96/CE szabályzatnak megfelelően a szelektív

hulladékgyűjtők elfogadják. Ezáltal újrahasznosítható vagy szétszedésre kerül, kevésbé érintkezik a környezettel.

Figyelem! A szelektíven nem válogatott elektronikus termékek hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére, mivel veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Ez a előírás egy szabályzat, melyet 2006 július 1-én vezettek be és szabályozza azon elektronikus,

elektromos termékek és felszerelések forgalmazását, melyek veszélyes anyagokat tartalmaznak, mint ólom, hexavalens króm, kadmium, bifenil polibromát (PBB), polibromát difenil alkool (PBDE).




DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1030-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV, Comuna Cernica, Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERȚULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, in calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

Denumire: Tableta PC

Model: Izzycomm Z72

Marca: E-Boda;

Importat din China, în anul 2013,

La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele si normativele mentionate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio si de telecomunicatii: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE, modificata de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificata de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003);
- Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatele comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde: Sanatate: EN 50360, EN50361, Siguranta: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;
- Produsul este marcat CE și RoHS,
- Valoare SAR: Corp 0,410W/Kg.

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

București: 31.03.2014



Izzycomm Z72