



MANUAL DE UTILIZARE

Prezentare generală

Mi Phone este brandul smartphone prezentat de Xiaomi Inc.

Vizitați www.mi.com pentru a afla mai multe funcții despre telefonul Mi și MIUI.

Pentru a afla mai multe caracteristici, vă rugăm să vizitați www.miui.com

Vă mulțumim că ați ales telefonul **Mi!**

Acest ghid de utilizare vă va ajuta cu funcțiile de bază pentru telefonul Mi și

funcțiile avansate. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul nostru oficial: www.mi.com

Buttons

Denumire	Funcții
Buton de pornire	Apăsați lung butonul pentru a porni sau opri dispozitivul.
Butoane de volum	Reglați volumul sonor. Apăsați butoanele când sunteți apelat pentru trecerea în modul silențios.
Butonul Meniu + Butonul de reducere a volumului	Capture Screenshot.


Instalarea card-ului SIM; Nano-SIM

Pentru telefoanele cu baterii nedetașabile:

1. Scoateți pin-ul de evacuare din pachetul de imprimare.
2. Introduceți pin-ul de evacuare în orificiul de pe sau lângă tavă pentru scoate tava din slot ușor.
3. Așezați corect cartela SIM pe tavă.
4. Introduceți tava în locul corespunzător.

Pentru telefoanele cu baterii detașabile:

1. Scoateți capacul din spate și bateria.
2. Introduceți bateria și închideți capacul din spate.



Aplicații



Apel telefonic: Efectuarea de apeluri telefonice sau căutarea contactelor cu tastatura T9. De asemenea, puteți verifica jurnalele de apeluri.




Mesaje: Vă permite să faceți schimb de mesaje text SMS; MMS cu alte dispozitive care utilizează conexiunea dvs. celulară.



Contacte: Puteți gestiona contactele salvate pe cartela SIM, memoria externă și contul Mi.



Mail: Configurați-vă contul de e-mail și accesați email-ul cu telefonul Mi. Puteți primi notificări, atunci când primiți un nou e-mail.



Music: Sunetul HD aduce o îmbunătățire și performanță reală a sunetului.



Camera: Faceți fotografii și înregistrați videoclipuri utilizând diferite moduri și setări.



Galerie: Noua galerie cu aspect reorganizat permite o navigare buna a imaginilor. Albumele vor fi sincronizate automat, făcându-le ușor de creat și de gestionat.



Browser: Acesta vă aduce o experiență de navigare și oferă în plus o protecție globală de securitate.



Teme: Personalizați telefonul dvs. selectând sute de teme unice MI.



Manager fișiere: Executarea fișierelor vă permite să verificați utilizarea spațiului de stocare și navigarea fișierelor.



Funcțiile de securitate și de confidențialitate vă permit, să setați modul care doriți. MIUI suportă criptarea aplicațiilor. Utilizarea funcțiilor de scanare/blocare a virușilor MIUI poate proteja telefonul de atacuri virale, apeluri spam și mesaje nesolicitate.



Actualizator: Păstrați versiunea actualizată până la ultima versiune **MIUI**.



Ceas: Personalizați ceasul și etichetați fiecare alarmă.



Note: Puteți crea /partaja note și transmite prin SMS, Bluetooth, mail etc.



Radio: Scanează automat și permite să ascultați posturile locale de radio FM.



Înregistrare: Puteți utiliza telefonul Mi ca dispozitiv portabil de înregistrare.



Calendar: Verificați toate datele și sărbătorile legale în formatul lunar.



Compass: Find a direction, see your latitude and longitude, and level, or match a slope.



Descărcări: Gestionați conținutul descărcărilor.



Calculator: Oferă o funcții de calcul complexe și conversii.


























Prognoză meteo: Obțineți cele mai recente informații online.



Scanner: Scanează coduri QR și coduri de bare.

Bară de notificări și pictograme.

Bara de notificare va afișa pictogramele de mai jos.

Pictograme	Descriere
 Semnal celular	Cu cât numărul de bare este mai mare, cu atât este mai bună recepția semnalului celular.
 Fară semnal	Nu se poate conecta la furnizorul de servicii telefonice.
 Mod avion	Modul avion este activ - Nu puteți efectua apeluri telefonice. Funcțiile wireless pot fi dezactivate.
 Conexiunea de date celulare conectată	Telefonul dvs. Mi a fost conectat la o rețea de date celulară.
 Rețea 4G	Rețeaua 4G/ LTE conectată
 Rețea HSPA	Rețea HSPA conectată
 Rețea EDGE	Rețea EDGE conectată
 Rețea GPRS	Rețea GPRS conectată
 Conexiune Wi-Fi	Cu cât numărul de bare este mai mare, recepția semnalului Wi-Fi este mai bună. Telefonul dvs. a fost conectat la rețeaua Wi-Fi.
 Mod silențios	Telefonul dvs. a fost setat pe modul silențios.
 Mod vibrație	Telefonul dvs. a fost setat pe modul vibrații.
 GPS Service	GPS and location service has been activated.
 Alarmă	Alarma a fost setată.
 Modul "Nu deranjați"	Modul "Nu deranjați" este activat.
 Bluetooth	Funcția Bluetooth a fost activată.
 Conexiunea Bluetooth	Conexiunea Bluetooth este pornită și asociată, cu unul sau mai multe dispozitive.
 Conexiune Tethering	Modul de tethering în rețea este activat și vă puteți partaja rețeaua de date celulară cu alte dispozitive.
 Cască	Cască a fost conectată la telefon.
 Difuzor	Utilizați difuzorul pentru a asculta un apel telefonic.
 Dispozitivul OTG conectat	Un nou dispozitiv a fost conectat prin OTG
 Sincronizare date	Sincronizarea datelor dvs.
 Sincronizare eșuată	Telefonul nu poate sincroniza datele din anumite motive.
 Mai multe notificări	Multiple notificări în bara de notificări

Informații importante.

Pentru a evita rănirea, citiți următoarele informații importante înainte de a utiliza telefonul Mi.

Vă rugăm să nu porniți telefonul Mi în locul în care dispozitivul este interzis.

De exemplu în avion, spital etc.

Vă rugăm să nu porniți telefonul Mi în cazul în care semnalul RF și celular ar putea eventual provoca pericol sau interferență,

Vă rugăm să folosiți accesoriile și bateriile autentice marca Mi.

Nu utilizați accesorii neautorizate.

Țineți telefonul în stare uscată.

Lucrările de reparare ar trebui efectuate de către profesioniști autorizați.

Pentru accesorii externe conectate, citiți cu atenție ghidul de utilizare.

Xiaomi Communications Co., Ltd. și afiliații săi ("Xiaomi") nu vor fi responsabili pentru niciunul

dintre acestea vătămări, pierderi sau daune cauzate de modificări neautorizate sau modurile

de operare a produselor Xiaomi.

Depozitați corect acest produs. Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie să fie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Pentru a preveni posibilele pagube mediului înconjurător sau sănătății umane, reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea

durabilă a resurselor materiale.

Pentru a returna dispozitivul utilizat, utilizați sistemele de returnare și de colectare sau contactați

comerciantul care a achiziționat produsul, pentru reciclarea ecologică.

Atenție!

RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ, CU ALTA BATERIE NECORESPUNZĂTOARE

Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultați la un nivel ridicat de volum pentru perioade lungi de timp.

Temperatură: 0 ° C-40 ° C.

Încărcarea și bateria

Pictograma bateriei din colțul din dreapta sus indică nivelul bateriei sau starea de încărcare.

Pentru a afișa procentajul de încărcare a bateriei, accesați Setări> Setări suplimentare>

Baterie și performanță> Indicator baterie. Atunci când sincronizați sau utilizați telefonul Mi, este necesar mai mult timp, pentru a încărca bateria.

Conectivitate USB

Cu ajutorul cablului USB furnizat, puteți transfera date de la alte dispozitive.

Puteți alege modul de conectare în panoul de notificare.

Ghidul rapid audio/ apeluri

Pauză / Redă	Apăsați butonul din mijlocul telecomenzii virtuale
Melodia următoare	Apăsați butonul următor.
Melodia anterioară	Apăsați butonul anterior.
Răspundeți la apel	Apăsați butonul din mijloc atunci când sunteți apelat
Apel terminat	Apăsați butonul din mijloc în timpul unui apel.
Apel respins	Țineți apăsat butonul din mijloc timp de 2 secunde.

Aplicații



Lansare aplicație - Atingeți pictograma din ecranul de început.

Reveniți la ecranul inițial - Apăsați butonul de pornire.

Treceți la alte ecrane de start - Glisați la stânga / la dreapta pe ecran.

Treceți la APP folosite recent - Apăsați butonul de meniu.

Gesturi

Puteți utiliza pictograma, butonul, meniul și tastatura prin intermediul funcției de gest.

Atingerea:

Pentru a deschide o aplicație sau a selecta un element de meniu, atingeți elementul dorit.

Atingere și menținere:

Țineți apăsat un element sau un ecran mai mult de 2 secunde, pentru a accesa opțiunile disponibile.

Glisare:

Glisați spre stânga sau spre dreapta în ecranul de întâmpinare sau în ecranul Apps, pentru a vizualiza alte panouri.

Glisați în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi persoanele de contact.

Răspândire și ciupire:

Răspândiți două degete în afară pe o pagină web, o hartă sau o imagine pentru a mări sau micșora.


Trage:

Pentru a muta un element, atingeți, țineți apăsat pe acesta și trageți-l în poziția țintă.

Atingere dublă:

Pe o pagină web sau o imagine atingeți de două ori pentru a mări imaginea.

Apăsați din nou pentru a reveni.



Panou de notificări

Când există pictograme afișate în bara de notificare, trageți în jos pentru a deschide panoul de notificare și pentru a verifica detaliile informațiilor.


Introducerea textului

Tastatura virtuală este disponibilă pentru introducerea textului.


Mai jos este un exemplu care arată modul de utilizare a tastaturii. Interfață detaliată și operațiunile depind de tastatura pe care ați setat-o în mod implicit.

Deschiderea tastaturii

1. Tastați în câmpul de introducere (tastarea unui mesaj), pentru a deschide tastatura.
2. Tastați litera de pe tastatură.



Efectuați un apel



Efectuați un apel

Utilizați tasta de apelare

Formați numărul de telefon: introduceți direct numerele și apăsați butonul de apelare.
Tastați simbolul “+” : Atingeți și țineți apăsată tasta numerică “0” timp de 2 secunde.
Tastați simbolul pauză “,” : Atingeți și mențineți apăsată tasta “*” pentru 2 secunde.
Introduceți caseta de mesagerie vocală: Atingeți și țineți apăsată tasta numerică “1” timp de 2 secunde.

Efectuați un apel rapid prin intermediul tastei T9

Căutați un contact, tastând literă numelui său.
Căutați un contact, prin intermediul numărului de telefon;
Acesta va afișa rezultatele potrivite cu remarca evidențiată.

Apelarea numerelor recente

Ultimele apeluri vor fi găsite în "Recente". Puteți efectua același apel introducând numele acestuia.

Pictograma “săgeată” din dreapta este utilizată pentru a accesa interfața de informații detaliate.

Apelurile pierdute vor fi remarcate în roșu cu orele de apel.


Apelarea contactelor

Dacă doriți să apelați pe cineva prin intermediul "Contacte", în interfață glisați spre stânga. Puteți alege numele persoanei și apăsați pentru a forma numerele acesteia.

Apel de urgență

Puteți efectua apeluri de urgență fără cartela SIM, sau vă puteți înregistra în rețeaua locală sub-interfață. Puteți alege numele persoanei și apăsați pentru a forma numerele acesteia.

Operații în timpul unui apel



Mod difuzor

Utilizați funcția handsfree pentru a efectua un apel. Când este conectat un Bluetooth, va fi "Hands-free". Comutați dispozitivul de comunicație în modul difuzor pe parcursul apelului.

Tastatură

Deschideți tastatura, pentru a forma numere de telefon.

Înregistrare

Puteți salva o discuție telefonică prin apăsarea butonului "Înregistrare".

Note

Atingeți butonul "Note" pentru a deschide nota și tastați manual textul. Nota va fi salvată automat.

Contacte

Atingeți "Contacte" pentru a deschide interfața "Persoane de contact" și a vizualiza informațiile.

Apelarea de la terță parte

Când primiți un apel terță parte în timpul unui apel în curs, telefonul va emite un bip și va afișa

Informații detaliate de contact ale apelantului, pentru a vă reaminti să decideți "Răspundeți" sau "Ignora".

Țineți

Când doriți să răspundeți la un apel de la o terță parte în timpul apelului în curs, puteți apăsa

"Țineți" pentru a lăsa apelul curent să aștepte. Când încheiați apelul cu terță parte, puteți apăsa

"Rețineți" Pentru a prelua apelul reținut.

Adăugarea unui apel

Puteți să accesați interfața "Persoane de contact" pentru a adăuga celălalt contact când apăsați

telefon. Când celălalt apel este răspuns, apelul dvs. în curs va fi ținut. În această situație

Puteți alege "Comutare" sau "Îmbinare apel". Când alegeți "Merge apel", telefonul dvs. va fi Treceți la modul "Conferință de apel".

Conferință

În cazul în care operatorul rețelei dvs. poate accepta convorbiri cu mai mulți utilizatori, puteți configura un apel telefonic cu nu mai mult de 5 persoane.

Citirea unui SMS

Când primiți un mesaj puteți revizualiza numele expeditorului, în lista de mesaje. După citirea mesajului, îi puteți răspunde imediat expeditorului.

Citirea mesajelor MMS

Când primiți MMS, vă vom reaminti să descărcați MMS prin atingerea butonului "Descarcă". Dacă în MMS este atașată o imagine sau video: Citiți atașamentul prin "Galerie". Dacă în MMS este atașat un fișier audio, acesta va fi redat prin playerul media al sistemului.

Trimiterea unui SMS de grup

Acesta va afișa progresul trimiterii, cum ar fi "trimiterea mesajului la care numărul de contact"

Dacă nu ați reușit să trimiteți un mesaj cuiva, se va reaminti utilizatorului să selecteze "Reîncercați sau renunțați"

Când toate mesajele sunt trimise, puteți verifica fiecare mesaj trimis prin apăsarea listei de mesaje a grupului.

Ștergerea unui dialog SMS sau a unui mesaj

Puteți accesa "modul de editare" prin atingerea și ținerea unui mesaj în lista de mesaje. În această situație, puteți selecta mesajul pe care doriți să-l trimiteți.

Gestionați previzualizarea și notificările

Puteți activa previzualizarea și puteți aprinde ecranul în setările mesajului.

Dacă activați previzualizarea, puteți să o vizualizați din ecranul blocat, bara de notificări, etc.

Atunci când primiți un mesaj nou, dacă activați funcția ecranului luminos, ecranul va fi aprins automat.

Căutați un SMS

Puteți să faceți clic pe bara de căutare pentru a accesa modul de căutare.

Puteți căuta textul tuturor mesajelor aici.

Adăugarea unui mesaj la "Favorite"

Atingeți orice mesaj din lista de mesaje timp de câteva secunde pentru a vedea "Mai mult" în partea de jos a meniului. Dacă apăsați "steluță", mesajul va fi adăugat la favorite.

Mesajul din lista favorită va fi remarcat cu o pictogramă de inimă.

Dacă atingeți din nou pictograma "Cu stea", mesajul va fi eliminat din lista preferată.

Toate mesajele favorite vor fi listate în lista favorită.

Puneți un dialog SMS

Atingeți și mențineți apăsat orice dialog din lista de mesaje SMS.

Creați un apel conferință:

În primul rând apăsați, apoi tastați "Adăugați apeluri" pentru a apela celălalt contact.

Tastați "îmbina apelurile" pentru a îmbina toate contactele la aceeași linie în care toți oamenii

se pot auzi unul pe celălalt și pot vorbi unul cu celălalt.

În timpul conferinței puteți tasta butoanele de pe interfața pentru a modifica apelul conferință.

Vor fi afișate toate contactele din apelul de conferință.

Efectuarea unui apel în timpul apelului

Atingeți "Adăugați apeluri" și apăsați celălalt contact. Primul tău apel va fi ținut. Atingeți "Contopește apel" și toate apelurile vor fi fuzionate pe aceeași linie, astfel încât toți oamenii din apel se vor auzi unii pe alții.

Răspunsul la un apel

Glisați în sus butonul "Răspundeți" pentru a răspunde unui apel.

Respingere apel

Glisați în sus butonul "Respingeți" pentru a respinge un apel. Puteți glisa în sus butonul "Mesaj", pentru a respinge apelul și pentru a trimite un mesaj în schimb.


Schimbarea gestului de a răspunde unui apel

Dezactivați tonul de apel al apelantului: Apăsați butonul "Power" sau orice buton "Voice", tonul de apel va fi mut, dar puteți decide să răspundeți la telefon.


Recunoașterea numerelor de telefon străine

Numerele de telefon ale vânzătorilor vor fi recunoscute ca fiind numele vânzătorului. De exemplu: 10010 va fi recunoscut automat ca "China Unicom".

Respinge



Trimite SMS



Editează un SMS

1. Apăsați butonul "Compune".
2. Adăugați un destinatar.

Introduceți direct numerele de telefon ale unui contact; Introduceți orice literă sau număr de telefon ale unui contact. Selectați rezultatul din bara de căutare de mai jos și apăsați pictograma "Adăugați contacte" selectați ce doriți din lista de contacte.

Dacă alegeți din greșeală persoane de contact puteți șterge contactele greșite prin apăsarea previzualizării contactelor adăugate.

3. Tastați "Mesaj text" pentru a introduce textul.


Există o reamintire a capacității textului deasupra butonului "Trimiteți"

(Se va afișa dacă este suficient spațiu). Când există mai mult de un mesaj în cutia poștală, acesta va afișa mesajele curente. Dacă atașați o imagine, un videoclip sau un PPT.

Mesajul va fi comutat direct la MMS.

4. Apăsați butonul "Trimite".

Gestionați contactele



Importul de contacte

MIUI oferă 4 moduri de a importa contactele în masă sau de a adăuga informații de contact. Sincronizați-vă cu contul dvs. Mi prin atingerea acestuia.

Puteți seta contul pentru a sincroniza datele de contact.

Importați contacte dintr-un fișier vCard.

Puteți vizualiza detaliile ale vCard atingând pictograma săgeată din partea dreaptă.

Importați utilizând Mover

Folosind Mi mover vei primi o instrucțiune care să te ghideze pentru a importa datele.

Vizualizare contacte

Lista de contacte

Lista de contacte este setată implicit la modul simplu. Poate afișa numai numele de contact.

Dacă doriți să afișați mai multe informații, puteți activa opțiunea "Afișați fotografiile și informații"

Atingeți Index alfabetic și alegeți o literă. Dacă litera este potrivită în numele contactelor, aceasta va afișa numele de contacte înrudite.

Cartelă de contacte

Puteti efectua urmatoarele operațiuni:

Efectua un apel.

Trimite un SMS.

Seta un memento pentru ziua de naștere a contactelor.

Trimite un e-mail dacă ați salvat deja adresa de e-mail a persoanelor de contact.

Deschideți browserul pentru a vizita site-ul Web.

Găsiți locația adresei de contact și obțineți calea de acces pentru a ajunge acolo.

Adaugă o notiță.

Setați persoanele de contact pe grupuri.

Setați un ton de apel.

Setați fotografia de contact a persoanei de contact.

Verificați toate jurnalele de apel cu un contact.

Plasați pe ecranul inițial (Meniu).

Trimiteți informațiile despre persoana de contact (Meniu).

Favorite (Meniu).

Când un contact are mai mult de 1 număr de telefon, puteți tasta unul dintre ele pentru câteva secunde și apăsați pe *"Setare implicită"*.

Căutarea în Contacte

Puteți găsi contactele căutând numele, orice căutare de nume, porecla sau companie.

Crearea unui nou contact

Utilizați butoanele pentru a crea contacte noi:

Introduceți numere pe tasta de apelare T9. Dacă sunt numere de telefon străine, puteți apăsa pe nou "Creați" sau adăugați la contacte.

Adăugați contacte noi prin jurnalul de apeluri:

Atingeți pictograma *săgeată* din spatele numerelor de telefon necunoscute, pentru a trece la următoarea interfață, apăsați pe nou în partea de jos și selectați "Contact nou" sau *"Adăugați la contacte"*.

Adăugați contacte noi prin mesaj:

Atingeți *"Contact nou"* din lista de contacte.

Editarea contactelor

Alegeți orice persoană de contact și apăsați *"Editare"*

Editați informațiile contactului și salvați informațiile.

Modificarea informațiilor din contacte.

Atingeți și țineți apăsat un contact pentru câteva secunde și editați pentru a modifica informațiile.

Adăugarea mai multor informații.

Atingeți și țineți apăsat un contact pentru câteva secunde și tastați editare pentru a accesa interfața cartelelor de contact.

Atingeți *"Adăugați o altă zonă"* pentru a alege mai multe informații pe care să le adăugați.

Ștergerea informațiilor din contacte

Atingeți butonul de ștergere din partea dreaptă pentru a elimina informațiile.

Crearea unui grup.

Atingeți *"Grupurile mele"* pentru a crea un grup de persoane de contact.

Adăugați un nou contact la grup.

Deschideți grupul și atingeți butonul *"Adăugați"* pentru a selecta contactele din listă.

Eliminarea contactelor dintr-un grup.

Atingeți ștergerea din meniu pentru a elimina contact de la grup.

Eliminarea contactului nu va șterge informațiile de contact de la lista de contacte.

Adăugarea unui contact la lista de preferințe.

Deschideți cardul de contact și atingeți butonul *"Favorite"*.

Eliminarea unui contact din lista preferată.

Deschideți cardul de contact și atingeți *"Favorite"* pentru a schimba la *"Dezactivează"*.

Modificarea informațiilor din contacte.

Atingeți și țineți apăsat un contact pentru câteva secunde și editați pentru a modifica informațiile.

Adăugarea mai multor informații.

Atingeți și țineți apăsat un contact pentru câteva secunde și tastați editare pentru a accesa interfața cartelelor de contact.

Atingeți *"Adăugați o altă zonă"* pentru a alege mai multe informații pe care să le adăugați.

Ștergerea informațiilor din contacte.

Atingeți butonul de ștergere din partea dreaptă pentru a elimina informațiile.

Crearea unui grup.

Atingeți *"Grupurile mele"* pentru a crea un grup de persoane de contact.

Faceți fotografii și videoclipuri



Realizarea de fotografii

Lansați camera foto pentru a realiza fotografii de înaltă calitate, fotografiere în rafală, temporizare, efecte speciale, panorama și alte moduri foto profesionale.

Comutați modul de înregistrare prin bara de acțiune din partea de jos a paginii.

Pentru a înregistra videoclipuri, puteți înregistra videoclipuri de înaltă calitate de 1080p.

Focusare

Atingeți orice poziție a zonei de încadrare pentru a declanșa cadrul de focalizare, aceasta poate fi modificată de către utilizator.

Cadrul de focalizare are trei stări: *pregătirea focalizării / focalizarea nereușită / focalizarea reușită*,

Expunerea poate fi ajustată rapid prin rotirea cadrului de focalizare orizontal după succesul focalizării.

Flash

Puteți comuta modul flash: auto / pornire / oprire.

Fotografie în rafală

Utilizatorii trebuie să țină apăsat mai mult timp declanșatorul pentru a face fotografii în mod continuu. Numărul de fotografii realizate va fi afișat în centrul ecranului.

Panoul de operare

Glisați spre stânga pentru a intra în interfața "filtre". Pot fi selectate diferite efecte.

Glisați spre dreapta pentru a intra în interfața "opțiuni", există o varietate de moduri foto pentru a alege și modifica setările camerei. În modul înregistrare video, apăsați butonul de înregistrare pentru a începe. Apăsați din nou pentru a opri.


Atingeți butonul camerei de pe bara de operații din partea inferioară, pentru a reveni la modul cameră.

Modul de înregistrare video acceptă mișcare lentă, mișcare rapidă și HDR.

Există o setare a calității video pentru înregistrarea video

Este permis să comutați între 1080p / 720p / 480p.

Vizualizare imagini



Mod de vizualizare

Puteți vizualiza fotografiile și albumul foto sau fila directorului în memoria internă prin *Galerie*.

Fotografiile telefonului fiind organizate pe baza unei anumite metode de organizare.

Vizualizarea unei singure fotografii

Apăsați pe dosarul dorit.

Atingeți fotografia sau videoclipul pentru a vizualiza pe tot ecranul.

Afișează sau ascunde bara de control.

Atingeți zona centrală a fotografiei sau a videoclipului pentru a apela bara de control, apoi atingeți din nou, pentru a ascunde bara de control inferioară.

Editare: decuparea și rotația orizontală sunt acceptate.

Ștergere: ștergeți fotografia curentă.

Mai mult: adăugarea în album, adăugarea la albumul ascuns, setat ca persoană de contact, setat ca tapet.

Bara de control superioară.

Detalii fotografie: vizualizarea parametrilor detaliați.

Bara de control va fi ascunsă automat dacă nu funcționează timp de 3 secunde.

Măriți sau micșorați parțial.

Prindeți cu degetele pentru a mări sau micșora, atingeți dublu din nou pentru a micșora.


Glisați fila dvs. spre stânga sau spre dreapta.

Ascundeți dosarul de imagini

Dacă există o imagine și nu doriți să fie văzută în timpul navigării, apăsați lung dosarul și selectați "ascunde".

Pentru a afișa albume ascunse, accesați setările-galerie-Activați "afișarea albumelor ascunse".

Ascultă muzică



Aplicația “Muzică” acceptă redarea muzicii locale.

Redă muzica în moduri diferite în funcție de: titluri, cântăreți, albume și playlisturi.

Muzica mea

Ascultați și gestionați melodiile locale sau lista preferată;
Sincronizați lista de muzică cu cloud-ul prin contul Xiaomi.

Redă muzica


Interfața de redare a muzicii.

Afișați coperta / versiunea albumului, glisați spre stânga pentru a comuta la interfața lirică.

Glisați spre dreapta în pagina pentru a reda lista curentă.

Atingeți coperta albumului pentru a apela funcții avansate.

Navighează pe internet



Browser

Sunt acceptate mai multe ferestre, glisați de la marginea ecranului pentru a comuta între file. Ecran inteligent pe tot ecranul, cu cea mai bună suprafață de navigare.

Modul de citire, eliminând toate elementele care ar putea afecta citirea, restabilind cel mai mult solicitarea de lectură esențială.

Multi-Sarcini

Telefoanele Mi suportă simultan executarea mai multor sarcini, tot ce trebuie să faceți este, să atingeți butonul "Meniu" aflat în starea de deblocare și selectați aplicația pe care o doriți. "Butonul de eliminare" vă ajută să închideți instantaneu toate aplicațiile în curs, pentru a elibera rapid spațiul de memorie.

Adăugați widget-uri

Schimbați imaginea de fundal și ecranul de pornire.

Puteți apăsa sau ține apăsat butonul "meniu", pentru a intra în modul de editare.

Pentru a adăuga widget-uri, selectați "widget-uri".

Creați folderul rapid.

Selectați "tapet" din meniu pentru a modifica ecranul de blocare și imaginea de fundal.

Pe desktop utilizați trei degete simultan pentru a intra în modul "miniaturi", unde puteți adăuga, șterge și ajusta secvența ecranului.


Setarea unui ecran de pornire este susținută și poate comuta într-un alt ecran imediat.

Schimbarea temelor


Folosiți aplicația temelor pentru a schimba tema zonei globale a sistemului.

Acceptă personalizarea parțial, inclusiv tapet, ecran de pornire, icoane, ecran de blocare, ton de apel etc.

Există teme actualizate în mod constant prin intermediul contului Mi.



Instrumente de sistem



Manager fișiere

Vizualizați și utilizați spațiul de stocare a telefonului cu ajutorul managerului de explorare.

Acesta suportă vizionarea rapidă a documentelor prin categorii și rute.

În plus, există funcția FTP care permite gestionarea la distanță prin WLAN.

Securitate

Securitatea este o parte a sistemului, rulează sub un sistem sigur și stabil.

Se integrează programul de curățare, lista de scanare a virusilor, lista de blocare, monitorizare date, utilitar de baterie, manager de permisiuni într-o singură aplicație.

Copie de rezervă

Acesta asigură copierea contactelor, jurnalelor de apeluri, mesajelor, setărilor de sistem etc., parțial sau integral.

Restabilirea se poate selecta după realizarea copiei de rezervă.

Actualizare

Păstrați sistemul MIUI, actualizat la cea mai recentă versiune.

Restaurarea datelor va fi realizată la ultima versiune istorică.

Alte funcții

Ceas

Ceasul va afișa ora, seta memento de repetare, alarme etc.

Prognoză meteo

Prognoza meteo a următoarelor trei zile, afișarea în timp real a condițiilor meteo, memento de vremea bruscă, cota rapidă a prognozei meteorologice este suportată.

Note

Notele vă ajută să luați rapid mesajele text și să le partajați prin e-mail sau altele. Acceptă sincronizarea cu serviciile Google.

Calendar

Vă permite să vizualizați datele salvate, festivalurile și sărbătorile.

Lanternă

Aplicarea blițului poate fi utilizată rapid prin apăsarea lungă a butonului de meniu. Acesta poate fi de asemenea utilizat prin bara de notificare după deblocarea ecranului.

Radio

Radioul acceptă căutarea automată a posturilor de radio. Posturile de radio preferate pot fi salvate și redate pe difuzor.

Înregistrare

Puteți înregistra și salva rapid note vocale, poate înregistra fără întrerupere până la 7 zile.

Busolă

Compasul vă ajută să găsiți rapid o direcție.

Suport online

Chat online și suport al serviciului de relații cu clienții în timp real, Vizitați link-urile de mai jos pentru mai multe instrucțiuni de utilizare.

<http://www.mi.com/in/service/online/>

Află mai multe

Pentru mai multe informații vă rugăm, să vizitați site-ul nostru oficial:

Europe / United States: <http://www.mi.com/en/>

<http://www.mi.com> is the only official website of Xiaomi Inc. mi.com domain is under the protection of PRC law. Xiaomi and MIUI etc. are trademarks of Xiaomi Inc. MIUI is the Mi smart phone built in operation system. All rights reserved by Xiaomi Inc.