

Manual de utilizare

E-Boda Smart Fitness 101

【Compatibilitate】


Acest produs este compatibil doar cu dispozitivele ce au următoarele specificații:

iOS: Versiune 7.0 sau mai nouă, Bluetooth 4.0

Android: Versiune 4.3 sau mai nouă, Bluetooth 4.0

【Funcții】

Ceas: 00:00

Pași : 


Distanță: 


Calorii: 

Alarmă: 

Monitor somn: 

Alarmă mișcare: 

Identitate apelant: 

Notificare mesaj: 


Bluetooth: 

Control cameră: 

Emisie Bluetooth: 

【Ghid de pornire rapidă】

1. Încărcați produsul timp de 30 de minute înainte de prima utilizare. Pentru a face acest lucru, îndepărtați brățara (urmăriți imaginile de mai jos). Introduceți unitatea într-un încărcător USB 5V 1A. Atunci când bateria este complet încărcată, lumina roșie se stinge.




2. Instalați aplicația: din magazinul de aplicații (App Store sau Play Store, după caz) selectați „Zeroner”.


3. Crearea unui cont: dacă aveți deja un cont, folosiți datele dumneavoastră pentru a vă autentifica; dacă nu, vă puteți realiza un cont gratuit urmând pașii de înregistrare.

4. Împerecherea

Conectați telefonul la Internet și activați funcția Bluetooth. Autentificați-vă în aplicația „Zeroner”. Apăsați în zona din stânga-sus a meniului principal, după care selectați **【Device Connection】**.




Apăsați rapid de două ori butonul brățării pentru a afișa pictograma de emisie Bluetooth. În aplicație, apăsați pe **【Searching device】**, selectați brățara din listă și așteptați timp de 1-2 secunde.




Device list	
Bracelet-8455	No connect
Bracelet-4523	No connect
Bracelet-5939	No connect
Bracelet-6632	No connect
Bracelet-0724	No connect
Bracelet-2954	No connect
Bracelv6-1539	No connect

Two blue arrows point downwards from the bottom of the screenshots to a horizontal line.

În cazul dispozitivelor cu Android, pe ecranul telefonului se va afișa cererea de confirmare a împerecherii. După ce ați confirmat, procedura este încheiată.



În cazul dispozitivelor cu iOS, pe ecranul telefonului se va afișa cererea de confirmare a împerecherii. După ce ați apăsat butonul „Pair”, procedura este încheiată.




Dacă fereastra de confirmare a împerecherii nu apare, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.

5. Sincronizarea datelor

Brățara va sincroniza datele în mod automat după ce a fost conectată la telefon prin intermediul aplicației „Zeroner”. Ceasul acesteia se va sincroniza cu ora telefonului. Datele sincronizate includ: numărul de pași, calorii, distanță. Puteți urmări procesul de sincronizare direct din aplicație. Prima sincronizare poate dura mai mult (1-2 minute). Sincronizarea se poate realiza și manual prin apăsarea butonului „reîmprospătare” din aplicație.

6. Monitorizarea somnului

Activarea modului somn: Apăsați lung butonul brățării până când aceasta vibrează de două ori și afișează  .

Dezactivarea modului somn: Apăsați lung butonul brățării până când aceasta vibrează de două ori și afișează ceasul.

7. Repornirea brățării

Apăsați lung butonul brățării până când aceasta vibrează de trei ori. Repornirea nu va șterge datele din brățară.

【Întrebări frecvente】

1. Nu pot opri modul somn prin apăsarea butonului.

Răspuns: În acest caz, reporniți brățara.

2. După sincronizare, ceasul nu este afișat corect.

Răspuns: Reporniți brățara și încercați din nou sincronizarea.

3. De ce nu este afișată identitatea apelantului pe ecranul brățării?

Răspuns:

Android: Permiteți aplicației să vă acceseze funcțiile telefon, SMS și contacte. În cazul în care utilizați un anti-virus, configurați aplicația „Zeroner” ca fiind una autorizată.

iOS: Vă rugăm să reporniți telefonul. După reconectare, așteptați mesajul de împerechere și confirmați.

4. Brățara indică faptul că este conectată la telefon, însă nu se poate realiza sincronizarea.

Răspuns: În general, această situație este provocată de funcția Bluetooth a telefonului. Opriți aplicația și reporniți funcția Bluetooth a telefonului. În cazul în care problema tot nu a fost soluționată, vă rugăm să reporniți telefonul.

5. De ce brățara se deconectează de la telefon în mod frecvent?

Răspuns: Vă rugăm să verificați dacă anti-virusul pe care îl utilizați are aplicația „Zeroner” în lista de aplicații autorizate.

6. Această brățară este rezistentă la apă?

Răspuns: Această brățară este doar rezistentă la umezeală. Pentru a nu o deteriora, nu o purtați sub duș sau în timp ce înotați.

Declarație de conformitate CE

Noi, societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L**, cu sediul în comuna Cernica, str. Oxigenului nr.2B, jud. Ilfov, CUI 16021123, înregistrată la ONRC cu nr. J23/1641/2013, având marcă înregistrată la OSIM cu nr. 108456/2010,

declaram pe propria noastră răspundere că produsul:

BRĂȚARĂ FITNESS

model: **SMART FITNESS 101**

lot nr: 1

la care se referă prezenta declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte cerințe relevante din Directiva R&TTE (1999/5/CE) transpusă în legislația națională prin HG nr. 88/2003, republicată.

Corespunzător cerințelor esențiale aplicabile, produsul este în conformitate cu prevederile

următoarelor standarde:

- EN60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN301489-17 V2.2.1 (2012-09)
- EN300328 V1.7.1:2006-10
- EN62479:2010

Informații suplimentare:

Dosarul tehnic de construcție este păstrat de: societatea E-BODA DISTRIBUTION S.R.L

Locul și data emiterii (prezentei DoC): București, 24.08.2015

Semnat de către sau în numele producătorului:

(Semnătura persoanei autorizate)

Nume (tipărit): Emilia Burcea

Titlul: Administrator

