

14"~22"



MAX 20KG


Parti componente:

A: Placa de sprijin	1 buc.
B: Placa de montaj	1 buc.
C: Set suruburi	4 buc.

Accesorii:

a: Surub M4*12	4 buc.
b: Surub M5*12	4 buc.

Fig.1

**Instructiuni de asamblare si instalare**

1. Fixati **Placa de Sprijin (A)** in perete folosind setul de 4 suruburi **(C)** (Fig.1)
2. Fixati **Placa de Montaj** pe spatele TV-ului **(B)** E-Boda va pune la dispozitie cele mai comune suruburi insa este posibil (in cazuri foarte rare) ca acestea sa nu se potriveasca cu TV-ul DVS. In acest caz achizitionati suruburile necesare de la un magazin de specialitate.
3. Asezati **Placa de Montaj (B)** pe **Placa de Sprijin (A)** exact pe sinele prevazute pentru imbinare.

ATENTIE: Daca procedeul de asamblare/instalare descris in aceasta fila nu va este clar, apelati la profesionisti. Nu riscati asamblarea/montarea incorecta ce poate atrage dupa sine pagube si chiar raniri grave.

SFATURI UTILE:

- Pentru pereti de IPSOS/ GIPS-CARTON/ RIGIPS_ va recomandam sa montati un support TV doar DACA EXISTA POSIBILITATEA INSURUBARII SURUBURILOR IN PARTEA DURA A PERETELUI.
 - Alege mediul de fixare adecvat cu rezistenta suficienta pentru optiunea aleasa de montaj.
 - Verificati intotdeauna daca acolo unde doriti a monta suportul TV , exista sau nu tevi de apa sau canale de cabluri electrice.
- SUCCES!**