


Boxă audio cu Bluetooth



Pentru o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Caracteristicile produsului:

- 1.1CH difuzor Bazooka pentru exterior
- Redare muzică de la orice dispozitiv compatibil Bluetooth.
- Distanță bluetooth de funcționare: 10 metri.
- Suport USB, microSD (mp3)
- Radio FM.
- Iluminare RGB
- Baterie încorporată: 1500mAh.
- 3.5mm Stereo Analog Input pentru orice dispozitiv audio
- Creată pentru portabilitate cu curea de transport



1. Display digital

2. Micro SD

3. Iluminare RGB

4. Mod

5. Melodie anterioară

6. Pauză/Play

7. Melodie următoare

8. Port USB

9. Port încărcare DC 5V

10. Jack AUX-IN

11. Control volum

12. Alimentare ON/OFF

Accesorii:

Cablu de încărcare, Cablu audio, Manual de utilizare.

Bluetooth:

1. Comutați butonul de alimentare în poziția "**Pornit**", apoi pe display va apărea mesajul "bb" care va clipi rapid, emițând două semnale sonore.
2. Activați Bluetooth-ul telefonului mobil și căutați numele dispozitivului "**Vibe 300**" apoi conectați-l. Dispozitivul va emite trei semnale sonore odată ce conexiunea este stabilă.
3. Redați muzica de pe telefonul mobil și bucurați-vă.
4. Apăsăți scurt butonul "**ANTERIOR / URMĂTOR**" de pe dispozitiv, sau de pe telefoanele mobile pentru a selecta melodiile care vă plac.
5. Apăsăți pe butonul "**Redare / Pauză**" de pe dispozitiv sau pe telefoanele mobile pentru a "**Reda /Opri**" muzica.
6. Utilizați butonul de volum al dispozitivului sau al telefonului mobil, pentru a regla volumul.

Redare muzică (USB și MicroSD).

1. Comutați butonul de alimentare în poziția "**Pornit**".
2. Introduceți unitatea USB sau MicroSD în slot, apoi muzica stocată va fi redată automat.
3. În modul redare, apăsați scurt butonul "**ANTERIOR / URMĂTOR**", pentru a selecta melodiile dorite. Apăsăți lung pentru a derula înainte sau înapoi melodia.
4. Apăsăți "**Redare /Pauză**" pentru a reda sau întrerupe.
5. Comutați butonul de alimentare în poziția "**Opri**", dacă nu utilizați dispozitivul.

Observație:

În modul de redare Bluetooth, după ce introduceți unitatea USB sau MicroSD în dispozitiv, conexiunea Bluetooth se va deconecta automat

Radio FM:

1. În modul **Radio FM**, cablul audio furnizat se folosește pe post de antenă.
2. Comutați butonul de alimentare în poziția "**Pornit**", apoi apăsați butonul "**MOD**" pentru a accesa funcția **Radio FM**.
3. În modul de redare, apăsați scurt butonul "**Redare / Pauză**" pentru a căuta automat canalul FM și a-l stoca automat.
4. Apăsați butonul **ANTERIOR / URMĂTOR**, pentru a schimba canalul FM stocat.

AUX-IN:

Pentru alte dispozitive compatibile (**MP3 / MP4**), utilizați cablul audio furnizat, pentru a vă conecta dispozitivele. Apoi apăsați butonul "**MOD**", pentru a comuta în modul "**AUX**".

Când se va utiliza un dispozitiv extern, toate funcțiile vor fi controlate de către dispozitivul extern.

Modul de încărcare:

1. Încărcătorul nu este inclus în accesorii. Vă rugăm să folosiți încărcătorul universal de **5V/1A** pentru a încărca dispozitivul. Introduceți cablul de încărcare furnizat în slotul de încărcare al unității, conectați celălalt capăt la PC sau încărcător cu ieșire DC5V, apoi indicatorul LED de culoare roșie se va aprinde.
(Dacă dispozitivul este folosit în timpul încărcării, vă rugăm să setați volumul la un nivel mediu, deoarece pentru unele melodii cu bas puternic, încărcătorul este posibil să nu suporte curentul înalt temporar la un volum mare)
2. Timpul de încărcare este de aprox. (3-5 ore). Când se va încărca complet, indicatorul luminos se va stinge.
3. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, vă rugăm să nu încărcați mai mult de 8 ore.

Specificații:

Putere maximă: 10 W, 4 ohmi

Diametru difuzor: 4 inch

Tweeter: 1.5W, 4 ohmi

Diametru Tweeter: 1.4 inch

Baterie: 1500 mAh

Bluetooth

USB

MicroSD

Mp3 Player

Radio FM

Intrare AUX

Alimentare: DC 5V 1A (microUSB)

Autonomie: Aproximativ 2 ore (volum maxim)

Accesorii:

Cablu de încărcare, Cablu audio, Manual de utilizare, Certificat de garanție.

Notă !

Designul produsului și parametri tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori aparute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:**Atentie!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L. declară că tipul de echipamente radio BOXĂ AUDIO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_thevibe300_lot_4.pdf



E-BODA



www.e-boda.ro