

Boxă audio cu Bluetooth




Pentru o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Caracteristicile produsului:

- Sunet stereo și bass puternic.
- Redare muzică de la orice dispozitiv compatibil Bluetooth.
- Distanță bluetooth de funcționare: 10 metri.
- Suport USB de maxim 32 GB.
- Radio FM.
- Iluminare RGB.
- Baterie încorporată: 6000 mAh.
- 3.5mm Stereo Analog Input pentru orice dispozitiv audio
- Creată pentru portabilitate.
- Certificare rezistență apă IPX5.
- Funcție TWS.

Panoul de control:



1. Buton Pornire / Opreire ;
2. Buton activare funcție TWS ;
3. Buton MOD (BT, Radio, USB, AUX) ;
4. Buton Redare / Pauză ;
5. Buton iluminare LED-RGB ;
6. Buton Înainte / Volum + ;
7. Buton Înapoi / Volum - ;

8. Indicator nivel baterie ;
9. Port USB ;
10. Port încărcare USB Type C ;
11. Port AUX ;
12. Port pentru resetare ;

AUX-IN

Pentru alte dispozitive compatibile (MP3 / MP4), utilizați cablul audio furnizat, pentru a vă conecta dispozitivele. După ce ați introdus cablul audio în dispozitivul dumneavoastră de redare și în Vibe 410, aceasta va trece automat în modul „AUX”

Radio

- Porniți Vibe 410 cu ajutorul butonului „**Pornire**”, apoi apăsați pe butonul „**Mod**” până când dispozitivul ajunge în modul radio.
- Mențineți apăsat pe butonul „**Redare/Pauză**” până când Vibe 410 parcurge toate posturile disponibile și le memorează.
- Apăsați lung pe butonul „**Înainte**”, respectiv „**Înapoi**” pentru a schimba postul de redare curent.
- Apăsați scurt pe butonul „**Înainte**”, respectiv „**Înapoi**” pentru a ajusta volumul ;

Încărcarea

Încărcătorul nu este inclus în pachet. Pentru a încărca boxa utilizați un încărcător universal de 5V 1-2A. Este posibil ca în timpul încărcării unele melodii cu sunete și bass mai puternice să nu poată fi redade la capacitatea maximă. Utilizarea produsului în timpul încărcării se poate realiza la un nivel de volum mediu. Timpul maxim de încărcare este de maxim 8 ore în funcție de încărcătorul dumneavoastră.

Notă!!

Este interzisă încărcarea produsului pentru perioade mai lungi de 8 ore.

Luminile RGB

Dispozitivul dispune de lumină ambientală LED RGB. Lumina va porni automat odată cu dispozitivul dar pot fi oprite/pornite pe parcursul redării prin intermediul butonului „**RGB**” dedicat.

Funcția Bluetooth

Când porniți Vibe 410, aceasta va intra automat în modul Bluetooth. Activați Bluetooth și pe dispozitivul de pe care doriți să redați muzică și căutați „Vibe 410”.

Selecția de pe dispozitivul dumneavoastră „împerechere”.

Vibe 410 va emite un semnal sonor după această operațiune, semn că dispozitivele dumneavoastră s-au împerecheat cu succes.

- Apăsăți scurt pe butoanele de volum pentru reglarea acestora.
- Apăsăți scurt pe butoanele de redare și pauză pentru a opri/porni redarea.
- Apăsăți lung pe butonul „TWS” pentru a deconecta Vibe 410 de la dispozitivul dumneavoastră de redare.

Notă : Introducerea unei surse de redare prin intermediul AUX sau card SD, va determina Vibe 410 să schimbe sursa de redare automat către aceasta. Dacă nicio sursă de redare nu este în continuare disponibilă, Vibe 410 va trece automat în modul Bluetooth.

Funcția TWS

Porniți două boxe Vibe 410 în mod Bluetooth simultan. Va trebui să setați doar una dintre acestea.

Apăsăți scurt pe butonul „TWS” pentru împerechere.

Butonul „TWS” va lumina intermitent după ce împerecherea s-a realizat cu succes.

Contactați dispozitivul dumneavoastră de redare prin intermediul Bluetooth la una dintre Vibe 410 și acestea vor reda simultan.

- Apăsăți scurt pe butonul „TWS” pentru a ieși din modul TWS.

Stick USB

- Introduceți un stick USB cât timp Vibe 410 este pornit, acesta va schimba modul de redare către USB automat.

- Apăsăți lung pe butonul „Înainte”, respectiv „Înapoi” pentru a selecta melodia dorită ;
- Apăsăți scurt pe butonul „Înainte”, respectiv „Înapoi” pentru a ajusta volumul ;
- Apăsăți pe butonul „Redare / Pauză” pentru a opri / reporni redarea.

Butonul Reset

Dacă Vibe 410 nu poate reda diverse surse audio, încercați să apăsați butonul „**Reset**”.

Acesta va reseta Vibe 410 la setările din fabrică.

NOTĂ: *Volumul prestabilit al lui Vibe 410 este de 50%.*

Specificații:

Putere maximă : 40 W, 4 ohm ;

Putere RMS : 20 W ;

Difuzor bass : 2 * 7,5 W, 4 ohm ;

Difuzor Tweeter : 1 * 5 W, 4 ohm ;

Diametru Tweeter : 1 * 2" ;

Diametru difuzor bass : 2 * 3" ;

Baterie : 6000 mAh, 3,7 V ;

Bluetooth V5.1 + BR + EDR ;

USB ;

Lumini LED RGB ;

Funcție TWS ;

Radio ;

Intrare AUX ;

Rezistență apă IPX5 ;

Alimentare : DC 5V 1-2A ;

Accesorii:

Cablu de încărcare, Cablu audio, Manual de utilizare, Certificat de garanție.

Notă !

Designul produsului și parametrii tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori aparute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:**Atentie!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurați (PBDE).

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară că tipul de echipamente radio BOXĂ AUDIO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_thevibe410_lot_2.pdf



E-BODA



www.e-boda.ro