

# Boxă audio cu Bluetooth



*\*Pentru o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.\**

### Caracteristicile produsului:

- 2 Difuzoare stereo cu Bluetooth;
- Rezistență la apă cu certificare IPX5, stropiri, picături de ploaie, perfectă pentru plajă, piscină, barcă și alte activități;
- Butonul dedicat pentru funcția TWS, realizează prin două difuzoare stereo, redarea sporită via Bluetooth;
- Cu Bluetooth A2DP, ascultă fără fir de pe orice dispozitiv cu Bluetooth activ, precum telefonul inteligent, laptop, iPhone sau iPad;
- Raza de operare Bluetooth este de până la **\*30 metri\***;
- Suportă conectare USB;
- Suportă redare FM/Radio;
- Cu funcția Line-in, este potrivită pentru PC, TV și alte surse audio;
- Capacitatea bateriei este de 7,4V 3.000 mAh;
- Cu ajutorul curelei de umăr, este ușor de luat cu tine oriunde.


*\*Distanța maximă este influențată de obstacole (pereți, uși, etc.) și de versiunea Bluetooth a telefonului conectat. Această distanță a fost măsurată în câmp deschis, cu o versiune Bluetooth 5,0 a telefonului.\**

### Specificații:

- **Versiune Bluetooth: 5.0;**
- **Dimensiune Difuzoare: 3 inch\*2;**
- **Putere RMS: 24W, 4Ω;**
- **Capacitate Baterie: 7.4V 3000mAh;**
- **Frecvența de funcționare: 80Hz-13kHz;**
- **Autonomia bateriei la volum maxim: 2.5 ore;**
- **Dimensiunea produsului: 340(L)\*143(l) \*148(h)mm**

### Accesorii:

**Cablu încărcare, Cablu Audio-Jack, Manual de utilizare, Curea de umăr.**

**Panoul de control:**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1.Înapoi/Volum în scădere                    | 2.Înainte/Volum în creștere |
| 3.Controlul luminilor                        | 4.Redare/Pauză              |
| 5.Mod (între Bluetooth, USB, FM și auxiliar) | 6.Butonul TWS               |
| 7.Oprit/Pornit                               | 8.Indicator baterie         |
| 9.Port-ul USB și AUX                         |                             |

**Bluetooth:**

1. Apasă pe butonul PORNIRE, acesta va deveni albastru și va clipi rapid, intră apoi în modul Bluetooth, boxa va răspunde când este gata de împerechere.

2. Activează funcția Bluetooth pe telefonul tău și caută în lista de rezultate "VIBE 600", apoi conectează-te. Butonul de pornire va înceta clipirile, iar boxa va confirma împerecherea.

3. Pornește muzica de pe telefonul tău și bucură-te.

4. Apasă ușor pe butoanele ÎNAINTE/ÎNAPOI sau de pe telefonul tău pentru a schimba melodia.

5. Apasă pe butonul de REDARE/PAUZĂ sau de pe telefonul tău pentru a reda sau a întrerupe redarea.

6. Apasă lung pe butonul ÎNAINTE/ÎNAPOI pentru a ajusta volumul sau ajustează de pe telefonul tău.

### Redare de pe USB:

1. Apasă pe butonul PORNIRE.
2. Introdu stick-ul USB în port, boxa va confirma și va reda automat conținutul acestuia.
3. În timpul redării, apasă scurt ÎNAINTE/ÎNAPOI pentru a selecta melodiile sau apasă lung pentru ajustarea volumului.
4. Apasă pe butonul de REDARE/PAUZĂ pentru a reda sau a întrerupe redarea.

### Observație:

Boxa funcționează doar cu stick formatat **\*FAT32\***;

În timpul redării pe modul Bluetooth, inserarea unui stick USB va deconecta împerecherea Bluetooth, iar boxa va reda automat conținutul stick-ului.

Apăsarea butonului MOD va schimba redarea pe Bluetooth din nou.

### Radio FM:

1. În modul Radio, cablul audio din pachet servește ca antenă. Introdu cablul pentru cel mai bun semnal înainte de utilizare.
2. Apasă pe butonul PORNIRE, apoi apasă pe butonul MOD până când boxa va confirma ca este în modul Radio.
3. În timpul redării, apasă scurt pe REDARE/PAUZĂ pentru căutarea și înregistrarea automată a posturilor Radio disponibile.
4. Apasă scurt pe ÎNAINTE/ÎNAPOI pentru schimbarea posturilor.

### Funcția TWS:

1. Pornește două boxe identice. Ține cont că trebuie să aibă același nume. Va trebui să configurezi doar una dintre ele;
2. Apasă pe butonul TWS, boxa va emite un sunet scurt de 3 ori, iar butonul TWS va continua să lumineze după ce s-a efectuat împerecherea;
3. Fă conexiunea Bluetooth cu telefonul tău pentru a reda muzica prin ambele boxe conectate, cu un efect ambiental mult mai puternic.
4. Pentru a ieși din modul TWS, apasă pe butonul TWS.

## Modul Auxiliar:

Pentru toate dispozitivele compatibile sau MP3/MP4, folosește cablul auxiliar. Introdu cablul în dispozitivul tau, apoi în boxă. Boxa va confirma împerecherea. Toate funcțiile pot fi controlate de dispozitivul tău.

## Observații:

- 1.Cât timp vei asculta în modul Bluetooth, pe telefonul tău va fi un indicator al bateriei boxei;
- 2.Apasă butonul MOD pentru a schimba modurile de redare. Ordinea lor va fi Bluetooth, USB, Radio FM și AUX;
- 3.Când boxa este conectată la un telefon mobil, vei putea apăsa lung pe butonul TWS pentru deconectarea dispozitivului anterior, făcând boxa disponibilă de împerechere cu alt dispozitiv;
- 4.Volumul prestabilit este 50% din volumul maxim al boxei;
- 5.Apasă butonul LUMINI pentru a porni sau opri luminile;
- 6.Când nivelul bateriei scade sub limită, boxa va anunța;
- 7.Apasă pe butonul OPRIRE cât timp nu este în utilizare.

## Cum se efectueaza încărcarea:

- 1.Încărcătorul nu este inclus în pachet. Folosește orice încărcător de 5V/1A pentru a încărca acest dispozitiv. Nu suntem responsabili de daunele provocate de alt încărcător.
- 2.Oprește boxa, conectează cablul de încărcare din pachet la un încărcător de 5V/2A.
- 3.Timpul de încărcare variază între 6-7 ore. Indicatorul de încărcare va fi roșu cât timp boxa se încarcă și se va stinge când boxa este complet încărcată. Dacă se ascultă muzică cât timp boxa se încarcă, se recomandă reducerea volumului la nivel mediu deoarece unele melodii având bass puternic, încărcătorul nu va putea livra destulă energie cât sa alimenteze boxa.
- 4.Pentru a menține durata de viață a bateriei, nu se recomandă încărcarea de peste 8 ore.

**Notă !**

*Designul produsului și parametri tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producătorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori apărute în descrierea manualului de utilizare.*



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

**BATERIILE:****Atentie!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).

## Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară că tipul de echipamente radio BOXĂ AUDIO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

*[http://www.e-boda.ro/dec\\_conf/e-boda\\_thevibe600\\_lot\\_2.pdf](http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_thevibe600_lot_2.pdf)*



**E-BODA**



[www.e-boda.ro](http://www.e-boda.ro)