E-BODA

SMARTTIME 330 HR

COMPANION

Vă mulțumim pentru alegerea ceasului inteligent **E-Boda Smart Time 330HR**. Înainte de utilizarea produsului, vă recomandăm citirea integrală a acestui manual de utilizare. Astfel, veți cunoaște mai bine aparatul, putând să vă bucurați de toate funcțiile sale.

Acest dispozitiv poate folosi modul inteligent, în funcție de aparatele la care este conectat. Printre funcțiile inteligente ale acestuia se numără sincronizarea agendei telefonice, efectuarea de apeluri telefonice, primirea de notificări etc.

S.C. E-Boda Distribution S.R.L. își rezervă dreptul de a face modificări în prezentul manual de utilizare, fără notificare prealabilă.

Pentru a vă bucura de toate funcțiile ceasului inteligent E-Boda Smart Time 330HR, este necesar să instalați pe telefon aplicația **FunRun**. Odată instalată, aceasta vă permite să citiți mesajele SMS primite pe telefonul conectat, să primiți notificări sau să utilizați ceasul pentru a face poze cu telefonul.

Pentru moment, aplicația FunRun este disponibilă doar pentru sistemul de operare Android. Cu toate acestea, Smart Time 330HR este compatibil cu telefoanele Apple ce au instalat sistemul de operare iOS 8.1 sau mai noi, putând să vă afișeze agenda telefonică, istoricul apelurilor și puteți controla redarea audio.

Pentru a instala aplicația, aveți la dispoziție două variante:

1. Căutați aplicația "FunRun" pe Google Play:

Descărcați și instalați aplicația.

2. Descărcați aplicația cu ajutorul codului QR

Pentru a instala aplicația pe telefonul mobil Android, că rugăm să scanați codul **QR** de mai jos.

După ce s-a instalat pe telefonul mobil aplicația “FunRun.apk”, trebuie realizată conexiunea Bluetooth cu ceasul inteligent prin funcția “caută dispozitive bluetooth, pentru a se conecta la dispozitive Bluetooth. Telefonul mobil va trimite semnalul “Bluetooth pairing request”, dupa care apasați “confirm”, va aparea mesajul “connected”, indicând ca telefonul mobil și ceasul intelligent au efectuat conexiunea cu succes. Puteți urmari operațiunea conform urmatorilor pași :





INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ALE CEASULUI INTELIGENT :

ECRAN TACTIL

Fiecare funcție din meniul principal, va fi afișată pe ecranul tactil. Puteți intra în meniul de start cu ajutorul butonului de pornire. Apăsați butonul de pornire de două ori și va intra in modul ceas. Puteți alege diferite interfețe, dacă țineți apăsat 3 secunde pe ecranul tactil. Glisând de sus în jos, puteți accesa: bluetooth, modul avion, ajustare luminozitate. Puteți accesa in meniul de bază, pictogramele funcțiilor daca glisați stînga/dreapta.

POWER/HOME

Tineți apasat butonul pentru a accesa funcțiile on/off. Apasați scurt pentru a reveni la meniul de baza.

BACK/HANG UP

Glisați “back” pentru a reveni la meniul anterior.

CONFIRM/ANSWER

Reprezinta tasta de acces in meniul principal, tasta de confirmare cand accesați meniul, tasta de a raspunde apelului in asteptare.

MICROPHONE
Nu acoperiţi microfonul in timp ce sunaţi.
PORT ÎNCĂRCARE

Conectaţi cablul şi încărcaţi bateria.

SPEAKER

Nu acoperiţi difuzorul în timp ce sunaţi.

MENIUL DE BAZĂ

Funcţiile ceasului inteligent sunt împarţite în 5 pagini:

Pagina 1 : Bluetooth, Phonebook (Agendă telefonică), Dialer (Apelare), Messaging (Mesaje)

Pagina 2 : Call history (Istoric apeluri), Notifier (Notificari), BT Music (Muzica),

BT Camera (Captura foto prin bluetooth)

Pagina 3 : Pedometer (pedometru), Sleep monitor (Monitor somn), Sedentary

reminer (Memento sedentar), Stopwatch (oprire ceas).

Pagina 4 : Profiles (Profile), Settings (Setari), Anti-lost (anti-pierdere),

Calendar.

Pagina 5 : Cardiogram (Cardiogramă), Calculator, Alarm (Alarmă), Theme.
Informaţii de funcţionare :

Bluetooth
Conexiunea Bluetooth poate fi oprită/pornită. Setarile şi vizibilitatea dispozitivelor Bluetooth. Modificarea denumirilor Bluetooth. Setările şi alertele anti-pierdere.

Phonebook (Agendă telefonică)
Când Ceasul Inteligent este conectat la telefonul mobil, vă afişa contactele de pe telefonul mobil.

Dialer (Apelare)
Când ceasul Inteligent este conectat la telefon se poate efectua apelul telefonic.

Messaging (Mesaje)
Inbox : Afişează mesajele primite din telefonul mobil.
Sent messages : Afişează mesajele trimise din telefonul mobil.

Call history (Istoric apeluri)

Deschizând această funcție observați urmatorul meniu :
1)Missed calls (apeluri pierdute) - Afișează apelul pierdut. În același timp poate apela acel contact.
2)Dialed calls (apeluri efectuate) - Afișează apelurile efectuate. In același timp poate apela acel contact.
3)Recived calls (apeluri primite) - Afișează apelurile primite. In același timp poate apela acel contact.
4)All calls (toate apelurile) - Afișează toate apelurile memorate.

Notifier (Notificari)

Afișează notificari despre anumite aplicații : WhatsApp,WeChat și ultimile stiri. Pentru a folosi această funcție este nevoie de a instala aplicația "FunRun.apk".

BT Music (Muzică bluetooth)

Poate accesa muzica din telefonul mobil.

BT Camera (Cameră bluetooth)

Când instalați aplicația "FunRun.apk" in telefonul mobil, poate accesa de la distanță camera, cu funcția on/off sau poate face captură foto. Dacă doriți să opriți sunetul, accesați meniul "Profiles" si setați modul "Silent".

Pedometer (Pedometru)

Calculează distanța și timpul de mers (timp, minute, secunde) și numarul de kilometri (km).
Deschizând această funcție observați urmatorul meniu :

6) Pedometer – După ce ați intrat în meniu, apasați tasta mecanică ce indica pornirea cronometrului.
7) Sex – Setați modul femeie/barbat.
8) Height/CM – Setați inalțimea.
9) Weight/KG – Setați greutatea.
10) Step lenth/CM – Setează distanța pasilor.

Sleep Monitor (Monitor somn)

Afisează calitatea somnului, pe baza timpului alocat. Pe tot timpul somnului, asigurați-vă ca aveți ceasul montat pe mană și că ați apăsat "Start".

Sedentary reminder (Memento sedentar)

Puteți configura ceasul, pentru a vă reaminti să faceți exerciții.

Atentie !
Pedometru, Sleep monitor, și Sedentary reminder nu pot fi pornite în același timp. Trebuie sa opriți celelalte două funcții, când activați una din funcții.

Cardiogram (Cardiogramă)
Poate măsura și afișa schimbarile dinamice ale ritmului cardiac. Asigurați-vă ca aveți ceasul montat pe mană. Indicatorul LED se va lumina în momentul măsurării.

Stop watch (Cronometru)
Această funcție oprește cronometrul.

Profiles (Profile)
Accesarea funcției va deschide urmatorul meniu :
1) General – Modul general
2) Silent – Modul fără sunet.
3) Meeting – Modul doar cu vibrații.
4) Outdoor – Modul (in aer liber).

Anti-lose (Anti-pierdere)
Deschizând această funcție a ceasului inteligent, va vibra și activa alarma sau diferite tonuri sonore în momentul în care vă departați la o anumită distanță de dispozitiv. Diferite alarme anti-pierdere pot fi setate din meniul “Bluetooth Anti-lose”.

Calendar
Afișeaza calendarul.

Alarm (Alarmă)
Deschide funcția “alarmă”

Theme (Teme)
Puteți selecta diferite teme.

Nota !
Designul produsului si parametrii tehnici pot fi modificaţi fara o notificare in prealabil. Aceasta se refera la parametri tehnici/soft şi manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul si distribuitorul nu işi asumă nici o responsabilitate in a compensa eventual din cauza unor erori aparute in descrierea manualului de utilizare.

Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piaţă în Spaţiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerinţele esenţiale ale directivelor CE aplicabile.

Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deşeuri electrice şi electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deşeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încat să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul şi sănătatea oamenilor, deoarece pot conţine substanţe periculoase.

BATERIILE:

Atentie!

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predaţi bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conţinută în pachet nu conţine metale grele.

RoHS compliant 2002/95/EC

ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 şi se referă la restricţionarea comercializării de produse şi echipamente electrice şi electronice ce conţin substanţe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromuratiat (PBDE).

Declaraţie de conformitate CE

Noi, societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L**, cu sediul în comuna Cernica, str. Oxigenului nr.2B, jud. Ilfov, CUI 16021123, înregistrată la ONRC cu nr. J23/1641/2013, având marcă înregistrată la OSIM cu nr. 049358/2002,

declarăm pe propria noastră răspundere că produsul:

CEAS INTELIGENT

Model: **E-Boda Smart Time 330 HR**
Lot nr: **1**

la care se referă prezenta declaraţie este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi celelalte cerinţe relevante din Directiva R&TTE (1999/5/CE) transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 88/2003, republicată.
Corespunzător cerinţelor esenţiale aplicabile, produsul este în conformitate cu prevederile următoarelor standarde:

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

Informatii suplimentare:
Dosarul tehnic de construcţie este păstrat de: societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L**

Locul şi data emiterii (prezentei DoC): București, **15.11.2016.**

Semnat de către sau în numele producătorului:.....
(Semnătura persoanei autorizate)

Nume (tiparit): Emilia Burcea

Titlu: Administrator