E-BODA
MANUAL DE UTILIZARE

SUPREME SOUND

RO

DESCRIEREA PRODUSULUI



1. Microfon Anulare Zgomot
2. Cască
3. Microfon Voce
4. Carcasă de Alimentare
5. Indicator Luminos
6. Port de alimentare
7. Butonul Carcasei
8. Adaptor Auricular

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

1. Scoateți căștile din carcasă.
În căști va fi redat mesajul vocal “Power On”.
2. Selectați dispozitivul bluetooth “E-Boda Supreme Sound”.
Odată conectate, în căști va fi redat mesajul vocal “Connected”.



Odată asociate cu un dispozitiv, căștile se vor conecta automat în sesiunile următoare.

CONTROL TACTIL



Play/Pause: Apăsați scurt pe senzorul tactil.
Volum (-): Apăsați scurt de 3 ori senzorul tactil dreapta.
Volum (+): Apăsați scurt de 3 ori senzorul tactil stânga.
Melodia anterioară: Apăsați scurt de 2 ori senzorul tactil stânga.
Melodia următoare: Apăsați scurt de 2 ori senzorul tactil dreapta.
Asistent Vocal: Apăsați scurt de 4 ori senzorul tactil.
Schimbare mod audio: Țineți apăsat senzorul tactil timp de 2 secunde pentru a comuta între cele 3 moduri audio: ANC On, ANC Off, Transparency Mode.
Accept apel: Apăsați scurt pe senzorul tactil.
Finalizare apel: În timpul apelului, păsați scurt pe senzorul tactil.
Respingere apel: Apăsați timp de 1.5 secunde pe senzorul tactil.
Căștile se vor opri automat după 3 minute de lipsă a conexiunii bluetooth. Puteți opri manual căștile apăsând timp de 5 secunde senzorul tactil, și puteți porni manual căștile apăsând senzorul tactil timp de 3 secunde.

INDICATORUL LUMINOS

Semnalele indicatorului luminos:
- Lumina de culoare verde timp de 1 secundă: Atunci când așezați căștile în carcasă și acestea încep alimentarea.
- Lumina portocalie timp de 10 secunde: Indică alimentarea carcasei cu acumulator.
- Lumina verde timp 4 secunde: Indică faptul că procesul de încărcare este finalizat.
- Lumina verde timp de 10 secunde: Acest semnal este emis atunci când deschideți capacul carcasei.
- Lumină verde timp de 3 secunde: Acest semnal este emis atunci când închideți capacul carcasei.

BUTONUL CARCASEI

Odată apăsat scurt butonul carcasei, acesta va trimite un set de semnale prin intermediul indicatorului luminos în funcție de nivelul bateriei al căștilor.
După apăsare, indicatorul luminos va indica timp de 1 secundă portocaliu dacă nivelul bateriei deste mai mic de 10%.

Indicatorul va lumina timp de 1 secundă culoarea verde dacă nivelul bateriei este mai mare de 10%.
Indicatorul luminos va indica verde fără întrerupere atunci când nivelul bateriei ajunge la 100%.

Puteți împrerechea manual căștile prin intermediul butonului carcasei, urmărind următorii pași: așezați căștile în carcasă, țineți deschis capacul carcasei și apăsați butonul până în momentul în care indicatorul luminos va indica timp de 1 secundă lumina verde.

POZIȚIONARE



Încercați celelalte mărimi ale dopurilor auriculare din pachet pentru a identifica mărimea potrivită.
Așezați casca în ureche și rotiți casca până identificați poziția optimă.

NOTĂ

- Căștile trebuie să fie complet uscate atunci când sunt așezate în carcasă pentru laimentare.
- Puteți folosi oricare cască pentru a răspunde apelurilor.
- Alegerea dopurilor auriclare corect pot face o diferență majoră a experienței. Pentru un rezultat cât mai bun, recomandăm încercarea tuturor mărimilor.

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Căști wireless
- Carcasă cu acumulator
- Manual de utilizare
- Certificat de garanție
- Cablu de alimentare
- Dopuri auriculare (3 mărimi)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Versiune Bluetooth: V 5.3 + EDR
Greutate Cască: 3.6 g
Greutatea Carcasei: 29.6 g
Acumulator Cască: Li-Ion 30 mAh
Acumulator Carcasă: Li-Ion 400 mAh
Protocol: HFP/ HSP/ A2DP/ (SBC/ AAC) AVRCP
Frecvență: 20 Hz ~ 20 kHz
Distanță de Conectare: 10 m
Alimentare: 5 V / 0.3 A
Timp de Încărcare: 70 minute
Impedanță: 32 Ω
Sensibilitatea microfonului: -42 ± 1 dB

ATENȚIE

- Căștile trebuie să fie complet uscate în momentul așezării în carcasă, stropi pot deteriora grav carcasa ct acummulatori. În cazul găsirii urmelor de lichide în interiorul căștilor și carcasei garanția va fi anulată.
- Evitați expunerea la căldură ridicată, frig extrem sau umiditate.
- În cazul disconfortului, reduceți volumul sau întrerupeți utilizarea pentru o perioadă.
- Nu loviți/ spargeți/ deschideți componentele produsului.
- În cazul disconfortului frecvent, întrerupeți utilizarea produsului și consultați un medic specializat.

Notă !
Designul produsului și parametrii tehnici pot fi modificați fară o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori aparute în descrierea manualului de utilizare.

Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esenția ale directivelor CE aplicabile.

Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atenție ! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.
BATERIILE :
Atenție !
Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.
Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.
Bateria din pachet nu conține metale grele.

ROHS (Restriction on Hazadous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 1 iulie 2006 și referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteril difenil polibromuratiat (PBDE).

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară faptul că echipamentul radio CĂȘTI TWS este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_supremesound_lot_1.pdf

E-BODA
USER MANUAL

SUPREME SOUND

EN

PRODUCT DESCRIPTION



1. Noise Cancelling Microphone
2. Earphone
3. Voice Microphone
4. Case
5. Light Indicator
6. Power Port
7. Case Button
8. Eartips

QUICK START GUIDE

1. Remove the earphones from the case.
Upon placing the headphones on, you will hear the voice message "Power On".
2. Select the Bluetooth device "E-Boda Supreme Sound".
Once connected, the headphones will announce "Connected".



Once paired with a device, the headphones will automatically connect in the next sessions.

TOUCH CONTROL



Play/Pause: Briefly tap the touch sensor.
Volume (-): Tap the right touch sensor three times quickly.
Volume (+): Tap the left touch sensor three times quickly.
Previous track: Tap the left touch sensor twice quickly.
Next track: Tap the right touch sensor twice quickly.
Voice Assistant: Tap the touch sensor four times quickly.
Change audio mode: Press and hold the touch sensor for 2 seconds to toggle between the 3 audio modes: ANC On, ANC Off, Transparency Mode.
Accept call: Briefly tap the touch sensor.
End call: During a call, briefly tap the touch sensor.
Reject call: Press and hold the touch sensor for 1.5 seconds.
The headphones will automatically power off after 3 minutes of Bluetooth disconnection. You can manually power off the headphones by pressing the touch sensor for 5 seconds, and manually power them on by pressing the touch sensor for 3 seconds.

LIGHT INDICATOR

Light Indicator Signals:
- Green light for 1 second: When you place the headphones in the case and they start powering up.
- Orange light for 10 seconds: Indicates the case is being powered by the battery.
- Green light for 4 seconds: Indicates that the charging process is complete.
- Green light for 10 seconds: This signal is emitted when you open the case lid.
- Green light for 3 seconds: This signal is emitted when you close the case lid.

CASE BUTTON

Once the case button is briefly pressed, it will send a set of signals through the light indicator based on the battery level of the headphones. After pressing, the light indicator will show orange for 1 second if the battery level is below 10%.

The indicator will light up green for 1 second if the battery level is above 10%. The light indicator will continuously show green when the battery level reaches 100%.

You can manually pair the headphones using the case button by following these steps: place the headphones in the case, keep the case lid open, and press the button until the light indicator shows green for 1 second.

POSITIONING



Try the other sizes of eartips included in the package to identify the right size. Place the earpiece in your ear and rotate it until you find the optimal position.

NOTE



- The headphones should be completely dry when placed in the charging case for charging.
- You can use either earbud to answer calls.
- Choosing the correct ear tips can make a significant difference in the experience. For the best result, we recommend trying out all sizes.

CONTENT OF THE PACKAGE

- Wireless headphones
- Charging case
- User manual
- Warranty certificate
- Power cable
- Ear tips (3 sizes)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth Version: V 5.3 + EDR
Headset Weight: 3.6 g
Case Weight: 29.6 g
Headset Battery: Li-Ion 30 mAh
Case Battery: Li-Ion 400 mAh
Protocol: HFP/HSP/A2DP/(SBC/AAC) AVRCP
Frequency: 20 Hz ~ 20 kHz
Connection Range: 10 m
Power: 5 V / 0.3 A
Charging Time: 70 minutes
Impedance: 32 Ω
Microphone Sensitivity: -42 ± 1 dB

ATTENTION

- The headphones must be completely dry before placing them in the charging case, as moisture can severely damage the case and the batteries. If any liquid traces are found inside the headphones and the charging case, the warranty will be voided.
- Avoid exposure to high heat, extreme cold, or excessive humidity.
- If you experience discomfort, reduce the volume or discontinue use for a period of time.
- Do not hit, break, or open the components of the product.
- If you experience frequent discomfort, stop using the product and consult a specialized medical professional.

Note!
Product design and technical parameters can change without prior notice. This refers to technical/software parameters and the user manual. The user manual is the general orientation of the product. The manufacturer and distributor do not assume any responsibility to compensate for possible errors in the description of the user manual.

CE marking is a mandatory conformity mark for products placed on the market in the European Economic Area. CE Marking on a product ensures that the product complies with the essential requirements of the applicable EC directives.

This product is marked with distinctive selective sorting electronic waste. This symbol indicates that the product should be supported by a system of selective collection of waste according to EU Directive 2002/96/EC, so that it can be recycled or dismantled to minimize the environmental impact.

Attention! Electronic products unsorted selectively affect the environment and human health, as they may contain hazardous substances.
Batteries
ATTENTION!
It is forbidden to throw batteries in the trash. Dispose of used batteries recycling centers.
It is dangerous to charge / strike / open or short-circuit the batteries.
The batteries contained in the package does not contain heavy metals.

ROHS (Restriction on Hazardous Substances). This directive is a regulation that was implemented on July 1, 2006 and relates to restrictions on the marketing of products and electrical and electronic equipment containing hazardous substances such as lead, hexavalent chromium, cadmium, polybrominated biphenyl (PBB), polybrominated diphenyl ethers (PBDE).

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L. declares that the TWS EARPHONES radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_supremesound_lot_1.pdf

E-BODA
MANUALE D'USO

SUPREME SOUND

IT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



1. Microfono con cancellazione del rumore
2. Auricolare
3. Microfono vocale
4. Custodia
5. Indicatore luminoso
6. Porta di alimentazione
7. Pulsante della custodia
8. Adattatore per cuffie

GUIDA RAPIDA ALL'AVVIO

1. Rimuovere gli auricolari dalla custodia.
Al momento di indossare le cuffie, sentirai il messaggio vocale "Acceso".
2. Selezionare il dispositivo Bluetooth "E-Boda Supreme Sound".
Una volta connesso, le cuffie annunceranno "Connesso".



Una volta accoppiate con un dispositivo, le cuffie si connetteranno automaticamente nelle sessioni successive.

CONTROLLO TOCCO



Riproduzione/Pausa: Tocca brevemente il sensore touch.
Volume (-): Tocca tre volte rapidamente il sensore touch destro.
Volume (+): Tocca tre volte rapidamente il sensore touch sinistro.
Brano precedente: Tocca due volte rapidamente il sensore touch sinistro.
Brano successivo: Tocca due volte rapidamente il sensore touch destro.
Assistente vocale: Tocca quattro volte rapidamente il sensore touch.
Cambia modalità audio: Tieni premuto il sensore touch per 2 secondi per passare tra le 3 modalità audio: ANC Attivo, ANC Disattivo, Modalità trasparenza.
Accetta chiamata: Tocca brevemente il sensore touch.
Termina chiamata: Durante una chiamata, tocca brevemente il sensore touch.
Rifiuta chiamata: Tieni premuto il sensore touch per 1,5 secondi.
Le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 3 minuti di disconnessione Bluetooth. Puoi spegnere manualmente le cuffie premendo il sensore touch per 5 secondi e accenderle manualmente premendo il sensore touch per 3 secondi.

INDICATORE LUMINOSO

Light Indicator Signals:
- Green light for 1 second: When you place the headphones in the case and they start powering up.
- Orange light for 10 seconds: Indicates the case is being powered by the battery.
- Green light for 4 seconds: Indicates that the charging process is complete.
- Green light for 10 seconds: This signal is emitted when you open the case lid.
- Green light for 3 seconds: This signal is emitted when you close the case lid.

PULSANTE DELLA CUSTODIA

Una volta premuto brevemente il pulsante della custodia, invierà una serie di segnali attraverso l'indicatore luminoso in base al livello della batteria delle cuffie. Dopo aver premuto, l'indicatore luminoso mostrerà arancione per 1 secondo se il livello della batteria è inferiore al 10%.

L'indicatore si illuminerà di verde per 1 secondo se il livello della batteria è superiore al 10%. L'indicatore luminoso mostrerà continuamente verde quando il livello della batteria raggiunge il 100%.

Puoi accoppiare manualmente le cuffie utilizzando il pulsante della custodia seguendo questi passaggi: metti le cuffie nella custodia, tieni aperto il coperchio della custodia e premi il pulsante fino a quando l'indicatore luminoso mostra verde per 1 secondo.

POSIZIONAMENTO

Prova le altre dimensioni delle punte auricolari incluse nella confezione per individuare quella giusta. Posiziona il auricolare nel tuo orecchio e ruotalo finché non trovi la posizione ottimale.

APPUNTI



- Le cuffie devono essere completamente asciutte quando vengono inserite nella custodia di ricarica per la ricarica.
- Puoi utilizzare qualsiasi auricolare per rispondere alle chiamate.
- La scelta delle punte auricolari corrette può fare una differenza significativa nell'esperienza. Per ottenere il miglior risultato, ti consigliamo di provare tutte le misure disponibili.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cuffie wireless
- Custodia di ricarica
- Manuale utente
- Certificato di garanzia
- Cavo di alimentazione
- Punte auricolari (3 misure)

SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth: V 5.3 + EDR
Peso delle cuffie: 3,6 g
Peso della custodia: 29,6 g
Batteria delle cuffie: Li-Ion 30 mAh
Batteria della custodia: Li-Ion 400 mAh
Protocollo: HFP/HSP/A2DP/(SBC/AAC) AVRCP
Frequenza: 20 Hz ~ 20 kHz
Portata di connessione: 10 m
Alimentazione: 5 V / 0,3 A
Tempo di ricarica: 70 minuti
Impedenza: 32 Ω
Sensibilità del microfono: -42 ± 1 dB

ATTENZIONE

- Le cuffie devono essere completamente asciutte prima di essere inserite nella custodia di ricarica, in quanto l'umidità può danneggiare gravemente la custodia e le batterie. Se sono presenti tracce di liquido all'interno delle cuffie o della custodia di ricarica, la garanzia sarà annullata.
- Evita l'esposizione a temperature elevate, freddo estremo o umidità eccessiva.
- Se avverti disagio, riduci il volume o interrompi l'uso per un certo periodo di tempo.
- Non colpire, rompere o aprire i componenti del prodotto.
- Se avverti frequentemente disagio, smetti di usare il prodotto e consulta un medico specializzato.

Nota!
Il design del prodotto e i parametri tecnici possono essere modificati senza preavviso. Si tratta dei parametri tecnici/software e del manuale d'uso. Il manuale d'uso rappresenta una guida generale del prodotto. Il produttore e il distributore non si assumono alcuna responsabilità per compensare eventuali errori riscontrati nella descrizione del manuale d'uso.

Il marchio CE è un marchio di conformità obbligatorio per i prodotti immessi sul mercato nello Spazio Economico Europeo. Il marchio CE su un prodotto garantisce che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive CE applicabili.

Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo distintivo della raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. Questo simbolo indica che il prodotto deve essere accettato da un sistema di raccolta differenziata, in conformità alla Direttiva UE 2002/96/CE, in modo che possa essere riciclato o smantellato per ridurre l'impatto ambientale

Attenzione! I prodotti elettronici, non smistati separatamente, possono danneggiare l'ambiente e la salute umana in quanto possono contenere sostanze pericolose.
BATTERIE:
Attenzione!
È vietato gettare le batterie nella spazzatura. Consegnare le batterie usate ai centri di riciclaggio.
L'uso improprio delle batterie può causare perdite o corrosione.
La batteria contenuta nella confezione non contiene metalli pesanti.

ROHS (Restriction on Hazadous Substances). Questa direttiva è un regolamento attuato il 1° luglio 2006 e riguarda la restrizione della commercializzazione di prodotti e apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose come concentrazioni di piombo, cromo esavalente, cadmio, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE).

Dichiarazione di conformità UE Semplificata

E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, con la presente dichiara che l'apparecchiatura radio CUFFIE TWS è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo per esteso della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_supremesound_lot_1.pdf

E-BODA
MANUAL DE USUARIO

SUPREME SOUND

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Micrófono con cancelación de ruido
2. Auricular
3. Micrófono de voz
4. Estuche
5. Indicador luminoso
6. Puerto de alimentación
7. Botón del estuche
8. Adaptador de auriculares

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Retira los auriculares del estuche. Cuando te pongas los auriculares, escucharás el mensaje de voz "Encendido".
2. Selecciona el dispositivo Bluetooth "E-Boda Supreme Sound".
Una vez conectado, los auriculares anunciarán "Conectado".



Una vez emparejados con un dispositivo, los auriculares se conectarán automáticamente en las sesiones siguientes.

CONTROL TÁCTIL



Reproducción/Pausa: Toque brevemente el sensor táctil.
Volumen (-): Toque el sensor táctil derecho tres veces rápidamente.
Volumen (+): Toque el sensor táctil izquierdo tres veces rápidamente.
Pista anterior: Toque el sensor táctil izquierdo dos veces rápidamente.
Siguiente pista: Toque el sensor táctil derecho dos veces rápidamente.
Asistente de voz: Toque el sensor táctil cuatro veces rápidamente.
Cambiar modo de audio: Mantenga presionado el sensor táctil durante 2 segundos para cambiar entre los 3 modos de audio: ANC activado, ANC desactivado, Modo de transparencia.
Aceptar llamada: Toque brevemente el sensor táctil.
Finalizar llamada: Durante una llamada, toque brevemente el sensor táctil.
Rechazar llamada: Mantenga presionado el sensor táctil durante 1.5 segundos.
Los auriculares se apagarán automáticamente después de 3 minutos de desconexión Bluetooth. Puede apagar manualmente los auriculares presionando el sensor táctil durante 5 segundos, y encenderlos manualmente presionando el sensor táctil durante 3 segundos.

INDICADOR LUMINOSO

Señales del indicador luminoso:
- Luz verde durante 1 segundo: Cuando colocas los auriculares en el estuche y comienzan a encenderse.
- Luz naranja durante 10 segundos: Indica que el estuche está siendo alimentado por la batería.
- Luz verde durante 4 segundos: Indica que el proceso de carga está completo.
- Luz verde durante 10 segundos: Esta señal se emite cuando abres la tapa del estuche.
- Luz verde durante 3 segundos: Esta señal se emite cuando cierras la tapa del estuche.

BOTÓN DE CASO

Una vez que presiones brevemente el botón del estuche, enviará una serie de señales a través del indicador luminoso según el nivel de la batería de los auriculares. Después de presionar, el indicador luminoso mostrará naranja durante 1 segundo si el nivel de la batería es inferior al 10%.

El indicador se iluminará de color verde durante 1 segundo si el nivel de la batería está por encima del 10%. El indicador luminoso mostrará continuamente verde cuando el nivel de la batería alcance el 100%.

Puedes emparejar manualmente los auriculares utilizando el botón del estuche siguiendo estos pasos: coloca los auriculares en el estuche, mantén la tapa del estuche abierta y presiona el botón hasta que el indicador luminoso muestre verde durante 1 segundo.

POSICIONAMIENTO



Prueba las otras tallas de almohadillas para los oídos incluidas en el paquete para identificar la talla adecuada. Coloca la pieza auricular en tu oído y gírala hasta que encuentres la posición óptima.

NOTAS

- Los auriculares deben estar completamente secos al colocarlos en el estuche de carga para cargarlos.
- Puedes usar cualquiera de los auriculares para responder llamadas.
- Elegir las almohadillas para los oídos correctas puede marcar una diferencia significativa en la experiencia. Para obtener los mejores resultados, te recomendamos probar todas las tallas.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Auriculares inalámbricos
- Estuche de carga
- Manual de usuario
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación
- Almohadillas para los oídos (3 tamaños)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Versión de Bluetooth: V 5.3 + EDR
Peso del auricular: 3.6 g
Peso del estuche: 29.6 g
Batería del auricular: Li-Ion 30 mAh
Batería del estuche: Li-Ion 400 mAh
Protocolo: HFP/HSP/A2DP/(SBC/AAC) AVRCP
Frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Rango de conexión: 10 m
Potencia: 5 V / 0.3 A
Tiempo de carga: 70 minutos
Impedancia: 32 Ω
Sensibilidad del micrófono: -42 ± 1 dB

ATENCIÓN

- Los auriculares deben estar completamente secos antes de colocarlos en el estuche de carga, ya que la humedad puede dañar gravemente el estuche y las baterías. Si se encuentran rastros de líquido en el interior de los auriculares y el estuche de carga, la garantía quedará anulada.
- Evita la exposición a altas temperaturas, frío extremo o humedad excesiva.
- Si experimentas molestias, reduce el volumen o deja de usarlos durante un período de tiempo.
- No golpees, rompas o abras los componentes del producto.
- Si experimentas molestias frecuentes, deja de usar el producto y consulta a un profesional médico especializado.

¡Nota!
El diseño del producto y los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Esto se refiere a los parámetros técnicos/software y al manual del usuario.
El manual de usuario es la orientación general del producto. El fabricante y distribuidor no asumen ninguna responsabilidad de compensar posibles errores en la descripción del manual de usuario.

La marca CE es una marca de conformidad obligatoria para productos introducidos en el mercado del Espacio Económico Europeo.
El marcado CE de un producto garantiza que el producto cumple con los requisitos esenciales de las directivas CE aplicables.

Este producto está marcado con el símbolo distintivo de clasificación selectiva para residuos eléctricos y electrónicos. Este símbolo indica el hecho de que el producto debe ser aceptado por un sistema de recogida selectiva de residuos, de acuerdo con la directiva EU2002/96/CE, para que pueda reciclarse o desarmarse para reducir el impacto ambiental.

¡Atención! Los productos electrónicos, que no se clasifican selectivamente, pueden afectar el medio ambiente y la salud humana, ya que pueden contener sustancias peligrosas.
LAS BATERIAS:
¡Atención!
Está prohibido desechar las pilas. Entregue las baterías usadas a los centros de reciclaje.
El uso incorrecto de las pilas puede provocar fugas o corrosión.
La batería del paquete no contiene metales pesados.

ROHS (Restriction on Hazadous Substances). Esta directiva es un reglamento que se implementó el 1 de julio de 2006 y se refiere a la restricción de la comercialización de productos y equipos eléctricos y electrónicos que contengan sustancias peligrosas como plomo, cromo hexavalente, cadmio, polibromobifenilo (PBB), polibromodifenil éter (PBDE).

Declaración UE de conformidad simplificada

Por la presente, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L., declara que el equipo de radio AURICULARES TWS cumple con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_supremesound_lot_1.pdf

E-BODA

MANUEL DE L'UTILISATEUR

SUPREME SOUND

FR

DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Microphone antibruit
2. Écouteur
3. Microphone vocal
4. Étui
5. Indicateur lumineux
6. Port d'alimentation
7. Bouton de l'étui
8. Adaptateur de casque

1

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. Retirez les écouteurs de l'étui. Lorsque vous mettez le casque, vous entendrez le message vocal "Allumé".
2. Sélectionnez le périphérique Bluetooth "E-Boda Supreme Sound". Une fois connecté, le casque annoncera "Connecté".



Une fois apparié avec un appareil, le casque se connectera automatiquement lors des prochaines sessions.

2

COMMANDE TACTILE



Lecture/Pause : Touchez brièvement le capteur tactile.
Volume (-) : Touchez trois fois rapidement le capteur tactile droit.
Volume (+) : Touchez trois fois rapidement le capteur tactile gauche.
Piste précédente : Touchez deux fois rapidement le capteur tactile gauche.
Piste suivante : Touchez deux fois rapidement le capteur tactile droit.
Assistant vocal : Touchez quatre fois rapidement le capteur tactile.
Changer de mode audio : Maintenez enfoncé le capteur tactile pendant 2 secondes pour basculer entre les 3 modes audio : ANC activé, ANC désactivé, mode Transparence.
Accepter un appel : Touchez brièvement le capteur tactile.
Terminer un appel : Pendant un appel, touchez brièvement le capteur tactile.
Rejeter un appel : Maintenez enfoncé le capteur tactile pendant 1,5 seconde.
Le casque s'éteindra automatiquement après 3 minutes de déconnexion Bluetooth. Vous pouvez éteindre manuellement le casque en appuyant sur le capteur tactile pendant 5 secondes, et les allumer manuellement en appuyant sur le capteur tactile pendant 3 secondes.

3

INDICATEUR LUMINEUX

Signaux de l'indicateur lumineux :
- Lumière verte pendant 1 seconde : Lorsque vous placez le casque dans l'étui et qu'il commence à s'allumer.
- Lumière orange pendant 10 secondes : Indique que l'étui est allumé par la batterie.
- Lumière verte pendant 4 secondes : Indique que le processus de chargement est terminé.
- Lumière verte pendant 10 secondes : Ce signal est émis lorsque vous ouvrez le couvercle de l'étui.
- Lumière verte pendant 3 secondes : Ce signal est émis lorsque vous fermez le couvercle de l'étui.

BOUTON DE CAS

Une fois que le bouton de l'étui est brièvement pressé, il enverra un ensemble de signaux à travers l'indicateur lumineux en fonction du niveau de batterie des écouteurs. Après avoir appuyé, l'indicateur lumineux affichera orange pendant 1 seconde si le niveau de batterie est inférieur à 10%.

4

L'indicateur s'allumera en vert pendant 1 seconde si le niveau de batterie est supérieur à 10%. L'indicateur lumineux montrera en continu vert lorsque le niveau de batterie atteint 100%.

Vous pouvez appairer manuellement les écouteurs en utilisant le bouton de l'étui en suivant ces étapes : placez les écouteurs dans l'étui, gardez le couvercle de l'étui ouvert et appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'indicateur lumineux montre du vert pendant 1 seconde.

POSITIONNEMENT

Essayez les autres tailles d'embouts auriculaires inclus dans le paquet pour identifier la bonne taille. Placez l'embout auriculaire dans votre oreille et faites-le pivoter jusqu'à ce que vous trouviez la position optimale.

5

REMARQUES

- Les écouteurs doivent être complètement secs lorsqu'ils sont placés dans le boîtier de chargement pour la recharge.
- Vous pouvez utiliser n'importe quel écouteur pour répondre aux appels.
- Le choix des embouts auriculaires appropriés peut faire une différence significative dans l'expérience. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons d'essayer toutes les tailles.

CONTENU DU PAQUET

- Casque sans fil
- Boîtier de chargement
- Manuel d'utilisation
- Certificat de garantie
- Câble d'alimentation
- Embouts auriculaires (3 tailles)

6

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth : V 5.3 + EDR
Poids du casque : 3,6 g
Poids de l'étui : 29,6 g
Batterie du casque : Li-Ion 30 mAh
Batterie de l'étui : Li-Ion 400 mAh
Protocole : HFP/HSP/A2DP/(SBC/AAC) AVRCP
Fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Portée de connexion : 10 m
Puissance : 5 V / 0,3 A
Temps de charge : 70 minutes
Impédance : 32 Ω
Sensibilité du microphone : -42 ± 1 dB

7

ATTENTION

- Les écouteurs doivent être complètement secs avant d'être placés dans le boîtier de chargement, car l'humidité peut endommager gravement le boîtier et les batteries. Si des traces de liquide sont présentes à l'intérieur des écouteurs et du boîtier de chargement, la santé peut être annulée.
- Évitez l'exposition à une chaleur excessive, au froid extrême ou à une humidité excessive.
- Si vous ressentez une gêne, réduisez le volume ou cessez d'utiliser le produit pendant un certain temps.
- Ne frappez pas, ne cassez pas et ne démontez pas les composants du produit.
- Si vous ressentez régulièrement une gêne, cessez d'utiliser le produit et consultez un professionnel de la santé spécialisé.

8

Remarque!
La conception du produit et les paramètres techniques peuvent être modifiés sans préavis. Il s'agit des paramètres techniques/logiciels et du manuel d'utilisation.
Le manuel d'utilisation est l'orientation générale du produit. Le fabricant et le distributeur n'assument aucune responsabilité pour compenser d'éventuelles erreurs dans la description du manuel d'utilisation.
Le marquage CE sur une marque de conformité obligatoire pour produits introduits sur le marché dans l'Espace économique européen. Le marquage CE sur un produit garantit que le produit est conformément aux exigences essentielles des directives CE applicables.
Ce produit est marqué du symbole distinctif sélectif pour les déchets électriques et électroniques. Ce symbole indique le fait que le produit doit être éliminé par un système de collecte sélective des déchets, conformément à la directive 2012/96/CE, afin qu'ils puissent être recyclés ou démontés pour réduire l'impact sur l'environnement.
Attention! Les produits électroniques, non triés sélectivement, peuvent affecter l'environnement et la santé humaine, car ils peuvent contenir des substances dangereuses.
BATTERIES:
Attention!
Il est interdit de jeter les batteries. Remettez les batteries usagées aux centres de recyclage.
Une utilisation incorrecte des batteries peut provoquer des fuites ou de la corrosion.
La batterie dans l'emballage ne contient pas de métaux lourds.

ROHS (Restriction sur les substances dangereuses). Cette directive est un règlement qui a été mis en œuvre le 1er juillet 2006 et fait référence à la restriction de la vente de produits et équipements électriques et électroniques contenant des substances dangereuses telles que le plomb, le chrome hexavalent, le cadmium, le polybromobiphényle (PBB), le polybromodiphényléther (PBDE).

Déclaration de conformité UE simplifiée

Par la présente, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L. déclare que l'équipement radio CĂȘTI TWS / TWS HEADPHONES / OREILLETTES TWS est conforme à la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur l'adresse Internet suivante :

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_supremesound_lot_1.pdf

E-BODA

HANDBUCH

SUPREME SOUND

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG



1. Geräuschunterdrückendes Mikrofon
2. Ohrhörer
3. Sprachmikrofon
4. Etui
5. Lichtanzeige
6. Stromanschluss
7. Etui-Knopf
8. Headset-Adapter

1

SCHNELLSTARTANLEITUNG

1. Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Etui. Nachdem Sie die Kopfhörer aufgesetzt haben, hören Sie die Sprachnachricht "Eingeschaltet".
2. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät "E-Boda Supreme Sound" aus. Sobald verbunden, verkünden die Kopfhörer "Verbunden".

Einmal mit einem Gerät gekoppelt, verbinden sich die Kopfhörer automatisch in den nächsten Sitzungen.

2

BERÜHRUNGSSTEUERUNG

Wiedergabe/Pause: Berühren Sie kurz den Touch-Sensor.
Lautstärke (-): Tippen Sie dreimal schnell auf den rechten Touch-Sensor.
Lautstärke (+): Tippen Sie dreimal schnell auf den linken Touch-Sensor.
Vorheriger Titel: Tippen Sie zweimal schnell auf den linken Touch-Sensor.
Nächster Titel: Tippen Sie zweimal schnell auf den rechten Touch-Sensor.
Sprachassistent: Tippen Sie viermal schnell auf den Touch-Sensor.
Audio-Modus ändern: Halten Sie den Touch-Sensor 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den 3 Audio-Modi zu wechseln: ANC ein, ANC aus, Transparenzmodus.
Anruf annehmen: Berühren Sie kurz den Touch-Sensor.
Anruf beenden: Während eines Anrufs, berühren Sie kurz den Touch-Sensor.
Anruf ablehnen: Halten Sie den Touch-Sensor 1,5 Sekunden lang gedrückt.
Die Kopfhörer schalten sich automatisch nach 3 Minuten Bluetooth-Trennung aus. Sie können die Kopfhörer manuell ausschalten, indem Sie den Touch-Sensor 5 Sekunden lang gedrückt halten, und manuell einschalten, indem Sie den Touch-Sensor 3 Sekunden lang gedrückt halten.

3

LICHTANZEIGE

Lichtanzeige-Signale:
- Grünes Licht für 1 Sekunde: Wenn Sie die Kopfhörer in das Etui legen und sie mit dem Einschalten beginnen.
- Orangenes Licht für 10 Sekunden: Zeigt an, dass das Etui mit der Batterie betrieben wird.
- Grünes Licht für 4 Sekunden: Zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Grünes Licht für 10 Sekunden: Dieses Signal wird abgegeben, wenn Sie den Deckel des Etuis öffnen.
- Grünes Licht für 3 Sekunden: Dieses Signal wird abgegeben, wenn Sie den Deckel des Etuis schließen.

CASE-TASTE

Sobald die Etui-Taste kurz gedrückt wird, sendet sie Signale über die Lichtanzeige basierend auf dem Batteriestand der Kopfhörer.
Nach dem Drücken zeigt die Lichtanzeige 1 Sekunde lang orange an, wenn der Batteriestand unter 10% liegt.

4

Die Anzeige leuchtet 1 Sekunde lang grün auf, wenn der Batteriestand über 10% liegt. Die Lichtanzeige zeigt kontinuierlich grün an, wenn der Batteriestand 100% erreicht.

Sie können die Kopfhörer manuell über die Etui-Taste koppeln, indem Sie folgende Schritte befolgen: Legen Sie die Kopfhörer in das Etui, halten Sie den Deckel des Etuis geöffnet und drücken Sie die Taste, bis die Lichtanzeige 1 Sekunde lang grün leuchtet.

POSITIONIERUNG

Probieren Sie die anderen im Paket enthaltenen Ohrstöpselgrößen aus, um die richtige Größe zu finden. Platzieren Sie den Ohrstöpsel im Ihrem Ohr und drehen Sie ihn, bis Sie die optimale Position finden.

5

ANMERKUNGEN

- Die Kopfhörer sollten vor dem Aufladen vollständig trocken sein, wenn sie in die Ladeschale gelegt werden.
- Sie können entweder den linken oder den rechten Ohrhörer verwenden, um Anrufe anzunehmen.
- Die Auswahl der richtigen Ohrstöpsel kann einen erheblichen Unterschied im Erlebnis ausmachen. Für das beste Ergebnis empfehlen wir, alle Größen auszuprobieren.

INHALT DES PAKETS

- Kabellose Kopfhörer
- Ladehülle
- Benutzerhandbuch
- Garantiezertifikat
- Netzkabel
- Ohrstöpsel (3 Größen)

6

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth-Version: V 5.3 + EDR
Gewicht des Headsets: 3,6 g
Gewicht des Etuis: 29,6 g
Batterie des Headsets: Li-Ion 30 mAh
Batterie des Etuis: Li-Ion 400 mAh
Protokoll: HFP/HSP/A2DP/(SBC/AAC) AVRCP
Frequenz: 20 Hz ~ 20 kHz
Verbindungsbereich: 10 m
Leistung: 5 V / 0,3 A
Ladezeit: 70 Minuten
Impedanz: 32 Ω
Mikrofonsensitivität: -42 ± 1 dB

7

AUFMERKSAMKEIT

- Die Kopfhörer müssen vollständig trocken sein, bevor sie in die Ladehülle gelegt werden, da Feuchtigkeit sowohl die Hülle als auch die Batterien ernsthaft beschädigen kann. Wenn Flüssigkeitsrückstände in den Kopfhörern oder der Ladehülle festgestellt werden, erlischt die Garantie.
- Vermeiden Sie hohe Hitze, extreme Kälte oder übermäßige Feuchtigkeit.
- Wenn Sie Unbehagen verspüren, verringern Sie die Lautstärke oder unterbrechen Sie die Nutzung für eine gewisse Zeit.
- Schlagen Sie nicht gegen die Komponenten des Produkts, brechen Sie sie nicht auf oder öffnen Sie sie nicht.
- Wenn Sie häufige Beschwerden haben, beenden Sie die Nutzung des Produkts und konsultieren Sie einen spezialisierten Mediziner.

8

Hinweis!
Änderungen des Produktdesigns und der technischen Parameter behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Dies bezieht sich auf die technischen Parameter und das Handbuch. Das Handbuch dient der allgemeinen Anleitung für das Produkt. Der Hersteller und der Händler übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Entschädigungen aufgrund von Fehlern in der Beschreibung im Handbuch.
Die CE-Kennzeichnung ist eine verbindliche Konformitätskennzeichnung für Produkte, die im Europäischen Wirtschaftsraum auf den Markt gebracht werden. Die CE-Kennzeichnung auf einem Produkt bestätigt, dass das Produkt den wesentlichen Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien entspricht.
Das Produkt trägt das charakteristische Symbol für die selektive Abfalltrennung für elektrische und elektronische Geräte. Das Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt von einem separaten Abfallsammelsystem gemäß der Richtlinie EU2002/96/EG angenommen werden muss, damit es wiederverwertet oder zerlegt werden kann, um seine Umweltauswirkungen zu verringern.
Warnung! Elektronische Produkte, die nicht getrennt gesammelt werden, können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein, da sie gefährliche Substanzen enthalten können.
BATTERIEN:
Warnung!
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Gebrauchte Batterien müssen bei den Recyclingzentren abgegeben werden.
Eine unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu Auslaufen oder Korrosion führen. Die gelieferte Batterie enthält keine Schwermetalle.

ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Die Richtlinie ist eine Verordnung, die am 1. Juli 2006 in Kraft getreten ist und die Beschränkung des Inverkehrbringens von elektrischen und elektronischen Produkten und Geräten betrifft, die gefährliche Stoffe wie Blei, sechswertiges Chrom, Cadmium, polybromierte Biphenyl (PBB) und polybromierten Diphenylether (PBDE) enthalten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

E-BODA DISTRIBUTION S.R.L. erklärt hiermit, dass die Funkanlage CĂȘTI TWS (Kopfhörer TWS) mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.
Der Volltext der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_supremesound_lot_1.pdf

E-BODA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SUPREME SOUND

PL

OPIS PRODUKTU



1. Mikrofon redukcji hałasu
2. Słuchawka
3. Mikrofon głosowy
4. Pokrowiec
5. Wskaźnik świetlny
6. Port zasilania
7. Przycisk etui
8. Adapter zestawu słuchawkowego

1

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wyjmij słuchawki z etui. Po nałożeniu słuchawek usłyszysz komunikat głosowy "Włączone".
2. Wybierz urządzenie Bluetooth "E-Boda Supreme Sound". Po nawiązaniu połączenia słuchawki ogłoszą "Połączone".

Po sparowaniu z urządzeniem, słuchawki będą automatycznie łączyć się w kolejnych sesjach.

2

KONTROLA DOTYKOWA

Odtwarzaj/Wstrzymaj: Krótko stuknij czujnik dotykowy.
Głośność (-): Szybko trzykrotnie stuknij prawy czujnik dotykowy.
Głośność (+): Szybko trzykrotnie stuknij lewy czujnik dotykowy.
Poprzedni utwór: Szybko dwukrotnie stuknij lewy czujnik dotykowy.
Następny utwór: Szybko dwukrotnie stuknij prawy czujnik dotykowy.
Asystent głosowy: Szybko czterokrotnie stuknij czujnik dotykowy.
Zmień tryb dźwięku: Przytrzymaj czujnik dotykowy przez 2 sekundy, aby przełączyć między 3 trybami dźwięku: ANC Włączone, ANC Wyłączone, Tryb Przezroczystości.
Akceptuj połączenie: Krótko stuknij czujnik dotykowy.
Zakończ połączenie: Podczas połączenia, krótko stuknij czujnik dotykowy.
Odrzuć połączenie: Przytrzymaj czujnik dotykowy przez 1,5 sekundy.
Słuchawki automatycznie wyłączą się po 3 minutach rozłączenia Bluetooth. Możesz ręcznie wyłączyć słuchawki, przytrzymując czujnik dotykowy przez 5 sekund, oraz ręcznie je włączyć, naciskając czujnik dotykowy przez 3 sekundy.

3

WSKAŹNIK ŚWIETLNY

Sygnały wskaźnika świetlnego:
- Zielone światło przez 1 sekundę: Gdy umieścisz słuchawki w etui i zaczną się włączać.
- Pomarańczowe światło przez 10 sekund: Sygnalizuje, że etui jest zasilane z baterii.
- Zielone światło przez 4 sekundy: Sygnalizuje zakończenie procesu ładowania.
- Zielone światło przez 10 sekund: Ten sygnał jest emitowany po otwarciu pokrywy etui.
- Zielone światło przez 3 sekundy: Ten sygnał jest emitowany po zamknięciu pokrywy etui.

PRZYCISK ETUI

Po krótkim naciśnięciu przycisku etui zostanie wysłany zestaw sygnałów poprzez wskaźnik świetlny oparty na poziomie naładowania baterii słuchawek. Po naciśnięciu, wskaźnik świetlny pokaże pomarańczowe światło przez 1 sekundę, jeśli poziom naładowania baterii jest poniżej 10%.

4

Wskaźnik będzie świecić się na zielono przez 1 sekundę, jeśli poziom naładowania baterii jest powyżej 10%. Wskaźnik świetlny będzie ciągle świecić na zielono, gdy poziom naładowania baterii osiągnie 100%.

Możesz ręcznie sparować słuchawki, używając przycisku etui, postępując zgodnie z tymi krokami: umieść słuchawki w etui, trzymaj pokrywę etui otwartą i naciśnij przycisk, aż wskaźnik świetlny pokaże zielone światło przez 1 sekundę.

POZYCJONOWANIE

Spróbuj inne rozmiary wkładek dousznych dołączone w opakowaniu, aby znaleźć odpowiedni rozmiar. Umieść wkładkę douszną w uchu i obracaj ją, aż znajdziesz optymalną pozycję.

5

NOTATKA

- Słuchawki powinny być całkowicie suche przed umieszczeniem ich w etui do ładowania.
- Możesz użyć dowolnej słuchawki do odbierania połączeń.
- Wybór odpowiednich wkładek dousznych może znacząco wpłynąć na komfort użytkowania. Dla najlepszego rezultatu zalecamy wypróbowanie wszystkich rozmiarów.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Bezprzewodowe słuchawki
- Etui ładowania
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Kabel zasilający
- Wkładki douszne (3 rozmiary)

6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wersja Bluetooth: V 5.3 + EDR
Waga słuchawek: 3,6 g
Waga etui: 29,6 g
Bateria słuchawek: Li-Ion 30 mAh
Bateria etui: Li-Ion 400 mAh
Protokół: HFP/HSP/A2DP/(SBC/AAC) AVRCP
Częstotliwość: 20 Hz ~ 20 kHz
Zasięg połączenia: 10 m
Zasilanie: 5 V / 0,3 A
Czas ładowania: 70 minut
Impedancja: 32 Ω
Czułość mikrofonu: -42 ± 1 dB

7

UWAGA

- Słuchawki muszą być całkowicie suche przed umieszczeniem ich w etui do ładowania, ponieważ wilgoć może poważnie uszkodzić etui i baterie. Jeśli zostaną znalezione ślady płynu wewnątrz słuchawek i etui ładowania, gwarancja zostanie unieważniona.
- Unikaj ekspozycji na wysokie temperatury, skrajne zimno lub nadmierne wilgotność.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort, zmniejsz głośność lub przerwij korzystanie przez pewien czas.
- Nie uderzaj, nie łam, ani nie otwieraj elementów produktu.
- Jeśli często odczuwasz dyskomfort, przestań używać produktu i skonsultuj się ze specjalistą medycznym.

8

Adnotacja!
Wygląd produktu i parametry techniczne produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to parametrów technicznych/oprogramowania oraz instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest ogólną orientacją produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rekompensatę ewentualnych błędów w opisie instrukcji obsługi.
Znak CE jest obowiązkowym znakiem zgodności dla produktów wprowadzanych do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Oznakowanie CE na produkcie gwarantuje, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami odpowiednich dyrektyw WE.
Produkt ten oznaczony jest charakterystycznym symbolem selektywnego sortowania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol oznacza, że produkt musi zostać przyjęty do systemu selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z dyrektywą EU2002/96/WE, aby można go było poddać recyklingowi lub demontażowi w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.
Uwaga ! Produkty elektroniczne, które nie są sortowane selektywnie, mogą wpływać na środowisko i zdrowie ludzkie, ponieważ mogą zawierać niebezpieczne substancje.
BATERIE :
Uwaga !
Zabrania się wyrzucania baterii. Zużyte baterie należy przekazać do punktów recyklingu.
Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek lub korozję.
Bateria w opakowaniu nie zawiera metali ciężkich.

ROHS (Restriction on Hazardous Substances Ta dyrektywa jest rozporządzeniem, które zostało wdrożone 1 lipca 2006 r. i odnosi się do ograniczenia sprzedaży produktów elektrycznych i elektronicznych oraz sprzętu zawierającego niebezpieczne substancje, takie jak ołów, sześciowartościowy chrom, kadm, polibromowany bifenyl (PBB), polibromowany eter difenylowy (PBDE).

Deklaracja zgodności UE uproszczona

Niniejszym, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L. oświadcza, że sprzęt radiowy TWS HEADPHONES jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_supremesound_lot_1.pdf

Dacă scrisul ți se pare prea mic, accesează QR din stânga sau copiază link-ul aferent.
If the writing seems too small, access the QR on the left or copy the related link.
Se la scritta ti sembra troppo piccola, accedi al QR a sinistra o copia il relativo link.
Si la escritura le parece demasiado pequeña, acceda al QR de la izquierda o copie el enlace relacionado.
Si l'écriture semble trop petite, accédez au QR sur la gauche ou copiez le lien correspondant.
Wenn die Schrift zu klein erscheint, greifen Sie auf den QR auf der linken Seite zu oder kopieren Sie den zugehörigen Link.
Jeśli pismo wydaje się zbyt małe, przejdź do QR po lewej stronie lub skopiuj powiązany link.

http://www.e-boda.ro/dec_conf/User manual_supremesound_RO_EN_FR_IT_ES_DE_PL.pdf